

強力手持吸塵器保證書

型號	HC-EB51TW	※ 購買日期	保 證 期 間
		年 月 日	自購買日起 主機 1 年
※ 消費者	地址	〒 5 先生/小姐	標有「※」的欄位如有漏填情形則無效，請務必確認是否已確實填寫。如發現尚未填寫，請立刻請購買的商家協助填寫。本保證書不會再發出，請妥善保存，避免遺失。
	姓名	先生／小姐	
※ 販售處	地 址	〒	
	店 名	5	

親愛的消費者您好！感謝您選購本公司代理之優質商品，為確保您的權益，請詳細閱讀以下事項。

1. 本商品保固期：商品購買日起一年，提供恒隆行於台澎金馬地區售出商品保固服務。
2. 保固期認定：自商品購買日起算，以購買憑證及保證書上店家登記日期為準，如無以上日期資料或商品非經購買取得，將以商品出廠日期加上三個月認定。
3. 保固期內，如按照使用說明書正常使用下，商品故障無法使用，憑本保證書，商品檢驗及零件更換一律免費。
4. 在下列情況，不論是否在保固期限內，維修得酌收維修費及零件費用：
 - A. 因天災(如：火災、水災、地震、鼠蝕、蟲害、雷擊…等)而導致之損壞或故障。
 - B. 經判定為操作因使用不當造成的產品損壞（包括但不限於自行使用變壓器、使用錯誤的電流、電壓，將產品插入不合適的插座及其他人為損壞）。
 - C. 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞。
 - D. 係起因於外來因素者（如電壓誤用、裝置不當、搬運碰撞、進水、進沙、進塵、硫磺氣或油酸等化學因素所引起之腐蝕生鏽…等）。
 - E. 未能出示服務保證書，證明為保固期間內；或保證書損毀至字跡無法辨認時；或保證書記載內容與實物不符者（機型、機號、購買日期）。
 - F. 產品之配件（如濾網、濾網籃、隨行咖啡杯、杯蓋、底蓋）等正常使用所致產品耗損、老化。
 - G. 產品附件，包括但不限紙盒、說明書、濾網、濾網籃、隨行咖啡杯、杯蓋、底蓋…等各種隨機附贈之附件等损耗品，如有損壞或遺失，將不在保證範圍內，請另行購買。
 - H. 因使用致外觀自然污舊或刮傷，或其他不符服務保證規定者。
5. 保固期內天災人為因素以及非保固期內之維修，按維修及零件工本計費，如經維修單位檢驗報價後不維修時，將收取檢驗工本費用300元整。
6. 零件備料均有期限，超過期限者以替代零件維修，如無代用零件敬請見諒。
7. 商品維修時請檢附保證書正本，如無其他購買憑證證明為保固期內，將以保固外維修方式處理。
8. 保固期間商品經維修或替換後，保固期仍以原購買日起算，如無購買憑證資料，將以原始商品出廠日期加上三個月認定。
9. 商品故障送修方式：
 - A. 網路報修：請上網 www.hengstyle.com 登錄會員，填寫維修紀錄單。
 - B. 電話報修：請直撥客服專線 0800-251-209。
本公司特約物流公司收送貨，單趟運費為100元整。
10. 維修收費方式：委由物流公司貨到收款。
11. 請注意透過郵購、網購或電視購物購買本公司商品之法定鑑賞期間內，退/換貨須保持商品之原樣及完整性（含原包裝、配件及贈品），若有缺件或一經使用後恕不接受退/換貨。

HENGSTYLE www.hengstyle.com

總公司：114 台北市內湖區洲子街88號7樓 諮詢專線：0800-251-209
TEL：(02) 8751-0599 服務時間：週一至週五 上午9：00~下午17：30




設計出感動
TWINBIRD

家庭用

強力手持吸塵器

HC-EB51TW 操作說明書





- 非常感謝您購買本產品。
- 請充分閱讀本操作說明書後，正確使用本產品。
- 特別是「安全須知」，請務必於使用前詳閱，並安全地使用。
- 本操作說明書請務必妥善保管，以備必要時查閱。
- 本產品為一般家用電器。請勿使用於商業用途等。

● 目次

安全須知	2
各部位之名稱	3 · 4
使用方法	5
垃圾清理方法	6
保養方法	7 · 8
關於零件與消耗品	
出現問題時	9
關於保護裝置	
售後服務	10
規 格	

附保證書

保證書附在本操作說明書的
封底。
務必請店家填寫。



HC-EB51TW

RX1505 A

保養方法

△注意


清潔保養時請務必將電源開關切至「OFF」，待停止運轉後從插座上拔下電源插頭。（剛停止運轉時，電源插頭的金屬部位可能較燙，請避免接觸金屬部位）

使用須知


- 請務必先將垃圾取出後再以水清洗。
- 清洗表面時請勿用力搓洗。
- 請勿使用洗衣機進行清洗。
- 請勿使用吹風機或烘乾機等熱風進行烘乾。
- 請勿吊掛晾乾，否則將造成變形。
- 未充分洗淨或晾乾下即使用，可能會造成起泡、阻塞或產生異味等問題。

外層濾網、摺疊式濾網的拆卸與安裝方法

拆卸方法



安裝方法



摺疊式濾網

- 請先將垃圾取出後再以水清洗。
- 清洗後，請在陰涼處充分晾乾。

①利用流動清水清洗。



②浸入溫水中。（約30分鐘）



③在陰涼處充分晾乾。



在溫水中左右搖動以去除汙垢。


電源開關

握把

排氣孔

摺疊式濾網

可防止細微垃圾跑進吸塵器機身。



機身



前濾網

可防止垃圾跑進馬達部位。
安裝於機身上。



電源線
保管時請用束帶將電源線稍加整理。

△注意

- 請勿將電源線繞於機身上。
- 使用時請勿將電源線捲起來。



△注意

- 配件收納袋為HC-EB51TW專用配件。
請勿用作收納配件以外之其他用途，否則將造成收納袋損壞或人員受傷。

- 請勿將配件放入收納袋後，拿著袋子四處揮舞。
否則將造成收納袋損壞或人員受傷。

配件收納袋

出現問題時


在申請送修服務前，請先進行下列檢查。

出現問題時	檢查項目	處置
將電源開關切至「ON」時仍不會運轉。 (無法啟動)	電源插頭是否有確實插進插座？ 保護裝置是否已啟動？	請將電源插頭確實插進插座。 請閱讀「關於保護裝置」部份進行處置。 →第9頁
吸力變弱。	外層濾網、摺疊式濾網與前濾網是否已安裝在機身 上？	請將外層濾網、摺疊式濾網與前濾網裝回機身。
	集塵盒內是否堆積過多垃圾？	請將垃圾倒掉，並清理外層濾網、摺疊式濾網與前濾網等部位。 →第7.8頁
	是否不慎吸到潮濕的垃圾？	若在清理後吸力仍未改善，請更換新的摺疊式濾網。 →第9頁
使用時有怪味。	外層濾網、摺疊式濾網與前濾網是否有阻塞狀況？	請在陰涼處充分晾乾。 →第7.8頁
	摺疊式濾網與前濾網是否充分乾燥？	請確實裝好濾網部位與集塵盒。 →第6頁
集塵盒無法裝回機身。	濾網部位是否確實安裝於集塵盒上？	

關於保護裝置

- 在下列之情況下，為了防止馬達過熱，內建的保護裝置會啟動並自動停止馬達運轉。
 - 在濾網阻塞或集塵盒垃圾已滿的狀況下持續運轉
(根據吸入的垃圾不同，例如不慎吸入潮濕垃圾或大量粉末，就算集塵盒還沒滿，保護裝置也可能自動啟動。)
 - 長時間使用狹縫吸頭，在封住吸氣孔或排氣孔的狀態下使用
 - 於夏季等室溫超過35°C的狀況下使用，吸氣通路或吸氣孔被垃圾塞住的情況下仍持續運轉
- 若吸塵器自動停止運轉，請務必將電源開關切至「OFF」，並將電源插頭從插座上拔除，置於陰涼處冷卻。若集塵盒已滿，請將集塵盒內的垃圾倒掉，並清理各濾網部位。阻塞於吸氣通路或吸氣孔的垃圾，也請一併清除。約1小時後，保護裝置會自動解除，可重新使用本吸塵器。

注意



使用須知與注意事項

本吸塵器僅供家庭使用。請勿作為商業用途或非清潔之其他用途。

吸塵時請勿將地板刷頭與彈性伸縮狹縫吸頭用力壓在地板上，或是橫向平移使用。

※使用時，地板可能因為地板刷頭的移動，而有光澤不均勻的現象。

若有光澤不均勻的現象...

- 請用沾水並擰乾的布將地板表面的汙垢清除，再塗上一層薄薄的市售地板用蠟並風乾。(上蠟前請詳閱地板用蠟的使用說明)
- 若市售的地板用蠟效果不佳，請改用不含研磨劑的汽車用蠟。由於上蠟的地板非常滑，請務必將多餘的蠟清除掉。



使用須知

- 請勿在未安裝集塵盒、外層濾網、摺疊式濾網、前濾網的狀態下進行吸塵動作。否則將造成故障。
- 吸塵時請避免吸入下列物品，否則將造成故障。
 - 水、油等液體或潮濕的垃圾
 - 玻璃、別針等針狀物、牙籤、多量的沙，否則可能造成集塵盒損傷或摺疊式濾網破裂。
 - 大量粉狀物（滅火器的乾粉等）
- 請勿用本產品吸取大型垃圾，或在垃圾量超出集塵盒清理指示線後繼續使用。
 - 吸塵前，請先將糖果包裝紙或面紙等大型垃圾事先清除。
 - 請在垃圾量超出集塵盒清理指示線之前，適時清理集塵盒內的垃圾。
 - 否則可能造成吸氣通道、地板刷頭內或外層濾網阻塞。
- 請勿使用於玄關外非脫鞋區的場所，否則將造成地板刷頭損壞。

安全須知

請務必遵守。

產品及操作說明書中記載著重要的內容，是為了預防對使用者或他人造成危害與財產損害，並且讓使用者安全正確地使用產品。請充分瞭解以下內容（標示與圖案符號）後，詳讀內文並遵守記載事項。

●標示說明

⚠ 警告 「預測會造成死亡或重傷」的內容。

⚠ 注意 「預測會負傷或發生物損」的內容。

●圖案符號說明

（○○○○）為不得從事的「禁止」內容。

（●●●●）為務必執行的「強制」內容。

警告


禁 止
請絕對不要拆解，或進行修理、改造。



否則將造成起火、觸電或人員受傷。
如需維修時，請洽原購買店家或恒隆行客服中心。



請不要在易燃物或有火源的物品旁使用。
亦請不要用吸塵器吸入這些物品。



（煤油、汽油、稀釋劑、揮發油、碳粉等可燃物、線香或未燃盡之煙蒂等。）
否則將造成爆炸或火災。



清潔保養時請務必從插座上拔下電源插頭。
否則將造成觸電或人員受傷。



請勿做出會損壞電源線或電源插頭的行為。
（請勿弄傷、加工、接近高熱器材、過度折彎、扭曲、拉扯或放置重物於上頭。）



在電源線損壞的狀況下使用將造成觸電、短路或起火。



被重物壓住、打結、破損、加工連接
請確實將電源插頭插入到底。



未完全插入時，將造成觸電或因發熱而引起火災。
請勿使用已損傷或鬆脫的插座。

禁 止
請絕對不要在水龍頭或浴室附近使用。



禁止沾水淋濕



近水處
禁止使用



可能造成觸電。



（集塵盒、外層濾網、摺疊式濾網、前置網皆可拆下來清洗。）



農業灌水



請不要用潮濕的手拔電源插頭。



否則將造成觸電。



！
插頭
單獨使用



請單獨使用額定15A以上、交流110V的插座。



！
15A
以上



否則將造成火災或觸電。



！
強制



請定期清理電源插頭上的灰塵。



否則將造成火災。



請拔出插頭，用乾布稍加擦拭。



！
禁 止

請勿將金屬物、針狀物、牙籤或硬幣等物品放入機身的馬達保護窗或排氣孔。

！
強制

請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

否則將造成故障或人員受傷。

！
禁 止

請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
強制

請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
禁 止

請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
強制



請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。



！
禁 止



請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。



！
強制



請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。



！
禁 止



請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。



！
強制



請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
禁 止

請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
強制

請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
禁 止


請勿將馬達保護窗或排氣孔堵塞。

！
強制

各部位之名稱...

本吸塵器僅供家庭使用。請勿作為商業用途或非清潔之其他用途。

完成狀態



△須知與注意事項



請勿一次吸入大量垃圾、邊長15mm以上的顯眼大型垃圾、或玻璃紙等較薄的垃圾。



●被撕碎的
大量紙屑



●較大的顯眼垃圾或
玻璃瓶、膠帶等
較薄較輕的垃圾



請勿吸入煤油、汽油或煙蒂。



請經常清理集塵盒的垃圾。
在衛生考量下，建議您每次打掃後
就將集塵盒的垃圾倒掉。

集塵盒・外層濾網

- 請先將垃圾取出後再以水清洗。
- 清洗後，請在陰涼處充分晾乾。

①用清水沖洗。




②在陰涼處充分晾乾。




機身、地板刷頭、彈性伸縮狹縫吸頭、延長管

- 請使用柔軟的乾布擦拭。
- 若汙垢不易去除，請將柔軟的抹布浸泡以水稀釋過的少量中性清潔劑，將抹布擦乾後擦拭，之後再用乾布擦乾即可。
- 請絕對不要使用稀釋劑、揮發油、噴霧式清潔劑等進行擦拭。



前濾網



①輕拍幾下將垃圾拍落後，在輕水中以按壓方式清洗。



②在陰涼處充分晾乾。



使用方法

△注意

- 使用時請勿接近火源。
- 使用中請注意電源線不要勾到腳或物品。
- 將電源插頭插入插座時，請先將電源開關切至「OFF」。

1. 裝上地板刷頭。



2. 將電源插頭插入插座。



3. 將電源開關切至「ON」。



4. 使用後

請先將電源開關切至「OFF」後
再從插座上拔下電源插頭。

附屬配件的使用方法

地板刷頭

- 請在打掃地毯、桌面、樓梯或地板時使用。



彈性伸縮狹縫吸頭

- 請在打掃汽車座椅支架、家具縫隙、窗戶凹槽或冷暖氣機時使用。



肩背帶

- 將帶扣打開，並將一端穿過手把。
- 扣上背帶。
- 調整背帶長度並懸掛在您的肩上。



保管與收納方法

- 請務必拔除電源插頭，並妥善保管收納。



△注意

- 吸塵時請勿將刷頭用力壓在地板上，或是橫向平移使用。
- 使用後請務必將電源開關切至「OFF」。

△注意

- 緊固時請注意不要夾傷手指。

△注意

- 保管、收納時，請將本產品放在平坦穩定的場所，以避免傾倒。

垃圾清理方法


集塵盒累積一定垃圾量後，請清理集塵盒。
建議您每次打掃後就清理集塵盒。

△注意

- 在清理集塵盒垃圾時，請務必將電源開關切至「OFF」，待停止運轉後從插座上拔下電源插頭。


使用須知

- 請在超出清理指示線之前，清理集塵盒內的垃圾。持續使用將會造成垃圾附著於外層濾網、摺疊式濾網與前濾網上，導致吸力減弱或馬達故障。
- 根據垃圾種類不同，在垃圾量未達清理指示線前，也可能因垃圾附著於外層濾網或摺疊式濾網上，而需要清理集塵盒內的垃圾。
- 摺疊式濾網若有細微垃圾附著於其上，吸力將會減弱。此時請清理摺疊式濾網。



1. 將集塵盒拆下。

- 按住集塵盒拆卸按鈕，將集塵盒拆下。



4. 將濾網部位裝回。

- 將濾網部位依箭頭方向旋轉，將其裝回。
將濾網外框的4個突起部位與集塵盒的4個凹槽對準並裝回



2. 將濾網部位拆下。

- 將濾網部位依箭頭方向旋轉，將其拆下。



5. 將集塵盒裝回機身。

- 將集塵盒的突起部位對準機身凹槽
- 持續按下直到聽見喀嚓聲



使用須知

- 若濾網部位和集塵盒在安裝時未確實密合，集塵盒將無法正確裝回機身。請確實裝好濾網部位與集塵盒。