DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR :
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.*
415 W. HUNT CLUB ROAD
OTTAWA, ONTARIO
K2E 1C5, CANADA
1-800-463-3783
WWW.COSTCO.CA
* faisant affaire au Québec sous
le nom Les Entrepôts Costco

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE UK LTD /
COSTCO ONLINE UK LTD
HARTSPRING LANE
WATFORD, HERTS
WD25 8JS
UNITED KINGDOM
01923 213113
WWW.COSTCO.CO.UK

IMPORTADO POR:
COSTCO WHOLESALE SPAIN S.L.U.
POLÍGONO EMPRESARIAL LOS GAVILANES
C/ AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17
28906 GETAFE (MADRID) ESPAÑA
NIF: B86509460
900 111 155
WWW.COSTCO.ES

DISTRIBUÉ PAR:
COSTCO FRANCE
1 AVENUE DE BRÉHAT
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE
01 80 45 01 10
WWW.COSTCO.FR

DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
KAUPTÚN 3-7, 210 GARDABAER
ICELAND
WWW.COSTCO.IS

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA PTY LTD
17-21 PARRAMATTA ROAD
LIDCOMBE NSW 2141
AUSTRALIA
WWW.COSTCO.COM.AU

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE KOREA, LTD.
40, ILJIK-RO
GWANGMYEONG-SI
GYEONGGI-DO, 14347, KOREA
1899-9900
WWW.COSTCO.CO.KR

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE JAPAN LTD.
3-1-4 IKEGAMI-SHINCHO
KAWASAKI-KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 210-0832 JAPAN
044-281-2600
WWW.COSTCO.CO.JP

進口商 / 委託製造廠商：
好市多股份有限公司
高雄市中華五路656號
統一編號：96972798
0800-885-889
WWW.COSTCO.COM.TW

可連線至 www.proshade.com 獲得更多資訊

MADE IN CHINA / 中國製 / HECHO EN CHINA

注意：

起風或不使用時，陽傘應該收起並加以固定。
陽傘下方有明火或熱源時不應無人看管而逕自離開。
請勿允許孩童在無人看顧時靠近撐起陽傘的繩索。
將撐起陽傘的繩索固定在陽傘下方(請見第 3 頁「打開陽傘」之圖示)以避免火災以及 / 或是勒斃的危險。
並不建議作為營業用。

重要資訊：

運送時傘骨可能受到擠壓。
打開陽傘前請詳閱這些說明，以避免造成永久傷害。
本產品僅供戶外使用；配接器僅供室內使用。

保養說明：

以溫和無刺激性的肥皂水清洗傘面。徹底地沖洗乾淨並撐開陽傘使其滴乾。請勿使用漂白水或清潔劑清洗布料或鋁框。不使用時請收起陽傘。不建議使用於露天陽臺的桌子。若與露天陽臺的桌子搭配使用，務必使用陽傘底座並在風大時將陽傘收起。

PROSHADE®
PROFESSIONAL QUALITY

11 呎戶外 LED 遮陽傘


組裝說明

內含重要說明，請保留以供日後參考：請詳閱


品項 / 商品編號：116605



美國與加拿大客服，請洽：1-877-730-1583,
客服時間：東岸標準時間，禮拜一至禮拜五的上午9:00到下午5:00，
或是上網瀏覽：www.proshade.com.



編號	內容說明	數量
A	太陽能板	1個
B	附遮蓋傘頂， 內附電池	1個
C	傘架與傘面	1個
D	交流配接器	1個
E	平面傘頂 (裝在支架上)	1個



注意： 傘頂(B)內含2顆鋰電池(2 x 2200mAh)。使用時請勿試圖拆開傘頂(B)。
在未正確地把傘頂(B)安裝妥當時請勿使用本產品。

交流配接器：
輸入：100V~240V AC，輸出：4.2V DC

3.36 公尺 / 11 英尺附LED燈具
鋁製市場用可傾斜陽傘
品項 / 商品編號：116605

請注意製造商針對本3.36公尺 / 11英尺附LED燈具鋁製市場用可傾斜陽傘提供一年之保固，保證產品不會有原始材料與做工所產生之瑕疵。

框架
提供一年保固，保證不會有材料與做工所產生之瑕疵。因不當安裝或暴露於水以及冰點以下的溫度所造成的損壞不在保固範圍內。

表面
提供一年保固，保證產品表面在未經刮傷或磨損的狀況下，不會脫落、裂開或起泡。不正常磨損所造成的刮傷與斑駁，不在保固範圍內。
暴露於惡劣氣候所造成的褪色，不在保固範圍內。

布料
提供一年保固，保證不會脫線。
因暴露於惡劣氣候、化學品或噴濺所造成的褪色不在保固範圍內。


注意：所有的使用操作都應遵照使用說明書。

* 本保固不包含以下項目：
不當使用或濫用所造成的故障；缺乏合理且必要的保養所造成的故障；天災(包括但不限於強風、颶風、龍捲風與暴風雨)皆不在本保固範圍內。
本產品自購買日起一年後保固即失效。

澳洲：我們的商品遵照澳洲消費者法(the Australian Consumer Law)，保證並未設排除條款。您有權因商品重大的缺失要求換貨或退款，以及因可預見的損失及毀損要求合理的賠償金。您也有權在產品無法達到可接受的品質以及在該缺失並未造成重大故障時要求提供維修及更換處理。

收傘


握緊繩索並移開插銷，接著慢慢地放開繩索直到陽傘完全的收起。以束帶綁緊傘面。




注意：若陽傘在不使用時收納在紙箱內，太陽能板與傘頂必須在將陽傘放入紙箱之前先取出以避免損壞。

組裝陽傘

步驟 1：拆下平面傘頂(E)備用。



步驟 2： 將傘頂的遮蓋(B)拆下，並接上太陽能板(A)。
接著將組件與陽傘連接。遮蓋保留備用。



Step 3: 將陽傘確實地固定在陽傘底座上。
(產品未附底座)


電池能在光照8小時後或是以交流配接器充電5-6個小時後完全充滿電。


確認LED燈已關閉以便太陽能板為電池進行充電。

注意：首次使用之前必須為電池充電。
請注意，電池在長時間未使用或未經充電後會放電。未完成充電會導致太陽能陽傘的燈具過早變暗。

打開陽傘


在打開陽傘之前，稍微地拉開傘骨讓它自然地展開。
拉下繩索直到能看到可傾斜支柱上的較低或是較高的孔洞，
接著將插銷插入孔洞內。此時，陽傘已完全的張開並可開始
使用。






將陽傘打斜

將陽傘確實地固定在底座上並以順時針方向轉動或是以逆時針方
向轉動傘面直到調整到自己滿意的位置。
持續地轉動傘面可將陽傘移動至直立的位置。




使用LED燈

平日一般使用時，在夜間想要使用太陽能燈時打開燈具的開關，
使用之後關閉開關即可。







太陽能板與傘頂



交流配接器



請勿直接將交流配接器(D)與太陽能板(A)相接。



100V~240V AC
插座

注意：

a) 傘頂(B)內含2顆鋰電池(2 x 2200mAh)。在日間以太陽能板為電池充電時，請將請將開關調至關閉的位置。充電的時間需視陽光的強度而定；不過，建議充電的時間至少要八小時。

b) 電池也可使用100V~240V的交流配接器(D)進行充電。以交流配接器進行充電時，請拆下傘頂 / 太陽能板裝置並帶進屋內。平面傘頂(E)放置在陽傘上方避免傘頂 / 太陽能板裝置拆下時水分進入陽傘內。充電的時間大約需要5 - 6個小時。

c) 交流配接器僅供室內使用。請勿在戶外使用。

d) 若陽傘收納在紙箱內，太陽能板與傘頂必須取出以避免損壞。

e) 本產品符合美國聯邦通訊委員會(FCC)規範的15部分之規定。操作時需遵守以下兩項條件限制：(1)本裝置不致造成有害的干擾，且(2)本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。