

1. 將爐子安裝在平地上使用。
2. 可能引起一氧化碳中毒。
3. 在帳篷內使用時需要通風。
4. 使用時請勿觸摸，並完全冷卻以觸摸。
5. 操作前和操作後建議使用隔熱手套 燃燒着觸摸爐子。
6. 使用爐子時 不要讓孩子靠近。
7. 遠離任何易燃易爆產品。
8. 不要使用汽油、煤油、煤氣、酒精等點燃或作為燃料。
9. 不要使用燃燒時可能爆炸或產生有毒氣體的物品。
10. 請在200° C (392° F) ~300° C (572° F) 之間使用。
如果溫度太低，有這是一種危險或不安全的燃燒。
如果溫度太高，有損壞的風險。到爐子的主體。
11. 燃燒後，不要將冷水直接澆在爐體上。爐體由金屬製成，容易變形。要自然冷卻。
12. 使用時一定保持小心謹慎。

問題	理由	解決方案
柴火不燃燒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 木頭是溼的 2. 使用粗木材 3. 煙囪堵塞 	使用乾燥木材 使用薄木 清潔煙囪
木材燃燒快	<ol style="list-style-type: none"> 1. 柴火太乾 2. 門是敞開的 3. 只使用針葉樹 4. 薄木系列 	使用木柴與恰如其分含水率 把門關上 請混合硬木 請把厚木頭拌勻。
煙霧迴流	<ol style="list-style-type: none"> 1. 煙囪堵塞 2. 強風 	清潔煙囪 延長煙囪
煙囪堵塞過快	<ol style="list-style-type: none"> 1. 柴火不幹 2. 低燃燒率 溫度範圍 	使用乾燥木材 使用溫度 200°C以上 (392° F)