




PREDATOR AETHON 303 PKW200



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guia de início rápido / Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide / Kurzanleitung
Guía de inicio rápido / Guida rapida
Snabbstartsguide / Hurtigstartguide
Guide til hurtig opstart / Stručná referenční příručka
Skrócona instrukcja obsługi / Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Краткое руководство / دليل بدء التشغيل السريع
快速入門指南

acer

Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Model: PKW200
- Switch: Mechanical switch
- 104 keys, with the support of N-Key Rollover (NKRO)
- Backlight: RGB
- Cable Length: Ø4.0, 1600 mm
- Dimensions (L x W x H): 433 x 126 x 40 mm
- Weight: 880g ± 30g

Read Me First

- Plug & Play: Simply connect the keyboard to an available USB port and the keyboard will automatically install all necessary drivers.

Keyboard Function

Hotkey	Description
FN + ESC	Switch the backlight On/Off
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Decrease the volume
FN + F3	Increase the volume
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Next

Hotkey	Description
FN + F9	Mail
FN + F10	Open the Internet browser
FN + F11	Calculator
FN + F12	Search
FN + Win_L	Lock/Unlock Win&APP
FN + DEL	Long press for 3 seconds to reset to factory defaults

Backlight Function

Hotkey	Description
FN + ↑	Increase the brightness of keyboard
FN + ↓	Decrease the brightness of keyboard
FN + ←	Slow down the lighting effect
FN + →	Speed up the lighting effect
FN + PrtSc	Switch the backlight mode. There are 12 lighting effects: Fluid, Lightened, Breathing, Electrocardiogram, Trigger Single, Windmill, Star, Spectrum, Cross, Trigger, Circuit and Ripple
FN + HOME	Switch the main backlight color (Red/Orange/Yellow/Green/Cyan/Blue/Purple/White)

Hotkey	Description
FN + Ins	Side-Edge Backlight Mode Control <ul style="list-style-type: none"> • RGB Fluid (default) • Press FN + INS for neon lighting. • Press FN + INS again for constant lighting. In this mode, press FN + PgUp to switch between colors. • Press FN + INS again to turn off the side-edge backlight.
FN + PAUSE	Customize the backlight: You can customize LED on/off for each key in this mode. Press FN + PAUSE to customize the backlight (5 in total by default), with one effect you press the key each time. If you want to modify the current effect, please press FN + SCL . Once the indicator flashes, the modification can be made. Press FN + SCL to save the change after you finish it.

Package Contents

- RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty booklet x 1

System Compatibility

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 and Windows® XP
- Connector: USB port

Tips and information for comfortable use

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Warnings

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device backlight could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

Environment

Temperature:

- Operating: -20°C to 60 °C
- Non-operating: -20 °C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 30% to 90%
- Non-operating: 30% to 90%



Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: PREDATOR GAMING KEYBOARD
Trade Name: ACER
Model Number: PKW200
SKU Number: PKW200 *****
 (“*”=0~9, a~z, A~Z, or Blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032:2015+A11:2020 Class B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Year to begin affixing CE marking: 2022.



RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Date



Acer America Corporation
 333 West San Carlos St., Suite 1500
 San Jose, CA 95110, U. S. A.
 Tel : 254-298-4000
 Fax : 254-298-4147
 www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	PREDATOR GAMING KEYBOARD
Model Number:	PKW200
SKU Number:	PKW200 ***** ("*" = 0~9, a~z, A~Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Modèle : PKW200
- Longueur de câble : Ø4,0, 1600 mm
- Commutateur : Commutateur mécanique
- Dimensions (Lo x La x H) : 433 x 126 x 40 mm
- 104 touches, avec support de NKRO (transmission de n touches)
- Poids : 880g ± 30g
- Rétroéclairage : RGB

Lisez-moi d'abord

- Plug-and-Play : Connectez simplement le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.

Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
FN + ESC	Allumer/Éteindre le rétroéclairage
FN + F1	Multimédia
FN + F2	Diminuer le volume
FN + F3	Augmenter le volume
FN + F4	Muet
FN + F5	Arrêter
FN + F6	Précédent
FN + F7	Lecture/Pause
FN + F8	Suivant

Touche spéciale	Description
FN + F9	Courriel
FN + F10	Ouvrir le navigateur Internet
FN + F11	Calculatrice
FN + F12	Rechercher
FN + Win_L	Verrouiller/Déverrouiller Win&APPLI
FN + DEL	Appui long pendant 3 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine

Fonction du rétroéclairage

Touche spéciale	Description
FN + ↑	Augmenter la luminosité du clavier
FN + ↓	Diminuer la luminosité du clavier
FN + ←	Ralentir l'effet lumineux
FN + →	Accélérer l'effet lumineux
FN + PrtSc	Basculer le mode de rétroéclairage. Il y a 12 effets lumineux : Fluide, Éclairé, Clignotant, Électrocardiogramme, Déclencher unique, Moulin à vent, Étoile, Spectre, Croix, Déclencher, Circuit et Onde

Touche spéciale	Description
FN + HOME	Changer la couleur principale du rétroéclairage (rouge/orange/jaune/vert/cyan/bleu/violet/blanc)
FN + Ins	Contrôle du mode de rétroéclairage des bords latéraux <ul style="list-style-type: none"> • Fluide RGB (par défaut) • Appuyez FN + INS pour un éclairage néon. • Appuyez FN + INS à nouveau pour un éclairage constant. Dans ce mode, appuyez FN + PgUp pour passer d'une couleur à l'autre. • Appuyez FN + INS à nouveau pour désactiver le rétroéclairage des bords latéraux.
FN + PAUSE	Personnalisez le rétroéclairage : Vous pouvez personnaliser l'activation/désactivation des DEL pour chaque touche dans ce mode. Appuyez FN + PAUSE pour personnaliser le rétroéclairage (5 au total par défaut), avec un effet à chaque fois que vous appuyez la touche. Si vous voulez modifier l'effet actuel, appuyez FN + SCL . Lorsque l'indicateur clignote, la modification peut être effectuée. Appuyez FN + SCL pour enregistrer la modification une fois celle-ci terminée.

Contenu de l'emballage

- CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE RGB x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 et Windows® XP
- Connecteur : Port USB

Conseils et informations pour une utilisation confortable

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.

5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Avertissements

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : -20°C à 60°C
- À l'arrêt : -20°C à 60°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 90%
- À l'arrêt : 30% à 90%



Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Déclaration IC

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Guia de início rápido

Este guia descreve os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. Leia-o cuidadosamente para certificar-se de que está usando o produto corretamente e guarde-o para consulta futura.

Especificações

- Modelo: PKW200
- Interruptor: Interruptor mecânico
- 104 teclas com suporte de N-Key Rollover (NKRO)
- Luz de fundo: RGB
- Comprimento do cabo: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensões (C x L x A): 433 x 126 x 40 mm
- Peso: 880g ± 30g

Leia-me primeiro

- Plug & Play: Basta conectar o teclado a uma porta USB disponível e o teclado instalará automaticamente todos os drivers necessários.

Função do teclado

Tecla de atalho	Descrição
FN + ESC	Liga/Desliga a luz de fundo
FN + F1	Multimídia
FN + F2	Diminuir o volume
FN + F3	Aumentar o volume
FN + F4	Sem áudio
FN + F5	Pare
FN + F6	Anterior
FN + F7	Reproduzir/Pausar
FN + F8	Próximo

Tecla de atalho	Descrição
FN + F9	Correio
FN + F10	Abra o navegador de Internet
FN + F11	Calculadora
FN + F12	Pesquisar
FN + Win_L	Bloquear/Desbloquear Win&APP
FN + DEL	Pressione por 3 segundos para redefinir para as configurações de fábrica

Função luz de fundo

Tecla de atalho	Descrição
FN + ↑	Aumente o brilho do teclado
FN + ↓	Diminua o brilho do teclado
FN + ←	Reduza o efeito de iluminação
FN + →	Acelere o efeito de iluminação
FN + PrtSc	Mudar o modo de luz de fundo. Existem 12 efeitos de iluminação: Fluido, Iluminado, Intermitente, Eletrocardiograma, Disparo Único, Moinho de Vento, Estrela, Espectro, Cruz, Gatilho, Circuito e Ondulação
FN + HOME	Mude a cor da luz de fundo principal (vermelho/laranja/amarelo/verde/ciano/azul/roxo/branco)

Tecla de atalho	Descrição
FN + Ins	<p>Controle do modo de luz de fundo da borda lateral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluido RGB (padrão) • Pressione FN + INS para iluminação neon. • Pressione FN + INS novamente para iluminação constante. Neste modo, pressione FN + PgUp para mudar entre cores. • Pressione FN + INS novamente para desligar a luz de fundo da borda lateral.
FN + PAUSE	<p>Personalize a luz de fundo: É possível personalizar o liga/desliga do LED de cada tecla neste modo. Pressione FN + PAUSE para personalizar a luz de fundo (5 no total por padrão) com um efeito quando você pressiona uma tecla de cada vez. Se quiser modificar o efeito atual, pressione FN + SCL. Quando o indicador piscar, a modificação pode ser feita. Pressione FN + SCL para salvar a alteração depois de concluí-la.</p>

Conteúdo da embalagem

- 1 x TECLADO RGB MECÂNICO PARA JOGOS
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Folheto de garantia

Compatibilidade do sistema

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 e Windows® XP
- Conector: Porta USB

Dicas e informações para um uso confortável

Algumas pesquisas sugerem que períodos prolongados de movimentos repetitivos usando um espaço de operação inadequado, a posição do corpo e os maus hábitos de trabalho podem estar associados ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para otimizar o conforto durante o uso e evitar lesões.

1. Ponha o teclado e o monitor à sua frente e o mouse ao seu alcance.
2. Coloque o cotovelo ao lado do corpo e ajuste a altura da mesa e da cadeira para que o mouse e o teclado fiquem abaixo do cotovelo.
3. Mantenha os pés bem apoiados e os ombros relaxados.
4. Fazer pausas curtas frequentes pode ajudar a aliviar o cansaço durante o uso do teclado por períodos prolongados.
5. Não permaneça sentado na mesma posição o dia inteiro operando o teclado e o mouse. Levante-se, faça algum exercício para os braços e ombros e relaxe os pulsos, pescoço e pernas.
6. Cuidado com o desconforto; quando você sentir condições corporais como dor, dormência ou formigamento nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço e pernas, consulte um profissional de saúde qualificado.

Advertências

- Não desmonte o dispositivo nem o opere em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se não for possível acender a luz de fundo do dispositivo, reconecte o USB.
- Se o dispositivo não estiver funcional ou se houver situação térmica anormal, reconecte no conector.
- Caso você se depare com problemas após tomar as medidas corretivas, contate seu revendedor ou um centro de serviço autorizado para assistência.
- Para obter mais informações sobre os acessórios PREDATOR, acesse o site da PREDATOR www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operação: -20°C a 60°C
- Fora de operação: -20°C a 60°C

Umidade [sem condensação]:

- Operação: 30% a 90%
- Fora de operação: 30% a 90%



Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Modelo: PKW200
- Interruptor: Interruptor mecánico
- 104 teclas, con el apoyo de N-Key Rollover (NKRO)
- Retroiluminación: RGB
- Largo del cable: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 433 x 126 x 40 mm
- Peso: 880g ± 30g

Lea antes de instalar

- Plug & Play: Simplemente conecte el teclado a un puerto USB disponible y el teclado automáticamente instalará todos los controladores necesarios.

Función del teclado

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + ESC	Enciende/Apaga la retroalimentación
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Disminuye el volumen
FN + F3	Aumenta el volumen
FN + F4	Silencio
FN + F5	Detener
FN + F6	Anterior
FN + F7	Reproducir/pausa
FN + F8	Siguiente
FN + F9	Correo

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + F10	Abre el explorador de Internet
FN + F11	Calculadora
FN + F12	Búsqueda
FN + Win_L	Bloquear/Desbloquear Win&APP
FN + DEL	Presionar durante 3 segundos para restablecer los valores predeterminados de fábrica

Función retroiluminación

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + ↑	Aumenta el brillo del teclado
FN + ↓	Disminuye el brillo del teclado
FN + ←	Reduce los efectos de luz
FN + →	Acelera los efectos de luz
FN + PrtSc	Cambia el modo de retroiluminación. Hay 12 efectos de luz: Fluido, Aligerado, Respiración, Electrocardiograma, Activación única, Molino, Estrella, Espectro, Cruz, Activación, Circuito y Onda

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + HOME	Cambia el color de retroiluminación principal (Rojo/Naranja/Amarillo/Verde/Cian/Azul/Morado/Blanco)
FN + Ins	Control de modo de retroiluminación lateral <ul style="list-style-type: none"> • RGB Fluido (predeterminado) • Presione FN + INS para luces de neón. • Presione FN + INS nuevamente para luz constante. En este modo, presione FN + PgUp para cambiar entre colores. • Press FN + INS nuevmente para apagar la retroiluminación lateral.
FN + PAUSE	Personalice la retroiluminación: Puede personalizar LED encendido/apagado para cada tecla en este modo. Presione FN + PAUSE para personalizar la retroiluminación (5 en total por defecto), con un efecto presione la tecla cada vez. Si desea modificar el efecto actual, presione FN + SCL . Una vez que el indicador parpadea, se puede realizar la modificación. Presione FN + SCL para guardar el cambio una vez que haya terminado.

Contenido del paquete

- TECLADO PARA JUEGOS MECÁNICO RGB x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad del sistema

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 y Windows® XP
- Conector: Puerto USB

Sugerencias e información para utilizar el producto de manera cómoda

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.

6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

Advertencias

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no puede encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para mayor información relativa a los accesorios PREDATOR, visite el sitio Web de PREDATOR en www.acer.com/predator

Entorno

Temperatura:

- Operativa: -20°C a 60°C
- No operativa: -20°C a 60°C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 30% a 90%
- No operativa: 30% a 90%



Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Modèle : PKW200
- Basculer : Commutateur mécanique
- 104 touches, avec la prise en charge de NKRO (transmission de n touches)
- Rétroéclairage : RGB
- Longueur de câble : Ø4,0, 1600 mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 433 x 126 x 40 mm
- Poids : 880g ± 30g

Lisez-moi d'abord

- Plug-and-Play : Connectez simplement le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.

Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
FN + ESC	Allumer/Éteindre le rétroéclairage
FN + F1	Multimédia
FN + F2	Diminuez le volume
FN + F3	Augmentez le volume
FN + F4	Muet
FN + F5	Arrêter
FN + F6	Précédent
FN + F7	Lecture/Pause
FN + F8	Suivant

Touche spéciale	Description
FN + F9	E-mail
FN + F10	Ouvrir le navigateur Internet
FN + F11	Calculatrice
FN + F12	Rechercher
FN + Win_L	Verrouiller/Déverrouiller Win&APPLI
FN + DEL	Appui long pendant 3 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine

Fonction du rétroéclairage

Touche spéciale	Description
FN + ↑	Augmenter la luminosité du clavier
FN + ↓	Diminuer la luminosité du clavier
FN + ←	Ralentir l'effet lumineux
FN + →	Accélérer l'effet lumineux
FN + PrtSc	Basculez le mode de rétroéclairage. Il y a 12 effets lumineux : Fluide, Éclairé, Clignotement lent, Électrocardiogramme, Déclencher unique, Moulin à vent, Étoile, Spectre, Croix, Déclencher, Circuit et Onde

Touche spéciale	Description
FN + HOME	Changer la couleur principale du rétroéclairage (rouge/orange/jaune/vert/cyan/bleu/violet/blanc)
FN + Ins	<p>Contrôle du mode de rétroéclairage des bords latéraux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluide RGB (par défaut) • Appuyez FN + INS pour un éclairage néon. • Appuyez FN + INS à nouveau pour un éclairage constant. Dans ce mode, appuyez FN + PgUp pour passer d'une couleur à l'autre. • Appuyez FN + INS à nouveau pour désactiver le rétroéclairage des bords latéraux.
FN + PAUSE	<p>Personnalisez le rétroéclairage : Vous pouvez personnaliser l'activation/désactivation des DEL pour chaque touche dans ce mode. Appuyez FN + PAUSE pour personnaliser le rétroéclairage (5 au total par défaut), avec un effet à chaque fois que vous appuyez la touche. Si vous voulez modifier l'effet actuel, appuyez FN + SCL. Lorsque l'indicateur clignote, la modification peut être effectuée. Appuyez FN + SCL pour enregistrer la modification une fois celle-ci terminée.</p>

Contenu de l'emballage

- CLAVIER DE JEU MÉCANIQUE RGB x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 ou Windows® XP
- Connecteur : Port USB

Conseils et informations pour une utilisation confortable

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.

5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Avertissements

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web d'PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : -20°C à 60°C
- À l'arrêt : -20°C à 60°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 90%
- À l'arrêt : 30% à 90%



Europe - Déclaration de conformité UE

Nous déclinons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions de la Directive du Conseil Européen, Directive RoHS (2011/65/UE) et Directive EMC (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères, traitez-le en conformité avec les réglementations locales ou contactez votre bureau municipal, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité de l'UE

Nous,

Acer Incorporated.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Et,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italie

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produit : CLAVIER DE JEU PREDATOR
Nom commercial : ACER
Numéro de modèle : PKW200
Numéro UGS : PKW200 *****
(« * »= 0~9, a ~ z, A ~ Z ou vide)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation de l'Union pertinentes : Directive EMC 2014/30/UE et Directive RoHS 2011/65/UE. Les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

EN 55032:2015+A11:2020 Classe B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Année début d'apposition du marquage CE : 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Date

Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Modell: PKW200
- Schalter: Mechanischer Schalter
- 104 Tasten, mit Unterstützung von N-Key Rollover (NKRO)
- Hintergrundbeleuchtung: RGB
- Kabellänge: Ø4,0, 1600 mm
- Abmessungen (L x B x H): 433 x 126 x 40 mm
- Gewicht: 880g ± 30g

Bitte zuerst lesen

- Plug & Play: Schließen Sie die Tastatur einfach an einen freien USB-Anschluss an und die Tastatur installiert automatisch alle notwendigen Treiber.

Tastaturfunktion

Hotkey	Beschreibung
FN + ESC	Hintergrundbeleuchtung ein/aus schalten
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Lautstärke verringern
FN + F3	Lautstärke erhöhen
FN + F4	Stumm
FN + F5	Stopp
FN + F6	Zurück
FN + F7	Wiedergabe/Pause
FN + F8	Weiter

Hotkey	Beschreibung
FN + F9	E-Mail
FN + F10	Internetbrowser öffnen
FN + F11	Rechner
FN + F12	Suchen
FN + Win_L	Win&APP sperren/entsperren
FN + DEL	3 Sekunden lang drücken, um auf Standardwerte zurückzusetzen

Hintergrundbeleuchtung Funktion

Hotkey	Beschreibung
FN + ↑	Helligkeit der Tastatur erhöhen
FN + ↓	Helligkeit der Tastatur verringern
FN + ←	Lichteffekt verlangsamen
FN + →	Lichteffekt beschleunigen
FN + PrtSc	Zum Hintergrundlichtmodus wechseln. Es gibt 12 verschiedene Lichteffekte: Fließend, Leuchtend, Pulsierend, Elektrokardiogramm, Auslöser Einzel, Windmühle, Stern, Spektrum, Kreuz, Auslöser, Kreislauf und Rieseln

Hotkey	Beschreibung
FN + HOME	Umschalten der Farbe der Hintergrundbeleuchtung (Rot/Orange/Gelb/Grün/Cyan/Blau/Violett/Weiß)
FN + Ins	Seitenrand Hintergrundbeleuchtungsmodus <ul style="list-style-type: none"> • RGB Fließend (Standard) • Drücken Sie FN + INS für Neonbeleuchtung. • Drücken Sie erneut FN + INS für eine konstante Beleuchtung. Drücken Sie in diesem Modus FN + PgUp auf, um zwischen den Farben zu wechseln. • Drücken Sie erneut FN + INS, um die Seitenrand Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
FN + PAUSE	Hintergrundbeleuchtung anpassen: In diesem Modus können Sie das Ein- und Ausschalten der LED für jede Taste anpassen. Drücken Sie FN + PAUSE , um die Hintergrundbeleuchtung anzupassen (standardmäßig insgesamt 5), wobei Sie jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, einen Effekt erzielen. Drücken Sie bitte FN + SCL , wenn Sie den aktuellen Effekt ändern möchten. Die Änderung kann vorgenommen werden, sobald die Anzeige blinkt. Drücken Sie anschließend FN + SCL , um die Änderung zu speichern.

Lieferumfang

- RGB MECHANISCHE GAMING TASTATUR x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 und Windows® XP
- Anschluss: USB-Anschluss

Tipps und Informationen für komfortable Anwendung

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.

- Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
- Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Warnungen

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Geräts nicht leuchtet, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: -20°C bis 60°C
- Nichtbetrieb: -20°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 30% bis 90%
- Nichtbetrieb: 30% bis 90%



Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Und,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien

Tel.: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: PREDATOR GAMING TASTATUR

Markenname: ACER

Modellnummer: PKW200

SKU-Nummer: PKW200 *****

(*="0~9, a~z, A~Z, oder Leer)

Hiermit erklären wir, Acer Incorporated, in alleiniger Verantwortung, dass das obige Produkt mit den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften: EMV Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die folgenden harmonisierten Normen und/oder andere geltende Normen wurden eingehalten:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Jahr, in dem mit Anfügen von CE-Marke begonnen wurde: 2022.



RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Datum

Guía de inicio rápido

En esta guía se describen los procedimientos de funcionamiento y las advertencias de seguridad. Léala detenidamente para garantizar que utiliza su producto correctamente y guárdela para futuras referencias.

Especificaciones

- Modelo: PKW200
- Longitud del cable: Ø4,0, 1600 mm
- Cambiar: Interruptor mecánico
- Dimensiones (LA x AN x AL): 433 x 126 x 40 mm
- 104 teclas, con el apoyo de N-Key Rollover (NKRO)
- Peso: 880g ± 30g
- Retroiluminación: RGB

Lea este documento antes de empezar

- Plug & Play: solo tiene que conectar el teclado a un puerto USB y el teclado instalará automáticamente todos los controladores necesarios.

Función del teclado

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + ESC	Activar y desactivar la retroiluminación
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Bajar el volumen
FN + F3	Subir el volumen
FN + F4	Silencio
FN + F5	Detener
FN + F6	Anterior
FN + F7	Reproducir/Pausa
FN + F8	Siguiente

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + F9	Correo
FN + F10	Abrir el navegador de Internet
FN + F11	Calculadora
FN + F12	Buscar
FN + Win_L	Bloquear/desbloquear Windows y aplicaciones
FN + DEL	Mantener pulsada 3 segundos para restablecer los valores predeterminados de fábrica

Función de retroiluminación

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + ↑	Aumenta el brillo del teclado
FN + ↓	Reduce el brillo del teclado
FN + ←	Ralentiza el efecto de iluminación
FN + →	Acelera el efecto de iluminación
FN + PrtSc	Cambia el modo de retroiluminación. Hay doce efectos de iluminación: Fluido, Iluminado, Pulso, Electrocardiograma, Activación única, Molino de viento, Estrella, Espectro, Cruz, Activación, Circuito y Ondas

Tecla de acceso directo	Descripción
FN + HOME	Cambia el color de retroiluminación principal (Rojo/Naranja/Amarillo/Verde/Cian/Azul/Morado/Blanco)
FN + Ins	Control de modo de retroiluminación del borde lateral <ul style="list-style-type: none"> • Fluido RGB (predeterminado) • Pulse FN + INS para iluminación neón. • Pulse FN + INS de nuevo para iluminación constante. En este modo, pulse FN + PgUp para cambiar entre los colores. • Pulse FN + INS de nuevo para apagar la retroiluminación del borde lateral.
FN + PAUSE	Personalizar la retroiluminación: en este modo, puede personalizar el encendido y apagado de los LED para cada tecla. Pulse FN + PAUSE para personalizar la retroiluminación (5 en total de forma predeterminada), con un efecto cada vez que pulse la tecla. Si quiere modificar el efecto actual, pulse FN + SCL . Cuando el indicador parpadee, podrá realizarse la modificación. Pulse FN + SCL para guardar el cambio cuando lo termine.

Contenido de la caja

- 1 TECLADO GAMING MECÁNICO RGB
- 1 guía de inicio rápido
- 1 folleto de garantía

Compatibilidad con sistemas operativos

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 y Windows® XP
- Conector: Puerto USB

Sugerencias e información para utilizar el producto de manera cómoda

Existen ciertos estudios que sugieren que periodos prolongados de movimientos repetitivos, usar un espacio de trabajo inadecuado, adoptar una postura corporal incorrecta y hábitos de trabajo deficientes puede estar asociado con molestias físicas y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación se presentan algunas recomendaciones para optimizar la comodidad de uso y evitar las lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor delante de usted, y sitúe el ratón en una posición que resulte de fácil acceso.
2. Mantenga el codo en su lateral y ajuste la altura de la mesa y la silla de forma que el ratón y el teclado queden situados junto a su codo.
3. Disponga de un apoyo adecuado para los pies y mantenga los hombros relajados.
4. Realizar pausas breves puede ayudarle a aliviar el cansancio que provoca el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición durante todo el día utilizando el teclado y el ratón. Levántese de la silla, realice ejercicios para brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.

6. Preste atención a las molestias. Si sufre dolores, cosquilleos o se le duermen las manos, las muñecas, los brazos, los hombros, el cuello o las piernas, póngase en contacto con un profesional de la salud cualificado.

Advertencias

- No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en condiciones anómalas.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no funciona, conecte el USB de nuevo.
- Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o se produjo una situación térmica anómala, conecte el conector de nuevo.
- Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.
- Para obtener más información sobre los accesorios PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR en www.acer.com/predator

Características ambientales

Temperatura:

- Encendido: Entre -20°C a 60°C
- Apagado: Entre -20°C a 60°C

Humedad (sin condensación):

- Encendido: Entre 30% a 90%
- Apagado: Entre 30% a 90%



Europa - Declaración de conformidad de la UE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto cumple todos los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva del Consejo Europeo sobre sustancias peligrosas (2011/65/UE) y la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) publicada por la Comisión de la Comunidad Europea.



Este producto no debe desecharse con el resto de residuos domésticos y se debe tratar según la normativa local; para obtener información detallada deberá ponerse en contacto con la oficina de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento en el que compró el producto.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Y

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia

Tel.: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Producto: TECLADO GAMING PREDATOR
Nombre comercial: ACER
Número de modelo: PKW200
Número SKU: PKW200 *****
(* = 0~9, a ~ z, A ~ Z o espacio)

Por medio de la presente, Acer Incorporated declara, bajo su sola responsabilidad, que el producto descrito anteriormente cumple con la legislación relevante sobre armonización de la Unión Europea: Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética y la Directiva 2011/65/UE sobre sustancias peligrosas. Se han aplicado los siguientes estándares armonizados y/u otros estándares relevantes:

EN 55032:2015+A11:2020 Clase B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Año para empezar a colocar el marcado CE: 2022.

RU Jan/Director ejecutivo
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Fecha

Guida rapida

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche

- Modello: PKW200
- Cambia: Cambio meccanico
- 104 tasti, con supporto per rollover tasto N (NKRO)
- Retroilluminazione: RGB
- Lunghezza del cavo: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensioni (L x P x A): 433 x 126 x 40 mm
- Peso: 880g ± 30g

Note preliminari

- Plug & Play: È sufficiente collegare la tastiera a una porta USB disponibile per installare automaticamente i driver necessari per la tastiera.

Funzione tastiera

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + ESC	Attiva/disattiva la retroilluminazione
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Riduce il volume
FN + F3	Aumenta il volume
FN + F4	Dis audio
FN + F5	Interrompi
FN + F6	Indietro
FN + F7	Riproduci/Pausa

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + F8	Avanti
FN + F9	Posta
FN + F10	Apri il browser Internet
FN + F11	Calcolatrice
FN + F12	Cerca
FN + Win_L	Blocca/sblocca Win e app
FN + DEL	Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare alle impostazioni predefinite di fabbrica

Funzione retroilluminazione

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + ↑	Aumenta la luminosità della tastiera
FN + ↓	Riduce la luminosità della tastiera
FN + ←	Rallenta l'effetto della luce
FN + →	Velocizza l'effetto della luce
FN + PrtSc	Cambia la modalità retroilluminazione. Sono disponibili 12 effetti luce: Fluido, Acceso, Lampeggio, Elettrocardiogramma, Impulso singolo, Girandola, Stella, Spettro, Croce, Impulso, Circuito e Ondulazione

Tasto di scelta rapida	Descrizione
FN + HOME	Passa al colore principale della retroilluminazione (Rosso/Arancione/Giallo/Verde/Ciano/Blu/Viola/Bianco)
FN + Ins	Controllo modalità retroilluminazione bordo laterale <ul style="list-style-type: none"> • RGB fluido (predefinito) • Premere FN + INS per la luce neon. • Premere nuovamente FN + INS per la luce costante. In questa modalità, premere FN + PgUp per scorrere i colori. • Premere nuovamente FN + INS per disattivare la retroilluminazione bordo laterale.
FN + PAUSE	Personalizzare la retroilluminazione: È possibile personalizzare l'accensione/spengimento del LED per ciascun tasto in questa modalità. Premere FN + PAUSE per personalizzare la retroilluminazione (totale 5 predefiniti) con un effetto a ogni pressione del tasto. Per modificare l'effetto corrente, premere FN + SCL . Quando l'indicatore lampeggia, è possibile apportare le modifiche. Premere FN + SCL per salvare le modifiche una volta terminato.

Contenuto della confezione

- 1 TASTIERA DA GIOCO MECCANICA RGB
- 1 guida rapida
- 1 garanzia

Compatibilità del sistema

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 e Windows® XP
- Connettore: Porta USB

Suggerimenti e informazioni per un uso confortevole

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.

5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

Avvisi

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se la retroilluminazione del dispositivo non si accende, ricollegare la USB.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: Da -20°C a 60°C
- Non-operativa: Da -20°C a 60°C

Umidità (senza condensa):

- Operativa: Da 30% a 90%
- Non-operativa: Da 30% a 90%



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità UE

Noi,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: TASTIERA DA GIOCO PREDATOR
Marchio depositato: ACER
Numero del modello: PKW200
Numero SKU: PKW200 *****
(“*”=0~9, a~z, A~Z, o vuoto)

Noi, Acer Incorporated, con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto descritto in precedenza è conforme con legge di armonizzazione dell'Unione Europea pertinente: Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE. Saranno applicati i seguenti standard armonizzati e/o standard pertinenti:

EN 55032:2015+A11:2020 Classe B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

L'anno di inizio applicato è marchiato CE: 2022.



RU Jan / Responsabile senior
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Data

Snabbstartsguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer

- Modell: PKW200
- Strömbrytare: Mekanisk strömbrytare
- 104 tangenter, med stöd av N-Key Rollover (NKRO)
- Bakgrundsbelysning: RGB
- Kabellängd: Ø4,0, 1600 mm
- Mått (L x B x H): 433 x 126 x 40 mm
- Vikt: 880g ± 30g

Läs mig först

- Plug & Play: Anslut bara tangentbordet till en ledig USB-port och tangentbordet installerar automatiskt alla nödvändiga drivrutiner.

Tangentbordsfunktioner

Snabbtangent	Beskrivning
FN + ESC	Slå på/av bakgrundsbelysningen
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Sänker ljudvolymen
FN + F3	Höjer ljudvolymen
FN + F4	Ljud av
FN + F5	Stoppa
FN + F6	Föregående
FN + F7	Spela upp/Paus

Snabbtangent	Beskrivning
FN + F8	Nästa
FN + F9	E-post
FN + F10	Öppna webbläsaren
FN + F11	Kalkylator
FN + F12	Sök
FN + Win_L	Lås/lås upp Win&APP
FN + DEL	Tryck länge i 3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna

Bakgrundsbelysningsfunktion

Snabbtangent	Beskrivning
FN + ↑	Öka ljusstyrkan på tangentbordet
FN + ↓	Minska ljusstyrkan på tangentbordet
FN + ←	Sakta ner ljuseffekten
FN + →	Öka hastigheten för ljuseffekten
FN + PrtSc	Växla bakgrundsbelysningen. Det finns 12 ljuseffekter: Flytande, Upplyst, Andning, Elektrokardiogram, Trigger Singel, Windmill, Stjärna, Spektrum, Kross, Trigger, Krets och Rippe!
FN + HOME	Växla bakgrundsbelysningsfärg (röd/orange/gul/grön/cyan/blå/lila/vit)

Snabbtangent	Beskrivning
FN + Ins	Kontroll av bakgrundsbelysningsläge för sidkant <ul style="list-style-type: none"> • RGB-flytande (standard) • Tryck på FN + INS för neonbelysning. • Tryck FN + INS igen för konstant belysning. I det här läget tryck på FN + PgUp för att växla mellan färgerna. • Tryck på FN + INS igen för att stänga av sidokantsbelysningen.
FN + PAUSE	Anpassa bakgrundsbelysningen: Du kan anpassa LED på/av för varje knapp i detta läge. Tryck på FN + PAUSE för att anpassa bakgrundsbelysningen (5 totalt som standard), med en effekt som du trycker på tangenten varje gång. Om du vill ändra den aktuella effekten, tryck på FN + SCL . När indikatorn blinkar kan ändringen göras. Tryck på FN + SCL för att spara ändringen när du är klar.

Förpackningens innehåll

- RGB MEKANISKT TANGENTBORD FÖR SPEL x 1
- Snabbstartsguide x 1
- Garantihäfte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 och Windows® XP
- Anslutning: USB-port

Tips och information för komfortabel användning

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.
4. Genom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig up, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

Varningar

- Ta inte isär eller använd enheten under abnormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte enhetens bakgrundsljus, återanslut USB.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATOR webbplats på www.acer.com/predator

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: -20°C till 60°C
- Utom drift: -20°C till 60°C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 30% till 90%
- Utom drift: 30% till 90%



Europa - EU Försäkran om överensstämmelse

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i Europeiska rådets direktiv RoHS-direktiv (2011/65/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdat av kommissionen för EU.



Denna produkt får inte kasseras tillsammans med ditt andra hushållsavfall eller hantera dem i enlighet med lokala bestämmelser eller kontakta ditt lokala stadskontor, din hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Och,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: PREDATOR TANGENTBORD FÖR SPEL
Varunamn: ACER
Modellnummer: PKW200
SKU-nummer: PKW200 *****
(*="=0~9, a~z, A~Z, eller blanksteg)

Vi, Acer Incorporated, förklarar härmed under vårt ensamma ansvar att produkten som beskrivs ovan överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning i unionen: EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:

EN 55032:2015+A11:2020 Klass B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

År att börja anslå CE-märkning: 2022.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Datum

Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner

- Modell: PKW200
- Bryter: Mekanisk bryter
- 104 nøkler, med støtte for N-tast-rolllover (NKRO)
- Bakgrunnslys: RGB
- Kabellengde: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 433 x 126 x 40 mm
- Vekt: 880g ± 30g

Les meg først

- Plug & Play: Koble tastaturet til en tilgjengelig USB-port, så vil tastaturet installere alle nødvendige drivere automatisk.

Tastaturfunksjoner

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + ESC	Slå bakgrunnsbelysningen på/av
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Reduser volumet
FN + F3	Øv volumet
FN + F4	Demp
FN + F5	Stopp
FN + F6	Forrige
FN + F7	Spill av/Pause

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + F8	Neste
FN + F9	Epost
FN + F10	Åpne nettleseren
FN + F11	Kalkulator
FN + F12	Søk
FN + Win_L	Lås/lås opp Win&APP
FN + DEL	Hold inne i 3 sekunder og tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Bakgrunnsbelysningsfunksjon

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + ↑	Øk lysstyrken på tastaturet
FN + ↓	Reduser lysstyrken på tastaturet
FN + ←	Minimer lyseffekten
FN + →	Maksimer lyseffekten
FN + PrtSc	Bytt til baklysmodus. Det finnes 12 lyseffekter: Væske, Opplyst, Pusting, Elektrokardiogram, Utløser enkel, Vindmølle, Stjerne, Spektrum, Kryss, Utløser, Krets og Krusning
FN + HOME	Bytt hovedfarge for bakgrunnsbelysningen (rød/oransje/gul/grønn/cyan/blå/lilla/hvit)

Hurtigtast	Beskrivelse
FN + Ins	Bakgrunnslysmoduskontroll på sidekant <ul style="list-style-type: none"> • RGB-Væske (standard) • Trykk på FN + INS for neonlys. • Trykk på FN + INS en gang til for konstant belysning. I denne modusen, skal det trykkes på FN + PgUp for å bytte mellom farger. • Trykk på FN + INS en gang til og slå av sidekantbelysningen.
FN + PAUSE	Tilpass bakgrunnsbelysningen: Tilpasse LED på/av for hver tast i denne modusen. Trykk på FN + PAUSE for å kunne tilpasse bakgrunnsbelysningen (5 totalt som standard), med én effekt som trykkes på tasten hver gang. Trykk på FN + SCL hvis du ønsker å endre gjeldende effekt. Endringen kan gjøres etter at indikatoren blinker. Trykk på FN + SCL for å lagre endringen etter at du er ferdig.

Pakkens innhold

- RGB MEKANISK SPILLTASTATUR x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 og Windows® XP
- Kontakt: USB-port

Tips og informasjon om komfortabel bruk

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.
5. Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.
6. Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

Advarsler

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens baklysk ikke kunne tennes, kan du plugge inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på www.acer.com/predator

Miljø

Temperatur:

- Drift: -20°C til 60°C
- Ikke i bruk: -20°C til 60°C

Luftfuktighet [ikke-kondenserende]:

- Drift: 30% til 90%
- Ikke i bruk: 30% til 90%



Europa - EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) og utstedt av EU-kommisjonen.



Produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall eller må behandles ved å følge lokale forskrifter eller kontakt ditt lokale bykontor, husholdningsavfallsstasjon eller butikk der du kjøpte produktet.

EU-konformitetserklæring

Vi,

Acer Incorporated

med adresse 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Og,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia

Tlf.: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: PREDATOR SPILLTASTATUR
Varenavn: ACER
Modellnummer: PKW200
SKU Nummer: PKW200 *****
(*="=0~9, a~z, A~Z, eller mellomrom)

Vi, Acer Incorporated, erklærer herved under eget ansvar at produktet som beskrives ovenfor, overholder den relevante harmoniseringslovgivningen i unionen: EMC-direktiv 2014/30/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU. Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:

EN 55032:2015+A11:2020 klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

År for start av påføring av CE-merke: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Dato

Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges, samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs den omhyggeligt for at sikre, at du bruger dit produkt korrekt, og behold den, så du har den til rådighed senere.

Specifikationer

- Model: PKW200
- Kontakt: Mekanisk kontakt
- 104 taster, med understøttelse af N-Key Rollover (NKRO)
- Baggrundslys: RGB
- Kabellængde: Ø4,0, 1600 mm
- Dimensioner (L x B x H): 433 x 126 x 40 mm
- Vægt: 880g ± 30g

Læs først

- Plug & Play: Tilslut tastaturet til en ledig USB-port, hvorefter tastaturet automatisk installerer alle de nødvendige drivere.

Tastaturfunktioner

Genvejstast	Beskrivelse
FN + ESC	Skift til baggrundslys Til/Fra
FN + F1	Multimedier
FN + F2	Skrue ned for lydstyrken
FN + F3	Skrup op for lydstyrken
FN + F4	Lydløs
FN + F5	Stop
FN + F6	Forrige
FN + F7	Afspil/Pause

Genvejstast	Beskrivelse
FN + F8	Næste
FN + F9	Post
FN + F10	Inter internetbrowseren
FN + F11	Lommeregner
FN + F12	Søg
FN + Win_L	Lås/Oplås Win&APP
FN + DEL	Langt tryk i 3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne

Baggrundslysfunktion

Genvejstast	Beskrivelse
FN + ↑	Hæver lysstyrken for tastaturet
FN + ↓	Sænker lysstyrken for tastaturet
FN + ←	Gør lyseffekten langsommere
FN + →	Gør lyseffekten hurtigere
FN + PrtSc	Skifter tilstand for baggrundslys. Der er 12 lyseffekter: Væske, Fast, Levende, Elektrokardiogram, Udløser enkelt, Vindmølle, Stjerne, Spektrum, Kors, Udløser, Kredsløb og Krusning
FN + HOME	Skift farve for hovedbaggrundslyset (Rød/Orange/Gul/Grøn/Cyan/Blå/Purpur/Hvid)

Genvejstast	Beskrivelse
FN + Ins	Kontrol for tilstand for baggrundslys på side-kant <ul style="list-style-type: none"> • RGB-væske (standard) • Tryk på FN + INS for neonlys. • Tryk på FN + INS igen for konstant lys. I denne tilstand skal du trykke på FN + PgUp for at skifte mellem farverne. • Tryk på FN + INS igen for at slukke for baggrundslys på side-kant.
FN + PAUSE	Tilpas baggrundslyset: Du kan tilpasse LED til/fra for hver tast i denne tilstand. Tryk på FN + PAUSE for at tilpasse baggrundslyset (5 i alt som standard). Én effekt for hvert tryk på tasten. Hvis du vil ændre den aktuelle effekt, skal du trykke på FN + SCL . Ændringen udføres når indikatoren blinker. Tryk på FN + SCL for at gemme ændringen når du er færdig.

Pakkens indhold

- RGB MECHANICAL GAMING TASTATUR x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

Systemets kompatibilitet

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 and Windows® XP
- Konnektor: USB-port

Tips og information om komfortabel brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.
5. Sid ikke - og brug ikke - tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.
6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

Advarsler

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens baggrundslys ikke kan tændes, skal du frakoble enheden og tilslutte den til USB-stikket igen.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende forholdsregler, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om tilbehør fra PREDATOR kan du gå til PREDATORs websted www.acer.com/predator

Omgivelser

Temperatur:

- Drift: -20°C til 60°C
- Ikke-drift: -20°C til 60°C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 30% til 90%
- Ikke-drift: 30% til 90%



Europa - EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under vores eneansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle de væsentlige krav og andre bestemmelser i Rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU) udstedt af EU-kommissionen.



Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

EU overholdelseserklæring

Vi,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Og,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italien

Tlf.: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: PREDATOR GAMING-TASTATUR
Handelsnavn: ACER
Modelnummer: PKW200
SKU-nummer: PKW200 *****
(*="=0~9, a~z, A~Z eller tom)

Vi, Acer Incorporated, erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet, beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante harmonisering af Unionens lovgivningen: EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU. Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder er anvendt:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

År, hvor påsætning af CE-mærkning påbegyndes: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Dato

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry

- Model: PKW200
- Přepnout: Mechanický přepínač
- 104 kláves s podporou funkce N-Key Rollover (NKRO)
- Podsvícení: RGB
- Délka kabelu: Ø4,0, 1600 mm
- Rozměry (D x Š x V): 433 x 126 x 40 mm
- Hmotnost: 880g ± 30g

Čtěte jako první

- Plug & Play: Jednoduše klávesnici zapojte do dostupného portu USB a klávesnice automaticky nainstaluje všechny nezbytné ovladače.

Funkce klávesnice

Klávesová zkratka	Popis
FN + ESC	Zapnutí/vypnutí podsvícení
FN + F1	Multimédia
FN + F2	Sníží se hlasitost
FN + F3	Zvýší se hlasitost
FN + F4	Ztlumit
FN + F5	Zastavit
FN + F6	Předchozí
FN + F7	Přehrávat/Pozastavit
FN + F8	Další

Klávesová zkratka	Popis
FN + F9	Pošta
FN + F10	Otevření internetového prohlížeče
FN + F11	Kalkulačka
FN + F12	Vyhledávat
FN + Win_L	Zamknutí/odemknutí Win a aplikací
FN + DEL	Dlouhým stisknutím na 3 sekundy obnovíte výchozí tovární nastavení

Funkce podsvícení

Klávesová zkratka	Popis
FN + ↑	Zvýšení jasu klávesnice
FN + ↓	Snížení jasu klávesnice
FN + ←	Zpomalení světelného efektu
FN + →	Zrychlení světelného efektu
FN + PrtSc	Přepnout režim podsvícení. K dispozici je 12 světelných efektů: Kapalina, Osvětleno, Dýchání, Electrocardiogram, Spustit single, Větrný mlýn, Hvězda, Spektrum, Kříž, Spustit, Okruh a Vlnění
FN + HOME	Přepínání barvy hlavního podsvícení (červená/oranžová/žlutá/zelená/azurová/modrá/fialová/bílá)

Klávesová zkratka	Popis
FN + Ins	Ovládání režimu podsvícení bočního okraje <ul style="list-style-type: none"> • Kapalina RGB (výchozí) • Stiskněte klávesy FN + INS pro neonové osvětlení. • Opětovným stisknutím kláves FN + INS dosáhnete stálého osvětlení. V tomto režimu přepínejte mezi barvami stisknutím kláves FN + PgUp. • Opětovným stisknutím FN + INS vypnete podsvícení bočního okraje.
FN + PAUSE	Přizpůsobení podsvícení: V tomto režimu můžete přizpůsobit zapnutí/vypnutí LED pro každou klávesu. Stisknutím kláves FN + PAUSE můžete přizpůsobit podsvícení (ve výchozím nastavení je jich celkem 5), přičemž při každém stisknutí klávesy se projeví jeden efekt. Pokud chcete změnit aktuální efekt, stiskněte klávesy FN + SCL . Jakmile indikátor začne blikat, lze změnu provést. Po dokončení změnu uložíte stisknutím kláves FN + SCL .

Obsah balení

- MECHANICKÁ HERNÍ KLÁVESNICE RGB x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

Kompatibilita systému

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 a Windows® XP
- Konektor: Port USB

Rady a informace pro pohodlné používání

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřáslí únavu.
5. Při práci s myší a klávesnicí nesaďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.
6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v ruce, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud podsvícení zařízení nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese www.acer.com/predator

Prostředí

Teplota:

- Provozní: -20°C až 60°C
- Neprovozní: -20°C až 60°C

Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 30% až 90%
- Neprovozní: 30% až 90%



Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady [2011/65/EU], směrnice o EMK [2014/30/EU] a směrnice o EMC [2014/30/EU], které vydala Komise Evropského společenství.



S produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

EU prohlášení o shodě

My,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

a

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: HERNÍ KLÁVESNICE PREDATOR

Obchodní název: ACER

Číslo modelu: PKW200

Číslo SKU: PKW200 *****

("*"=0-9, a-z, A-Z nebo mezera)

My, společnost Acer Incorporated, tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt popsany výše je ve shodě s příslušnými právními předpisy Unie o harmonizaci: směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnice o RoHS 2011/65/EU. Použity byly následující harmonizované normy a/nebo další příslušné normy:

EN 55032:2015+A11:2020 třída B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Rok, kdy se začne používat označení CE: 2022.

RU Jan / sr. manažer

Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Datum

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury operacyjne i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Model: PKW200
- Przełącznik: Przełącznik mechaniczny
- 104 klawiszy, z obsługą NKRO (ang. N-Key Rollover)
- Podświetlenie: RGB
- Długość przewodu: Ø4,0, 1600 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 433 x 126 x 40 mm
- Ciężar: 880g ± 30g

Najpierw mnie odczytaj

- Plug & Play: Wystarczy podłączyć klawiaturę do dostępnego portu USB, a klawiatura automatycznie zainstaluje wszystkie wymagane sterowniki.

Funkcja klawiatury

Przycisk skrótu	Opis
FN + ESC	Wł./wył. podświetlenie
FN + F1	Multimedia
FN + F2	Zmniejsz głośność
FN + F3	Zwiększ głośność
FN + F4	Wycisz
FN + F5	Zatrzymaj
FN + F6	Wstecz
FN + F7	Odtwórz/Wstrzymaj
FN + F8	Dalej
FN + F9	Poczta

Przycisk skrótu	Opis
FN + F10	Otwórz przeglądarkę internetową
FN + F11	Kalkulator
FN + F12	Wyszukaj
FN + Win_L	Zablokuj/odblokuj Win&APP
FN + DEL	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne

Funkcja podświetlenia

Przycisk skrótu	Opis
FN + ↑	Zwiększ jasność klawiatury
FN + ↓	Zmniejsz jasność klawiatury
FN + ←	Zwolnij efekt świetlny
FN + →	Przyspiesz efekt świetlny
FN + PrtSc	Przełączanie w tryb podświetlania. Dostępnych jest 12 efektów świetlnych: Fluid, Rozświetlony, Pulsowanie, Elektrokardiogram, Aktywator pojedynczy, Wiatrak, Gwiazda, Spektrum, Krzyż, Wyzwalacz, Obwód i Fala
FN + HOME	Przełącz główny kolor podświetlenia (Czerwony/Pomarańczowy/Żółty/Zielony/Błękitny/Niebieski/Fioletowy/Biały)

Przycisk skrótu	Opis
FN + Ins	<p>Sterowanie trybem podświetlenia klawędzi bocznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fluid RGB (domyślny) • Naciśnij FN + INS, aby uzyskać oświetlenie neonowe. • Naciśnij FN + INS ponownie, aby uzyskać oświetlenie stałe. W tym trybie naciśnij FN + PgUp, aby przełączać pomiędzy kolorami. • Naciśnij FN + INS ponownie, aby wyłączyć podświetlenie klawędzi bocznej.
FN + PAUSE	<p>Personalizuj efekt podświetlenia: W tym trybie można dostosować włączanie/wyłączanie oświetlenia LED dla każdego klawisza. Naciśnij klawisze FN + PAUSE, aby dostosować podświetlenie (domyślnie jest ich w sumie 5), przy czym za każdym naciśnięciem klawisza można uzyskać jeden efekt. Aby zmodyfikować bieżący efekt, naciśnij FN + SCL. Gdy wskaźnik zacznie migać, można wprowadzić modyfikacje. Naciśnij FN + SCL, aby zapisać zmiany po ich zakończeniu.</p>

Zawartość opakowania

- MECHANICZNA KLAWIATURA DO GIER RGB 1 SZT.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Zgodność z systemem

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 i Windows® XP
- Złącze: Port USB

Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Postaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesła, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.
3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień pracy przy klawiaturze i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.

6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

Ostrzeżenia

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w nieprawidłowych warunkach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Jeśli podświetlenie urządzenia nie włącza się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji nt. akcesoriów marki PREDATOR, odwiedź witrynę internetową www.acer.com/predator

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: Od -20°C do 60°C
- Podczas przechowywania: Od -20°C do 60°C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: Od 30% do 90%
- Podczas przechowywania: Od 30% do 90%



Europa – Deklaracja Zgodności UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE) wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Deklaracja zgodności UE

Firma

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Oraz,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Włochy

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt: Klawiatura do gier Predator
Nazwa handlowa: ACER
Numer modelu: PKW200
Numer SKU: PKW200 *****
(„*”=0~9, a~z, A~Z lub spacja)

Firma Acer Incorporated niniejszym oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt opisany wyżej spełnia wymagania właściwych unijnych przepisów prawnych: Dyrektywy EMC 2014/30/UE dotyczącej sprzętu radiowego i Dyrektywy RoHS 2011/65/UE. Zastosowano następujące zharmonizowane i (lub) inne właściwe normy:

EN 55032:2015+A11:2020 Klasa B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

Rok rozpoczęcia nadawania oznakowania CE: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Data

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuz, çalıştırma prosedürlerini ve güvenlik önlemlerini özetlemektedir. Ürününüzü doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Teknik Özellikler

- Model: PKW200
- Değiştir: Mekanik anahtar
- N-Key Rollover (NKRO) desteğiyle 104 tuş
- Arka aydınlatma: RGB
- Kablo Uzunluğu: Ø4,0, 1600 mm
- Boyutlar (U x G x Y): 433 x 126 x 40 mm
- Ağırlık: 880g ± 30g

Önce beni oku

- Tak ve Çalıştır: Klavyeyi uygun bir USB bağlantı noktasına bağlamanız yeterlidir; klavye, gerekli tüm sürücülerini otomatik olarak yükleyecektir.

Klavye İşlevi

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + ESC	Arka ışığı Aç/Kapat
FN + F1	Multimedya
FN + F2	Ses seviyesini düşürün
FN + F3	Ses seviyesini arttırın
FN + F4	Sessiz
FN + F5	Durdur
FN + F6	Önceki
FN + F7	Yürüt / Duraklat
FN + F8	İleri

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + F9	Posta
FN + F10	İnternet tarayıcısını açın
FN + F11	Hesap makinesi
FN + F12	Ara
FN + Win_L	Win&APP'yi Kilitli/ Kilidini Aç
FN + DEL	Fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için 3 saniye boyunca uzun basın

Arka Işık İşlevi

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + ↑	Klavyenin parlaklığını arttırın
FN + ↓	Klavyenin parlaklığını azaltın
FN + ←	Aydınlatma efektini yavaşlatın
FN + →	Aydınlatma efektini hızlandırın
FN + PrtSc	Arka ışık modunu değiştirin. 12 aydınlatma efekti vardır: Akışkan, Hafifletilmiş, Solunum, Elektrokardiyogram, Tek Tetik, Yel Değirmeni, Yıldız, Spektrum, Çapraz, Tetik, Devre ve Dalgalanma
FN + HOME	Ana arka ışık rengini değiştirin (Kırmızı/Turuncu/Sarı/Yeşil/Cam Göbeği/Mavi/Mor/Beyaz)

Hızlı Erişim Tuşu	Açıklama
FN + Ins	Yan Kenar Arka Işık Modu Kontrolü • RGB Akışkanı (varsayılan) • Neon aydınlatma için FN + INS tuşlarına basın. • Sabit aydınlatma için tekrar FN + INS tuşlarına basın. Bu modda, renkler arasında geçiş yapmak için FN + PgUp tuşlarına basın. • Yan kenar arka ışığını kapatmak için tekrar FN + INS tuşlarına basın.
FN + PAUSE	Arka ışığı özelleştirin: Bu modda her tuş için LED'i açıp kapatabilirsiniz. Arka ışığı özelleştirmek için tuşa her bastığınızda bir efekt ile FN + PAUSE tuşlarına basın (varsayılan olarak toplamda 5). Mevcut efekti değiştirmek isterseniz, lütfen FN + SCL tuşlarına basın. Gösterge yanıp söndüğünde, değişiklik yapılabilir. Bitirdikten sonra değişikliği kaydetmek için FN + SCL tuşlarına basın.

Paketin İçindekiler

- RGB MEKANİK OYUN KLAVYESİ x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1
- Garanti kitapçığı x 1

Sistem Uyumluluğu

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 ve Windows® XP
- Konektör: USB bağlantı noktası

Rahat kullanım ile ilgili ipuçları ve bilgiler

Bazı araştırmalar uzun süreli tekrarlayan hareketler önermiştir; Uygun olmayan bir operasyon alanı, vücut pozisyonu ve kötü çalışma alışkanlıklarının kullanılması, fiziksel rahatsızlık ve sinir, tendon ve kaslarda yaralanma ile ilişkilendirilebilir. Aşağıda, kullanım konforunu optimize etmek ve yaralanmaları önlemek için bazı yönergeler bulunmaktadır.

1. Klavyeyi ve monitörü önünüze koyun ve fareyi kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.
2. Dirseğinizi yanınıza alın ve fare ve klavyeyi dirseğinizin altına yerleştirmek için masa ve sandalyenin yüksekliğini ayarlayın.
3. Ayaklarınızı iyi destekleyin ve omuzlarınızı gevşetin.
4. Sık sık kısa molalar vermek, klavyeyi uzun süre kullanmanın yorgunluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir.
5. Klavye ve fareyi çalıştırarak tüm gün aynı pozisyonda oturmayın. Koltuğu bırakın, kollar ve omuzlar için biraz egzersiz yapın ve bileklerinizin, boynunuzu ve bacaklarınızı gevşetin.
6. Rahatsızlığa dikkat edin; Ellerde, bileklerde, kollarında, omuzlarda, boynunda ve bacaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi vücut rahatsızlıkları yaşarsanız, lütfen kalifiye sağlık uzmanlarına danışın.

Uyarılar

- Aygıtı sökmeyin veya anormal koşullar altında çalıştırmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıtın arka ışığı aydınlatılamıyorsa, lütfen USB'yi yeniden takın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya termal anormal bir durum varsa, lütfen konektörü yeniden takın.
- Düzeltici önlemleri uyguladıktan sonra hala sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen yardım için satıcınızla veya yetkili servis merkeziyle iletişime geçin.
- PREDATOR aksesuarları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com/predator adresindeki PREDATOR web sitesini ziyaret edin

Çevre

Sıcaklık:

- Çalışma: -20°C ila 60°C arasında
- Çalışmadığı durumda: -20°C ila 60°C arasında

Nem (yoğunlaşmayan):

- Çalışma: 30% ila 90% arasında
- Çalışmadığı durumda: 30% ila 90% arasında



Avrupa - AB Uygunluk Beyannamesi

Ürünün, Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Yönergesi RoHS Yönergesi (2011/65/EU), EMC Yönergesi (2014/30/EU)'nun tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu işbu belge ile tamamen kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz.



Bu ürün, diğer Ev çöplerinizle birlikte atılmamalıdır ve bunları yerel düzenlemelere uygun şekilde işlemelisiniz veya yerel şehir ofisiniz, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçmelisiniz.

AB Uyum Beyanı

Biz

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

ve

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), İtalya

Tel: +39-02-939-921, Faks: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Ürün: PREDATOR OYUN KLAVYESİ

Ticari Adı: ACER

Model Numarası: PKW200

SKU Numarası: PKW200 *****

(“*”=0~9, a~z, A~Z ya da Boşluk)


Biz, Acer Incorporated olarak biz işbu belge ile kendi vereceğimiz karar üzerine yukarıda açıklanan ürünün ilgili Birlik uyum yasasına uygun olduğunu beyan ederiz: EMC Yönergesi 2014/30/EU ve RoHS Yönergesi 2011/65/EU. Aşağıdaki uyum standartları ve/veya diğer ilgili standartlar uygulanmıştır:

EN 55032:2015+A11:2020 Sınıf B

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 63000:2018

CE işaretinin takılmaya başladığı yıl: 2022.



RU Jan / Üst Düzey Yönetici
Acer Incorporated (New Taipei City)

5/27/2022

Tarih

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваш продукт, и сохраните для наведения справок в будущем.

Технические характеристики

- Модель: PKW200
- Переключатель: Механический переключатель
- 104 клавиша с поддержкой распознавания N одновременно нажатых клавиш (NKRO)
- Подсветка: RGB
- Длина кабеля: Ø4,0, 1600 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 433 x 126 x 40 мм
- Вес: 880 г ± 30 г

Краткое руководство

- Plug & Play: достаточно подключить клавиатуру к свободному разъему USB, и клавиатура автоматически установит все необходимые драйверы.

Функция клавиатуры

Комбинация клавиш	Описание
FN + ESC	Включить/выключить подсветку
FN + F1	Мультимедиа
FN + F2	Уменьшает громкость
FN + F3	Увеличивает громкость
FN + F4	Отключить звук
FN + F5	Остановить
FN + F6	Пред.
FN + F7	Воспроизведение/пауза
FN + F8	След.

Комбинация клавиш	Описание
FN + F9	Почта
FN + F10	Открыть Интернет-браузер
FN + F11	Калькулятор
FN + F12	Поиск
FN + Win_L	Заблокировать/разблокировать Win и приложение
FN + DEL	Нажмите и удерживайте 3 секунды для сброса настроек до значений по умолчанию

Функция подсветки

Комбинация клавиш	Описание
FN + ↑	Увеличить яркость подсветки клавиатуры
FN + ↓	Уменьшить яркость подсветки клавиатуры
FN + ←	Замедлить эффект подсветки
FN + →	Ускорить эффект подсветки
FN + PrtSc	Переключение режима подсветки. Есть 12 эффектов подсветки: Жидкость, Подсветка, Дыхание, Электрокардиограмма, Триггер один, Мельница, Звезда, Спектр, Крест, Триггер, Цикл и Рябь

Комбинация клавиш	Описание
FN + HOME	Переключить основной цвет подсветки (Красный/Оранжевый/Желтый/Зеленый/Голубой/Синий/Пурпурный/Белый)
FN + Ins	Управление режимом подсветки боковых граней <ul style="list-style-type: none"> • Жидкость RGB (по умолчанию) • Нажмите FN + INS для неоновой подсветки. • Снова нажмите FN + INS для постоянной подсветки. В этом режиме нажмите FN + PgUp для переключения между цветами. • Снова нажмите FN + INS для выключения подсветки боковых граней.
FN + PAUSE	Настроить подсветку: В этом режиме можно настроить включение/выключение LED. Нажмите FN + PAUSE , чтобы настроить подсветку (всего 5 по умолчанию), один эффект при каждом нажатии клавиши. Если хотите изменить текущий эффект, то нажмите FN + SCL . Вы сможете изменить его после того, как индикатор замигает. Когда закончите, нажмите FN + SCL , чтобы сохранить изменение.

Комплект поставки

- МЕХАНИЧЕСКАЯ ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С RGB-ПОДСВЕТКОЙ x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

Системная совместимость

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 и Windows® XP
- Коннектор: Разъем USB

Сведения и советы для удобства работы

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.
4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.

- б. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

Предупреждения

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если подсветка устройства не загорится, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- При работе: От -20°C до 60°C
- При хранении: От -20°C до 60°C

Влажность [без образования конденсата]:

- При работе: От 30% до 90%
- При хранении: От 30% до 90%



Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يرجى قراءتها بعناية للتأكد من أنك تستخدم منتجك بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

- الموديل: PKW200
- المفاتيح: مفاتيح ميكانيكية
- 104 مفتاح ويدعم دوار مفتاح N (NKRO)
- ضوء الخلفية: RGB
- طول الكابل: Ø4.0, 1600 مم
- الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع): 40 × 126 × 433 مم
- الوزن: 880 جم ± 30 جم

اقرأني أولاً

- التوصيل والتشغيل: ما عليك سوى توصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB متاح وستقوم لوحة المفاتيح تلقائيًا بتثبيت جميع برامج التشغيل الضرورية.

وظيفة لوحة المفاتيح

مفتاح التشغيل السريع	الوصف
FN + F8	التالي
FN + F9	البريد
FN + F10	فتح متصفح الإنترنت
FN + F11	الحاسبة
FN + F12	بحث
FN + Win_L	قفل/إلغاء قفل Win والتطبيق
FN + DEL	اضغط ضغطة مطولة لمدة 3 ثوان لإعادة تعيين اعدادات المصنع

مفتاح التشغيل السريع	الوصف
FN + ESC	تبديل الإضاءة الخلفية لتشغيل/إيقاف
FN + F1	الوسائط المتعددة
FN + F2	تقليل الصوت
FN + F3	رفع الصوت
FN + F4	كتم الصوت
FN + F5	إيقاف
FN + F6	السابق
FN + F7	تشغيل/إيقاف مؤقت

وظيفة الإضاءة الخلفية

مفتاح التشغيل السريع	الوصف
FN + ↑	زيادة سطوع لوحة المفاتيح
FN + ↓	تقليل سطوع لوحة المفاتيح
FN + ←	إبطاء تأثير الإضاءة
FN + →	تسريع تأثير الإضاءة
FN + PrtSc	قم بالتبديل إلى وضع ضوء الخلفية. يوجد 12 تأثير من التأثيرات الضوئية: سائل، خفيف، التنفس، مخطط القلب الكهربائي، حركة فردية، طاحونة هوائية، نجمة، طيف، صليب، إطلاق، دائرة وتموج
FN + HOME	تبديل لون الإضاءة الخلفية الرئيسية (أحمر/برتقالي/أصفر/أخضر/سماوي/أزرق/أرجواني/أبيض)
FN + Ins	التحكم في وضع الإضاءة الخلفية الجانبية • سائل (افتراضي) • اضغط على FN + INS لتشغيل إضاءة النيون. • اضغط على FN + INS مرة أخرى لتشغيل الإضاءة المستمرة. في هذا الوضع، اضغط على FN + PgUp للتبديل بين الألوان. • اضغط على FN + INS مرة أخرى لإيقاف الإضاءة الخلفية الجانبية.

الوصف	مفتاح التشغيل السريع
تخصيص الإضاءة الخلفية: يُمكنك تخصيص تشغيل/إيقاف إضاءة LED لكل مفتاح في هذا الوضع. اضغط على FN + PAUSE لتخصيص الإضاءة الخلفية (خمسة إضاءات إجمالاً افتراضياً)، مع تأثير واحد عندما تضغط على كل مفتاح في كل مرة. إذا كنت ترغب في تعديل التأثير الحالي، يُرجى الضغط على FN + SCL . وبمجرد ما يضيء المؤشر، يُمكن إجراء التعديل. ثم اضغط على FN + SCL لحفظ التغيير بعدما تنتهي منه.	FN + PAUSE

محتويات العبوة

- لوحة مفاتيح ألعاب RGB الميكانيكية × 1
- دليل بدء التشغيل السريع × 1
- بطاقة ضمان × 1

توافق النظام

- Windows® 10 و Windows® 8 و Windows® 7 و Windows® XP
- الموصل: منفذ USB

تلميحات وإرشادات للاستخدام المريح

اقترحنا بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.

1. ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضعه الماوس في متناول اليد.
2. اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
3. ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفك مسترخين.
4. يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
5. لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرجع معصميك و عنقك وساقيك.
6. تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والساقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

تحذيرات

- لا تعمل على تفكيك الجهاز أو تشغيل الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية.
- لا تعمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر إضاءة مصابيح RGB الخاصة بالجهاز، فيرجى إعادة توصيل USB.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- في حالة استمرار المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، اتصل بالموزع الذي اشترت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب

www.acer.com/predator

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: 20°C إلى 60°C
- عدم التشغيل: 20°C إلى 60°C
- الرطوبة (غير مكثفة):
- التشغيل: 30% إلى 90%
- عدم التشغيل: 30% إلى 90%



Europe - EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other house hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

規格

- 型號：PKW200
- 開關：機械式開關
- 104 鍵 · 支援 N-Key Rollover (NKRO)
- 背光：RGB
- 纜線長度：直徑 4.0、1600 公釐
- 尺寸 (長 x 寬 x 高)：433 x 126 x 40 公釐
- 重量：880 克 ± 30 克

首要入門指南

- 隨插即用：只要將鍵盤連接到可用的 USB 連接埠，鍵盤就會自動安裝所有必要的驅動程式。

鍵盤功能

快速鍵	說明
FN + ESC	開/關背光
FN + F1	多媒體
FN + F2	降低音量
FN + F3	提高音量
FN + F4	靜音
FN + F5	停止
FN + F6	上一個
FN + F7	播放/暫停

快速鍵	說明
FN + F8	下一個
FN + F9	郵件
FN + F10	開啟網際網路瀏覽器
FN + F11	小算盤
FN + F12	搜尋
FN + Win_L	鎖定/解除鎖定 Win 和應用程式
FN + DEL	長按 3 秒可重設為原廠預設值

背光功能

快速鍵	說明
FN + ↑	提高鍵盤亮度
FN + ↓	降低鍵盤亮度
FN + ←	燈效速度減慢
FN + →	燈效速度加快
FN + PrtSc	切換背光模式。共有 12 種燈效：流光、恆亮、呼吸、心電圖、單一觸發、風車、星光、多色、交叉、觸發、電路和漣漪
FN + HOME	切換主背光顏色 (紅/橙/黃/綠/青/藍/紫/白)
FN + Ins	側背光模式控制 <ul style="list-style-type: none">• 預設為 RGB 流光• 按下 FN + INS 可顯示霓虹燈效。• 再次按下 FN + INS 可讓單一燈色恆亮。在此模式中，按下 FN + PgUp 可切換不同顏色。• 再次按下 FN + INS 可關閉側背光。

快速鍵	說明
FN + PAUSE	可自訂背光：在此模式中，您可為每個按鍵自訂 LED 開/關。按下 FN + PAUSE 可自訂背光，預設共 5 組，每次按下按鍵皆有一種效果。如果想要修改目前效果，可按下 FN + SCL 。當指示燈開始閃爍時，便可進行修改。完成修改後，按下 FN + SCL 即可儲存變更。

包裝內容物

- RGB 機械式電競鍵盤 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

系統相容性

- Windows® 10、Windows® 8、Windows® 7 和 Windows® XP
- 連接頭：USB 連接埠

使用舒適性的提示與資訊

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和不良的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手臂靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。
5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果背光裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭。
- 如果您採用修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：
www.acer.com/predator


環境

溫度：

- 運作中：-20°C 至 60°C
- 非運作中：-20°C 至 60°C

溼度（未凝結）：

- 運作中：30% 至 90%
- 非運作中：30% 至 90%

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Keyboard / Игровая Клавиатура / 電競鍵盤 / 电竞键盘
Model / Модель / 型號 / 型号: PKW200
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  450mA
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator



Recyclable Paper