

美膳雅

1.7L雙層防燙快煮壺
1.7L不鏽鋼快煮壺

JK-1200TW & JK-1610TW

Cuisinart®



使用說明書

為了您的安全及愉快地使用本產品，
請在使用前認真閱讀說明書。

重要安全注意事項

使用本產品前，請務必仔細閱讀所有說明，並妥善保存本說明書以供日後參考。

重要安全防護說明



- **警告：燙傷危險 -**
請勿觸碰高溫表面，
務必使用握把操作。

- **本產品需全程有人看管。**
使用時請勿離開，並於每次使用後拔除插頭。
- **警告：操作熱液體時請格外小心**以避免因溢出、蒸氣造成傷害。
- **警告：水煮沸時請勿打開或移除上蓋。**
- **警告：孩童應受監護，**以確保孩童不嬉玩電器，不得使孩童於無人監督下使用本設備。
- **注意：**請勿在傾斜的地方使用本產品。快煮壺內無水時請勿啟動。產品運作中請勿移動快煮壺。
- **注意：**請留意底座連接處避免液體潑灑。潑灑可能造成嚴重損壞並導致故障。務必小心處理液體，並確保底座免受水或其他液體之侵害。
- 拔除插頭時，請勿拉扯電源線，應直接握住插頭拔出。
- 接觸電源線或拔插頭前，請確認雙手乾燥。
- 使用非Cuisinart美膳雅所建議的配件時，可能會造成火災、觸電或人身傷害。
- 請勿在戶外使用。
- 快煮壺及電源底座需互相搭方可使用。
- 請勿使用此電器於其他非專用的設計用途。
- 每次使用前請檢查電源線是否有損壞。若電源線損壞時，請立即停止使用並聯絡 Cuisinart 美膳雅客服部

(請參閱「第6頁產品保固」章節)
由具有相關資格證的人員加以維修或更換，以避免發生危險。

- 請勿讓電源線懸掛於桌面或工作檯邊緣。
- 請避免本產品表面接觸其他耐熱性不足的物品。
- **注意：**將電器自基座移開前，先確定開關已關閉。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
- 清潔前請務必拔除插頭並待產品完全冷卻。
- 請勿超過水位視窗所標示的MAX水位線。若加水過量，沸騰時可能會噴出熱液。

注意：燙傷危險

- 本產品不適用於身體、感官或心理能力受限者，或缺乏經驗與知識者，除非有負責其安全的人員指導或監督使用。
- 不得使孩童於無人監督下使用本設備。使用後請置於兒童無法觸及之處。

清潔、保養與除水垢

- 清潔前請務必拔除插頭。
- 待產品完全冷卻後再進行清潔。
- 使用乾淨的濕布擦拭快煮壺外部，以維持原有外觀，再以柔軟乾布擦乾拋光。
- 請勿使用任何研磨性清潔劑或菜瓜布清潔快煮壺內外。

警告！ 請勿將快煮壺或電源底座浸入水中或任何液體中。請確保插座保持乾燥。

- 建議使用過濾水或低鈣水，以減少水垢產生。

除水垢方法：可使用市售熱水瓶洗淨劑除垢，或依下列方式操作：

1. 倒入白醋，覆蓋快煮壺底部約2公分。
2. 煮沸後放涼，如有需要可重複一次。
除垢完成後，請將快煮壺內液體倒空。

電器安全

本產品不適用於外接定時器或獨立遙控系統操作。



警告: 塑膠包裝袋具危險性。
覆蓋於產品或包裝上的聚乙烯塑膠袋可能造成危險，請務必放置於嬰幼兒及孩童無法取得之處。

請勿將塑膠袋放置於嬰兒床、兒童床、嬰兒推車或遊戲圍欄中。

薄膜可能緊貼鼻子與口部而造成窒息危險。



塑膠袋非玩具，請妥善丟棄。
電氣與電子產品報廢處理說明

■ 產品或包裝上標示的符號表示，本產品不得與一般家庭垃圾一同丟棄。請將產品交付至電氣與電子設備回收公司或各地區環保局處理。

正確處理廢棄產品可避免因不當處理而對環境與人體健康造成潛在危害。

本產品僅適合 居家使用

請保留本使用 說明書

目錄

重要安全注意事項	2
產品控制說明	4
使用說明	5
使用小技巧	5
清潔與保養	5
除水垢	5
產品保固	6

產品控制說明



使用說明

首次使用前，建議將快煮壺操作 2~3 次，以清除製造過程中殘留的灰塵或雜質。請加水至 MAX 水位線，將水煮沸，待煮沸完成且快煮壺自動斷電後，倒掉熱水並沖洗內部。

1. 按下位於把手上方的上蓋開啟按鈕以打開上蓋。
2. 注入所需份量的冷水。水位視窗位於瓶身側邊，請勿超過 MAX 水位線，否則在煮沸時可能造成熱水從壺嘴溢出。
3. 向下按壓上蓋使其關閉，您會感覺並聽到輕微的「喀噠」聲，表示上蓋已確實扣緊。
4. 將快煮壺對準電源底座，壺嘴朝向遠離您的方向，輕輕放置於底座上，確保穩固放好。
5. 向下按壓位於快煮壺後方的電源開關以啟動。
6. 水煮沸完成後，快煮壺會自動關閉。若需要中途停止，只需將電源開關向上撥回即可。
7. 倒水時請緩慢操作，倒完水後請將快煮壺放回電源底座。如需再次煮沸，請重新按下電源開關。

注意事項：

- 電源底座上可能出現少量水滴或冷凝水，屬正常現象，並非漏水。
- 加熱過程中或倒水時，請勿打開上蓋，溢出的蒸氣可能造成燙傷。
- 若開關無法保持向下，表示溫控裝置仍處於高溫狀態，屬正常現象，待冷卻數秒後將自動重置，即可再次使用。
- 若快煮壺在水量不足的情況下誤啟動，防乾燒保護裝置會自動切斷電源。

使用小技巧

- 每次煮水請使用新鮮的冷水。
- 若水量不足勿啟動，防乾燒保護裝置會自動關閉電源。
- 為確保最佳使用效果，建議每次使用後將快煮壺內的水倒空，避免長時間留水，以減少水垢累積。

清潔與保養

清潔前請務必拔除插頭。

待產品完全冷卻後再進行清潔。

使用乾淨的濕布擦拭快煮壺外部以保持原有外觀，再以柔軟乾布擦乾。

請勿使用任何研磨性清潔劑或菜瓜布清潔快煮壺內外。

警告！請勿將快煮壺或電源底座浸入水中或任何液體中；請確保快煮壺插座保持乾燥。

除水垢

建議使用過濾水或低鈣水，以減少水垢產生。

使用一段時間後，快煮壺內部可能會形成水垢。為維持最佳效能，建議定期除垢。

除垢頻率視自來水硬度及使用頻率而定。

建議使用市售熱水瓶洗淨劑除垢，並依包裝指示操作或倒入白醋，覆蓋快煮壺底部約 2 公分，加熱煮沸後放涼，必要時可重複操作數次，直到水垢完全去除。

除垢完成後，請將水壺倒空，並以清水徹底沖洗數次。

操作過程中請避免吸入蒸氣。

產品保固

2年主機保固

此保證期限僅供顧客使用。如果您有向零售商購買來自用、家人或居家使用的Cuisinart® 美膳雅1.7L雙層防燙快煮壺 / 1.7L不鏽鋼快煮壺，您就是這裡所謂的顧客。

除適用法律另行規定，此保證期限不適用於零售商或其他商業購買者或所有人。我們保證您的Cuisinart® 美膳雅1.7L雙層防燙快煮壺 / 1.7L不鏽鋼快煮壺在購買後正常家用二年內不會有材料和工藝上的瑕疵。

請保留購買憑證。如您沒有購買日期的證明，則此保固的購買日將會是製造日期。

如果您的Cuisinart® 美膳雅1.7L雙層防燙快煮壺 / 1.7L不鏽鋼快煮壺在保固期限內證明有瑕疵，我們將會進行維修或更換。

為取得保固服務，請洽詢Cuisinart® 美膳雅顧客服務中心 (02) 8751-3933 (週一至週五 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00) 或發送電子郵件 Taiwan_CS@conair.com。

您的 Cuisinart®美膳雅1.7L雙層防燙快煮壺 / 1.7L不鏽鋼快煮壺在製造時已遵循嚴格的規格標準，且僅針對110伏特插座而設計，並僅限使用授權的配件和替代零件。此保固不包含因使用非110伏特、非Cuisinart®美膳雅提供及授權的配件、更換零件或維修服務所造成的任何瑕疵或毀損。此保固並不包含因意外、濫用、裝運或其他非正常家用所造成的毀損。

設備名稱：1.7L雙層防燙快煮壺				型號(型式)：JK-1200TW		
Equipment name：1.7L不鏽鋼快煮壺				Type designation(Type)：JK-1610TW		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
溫控器 組件	○	○	○	○	○	○
連接器 組件	—	○	○	○	○	○
手柄蓋	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
備考 1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 NOTE 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 NOTE 2:The “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：“—”係指該項限用物質為排除項目。 NOTE 3:The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Cuisinart®

www.cuisinart.com.tw

©2026 Cuisinart®

香港商美康雅香港有限公司台灣分公司
台北市內湖區瑞光路583巷24、26號6樓

電話: +886-2-8751-3633

傳真: +886-2-8751-3922

統一編號: 54378282

委製商: 美康雅有限公司

顧客服務專線:

+886-2-8751-3633

客服中心:

Taiwan_CS@conair.com



IB-26/001