星形噴嘴

*星形噴嘴*可呈星形擠出美食。僅*適用於***霜淇淋**和**雪糕**預設模式：將*星形噴嘴*滑入，連接到*出料口*底部。**注意：將*星形噴嘴*用於除霜淇淋或雪酪以外的預設模式，可能導致*出料口*堵塞，無法製作美食。**

清潔蓋子和控制桿

1. 將螺絲刀插入*控制桿*左側的*銷孔*中。頂住*銷釘*的*平端*將其卸下，並將*控制桿*與*蓋子*分離。小心地將*銷釘*放在一邊。

2. 抓住*控制桿*並將其拉出。

3. 將*軟木塞*底部向上推，將其從*出料口*中取出。

4. 用水和清潔劑清潔軟木塞。將瓶刷或布插入出料口以清潔內部。讓其完全乾燥。乾燥後，按照第 5 步重新連接*控制桿*。

5. 將*軟木塞*完全插入*出料口*，使*軟木塞開口*朝前。

6. 握住*控制桿*，使*手柄*朝前。將控制桿底部的*閂鎖*插入*軟木桿開口*。

7. 將*控制桿*上的*銷孔*與蓋子上的*銷孔對齊*。

8. 握住*銷釘的圓頭端*，將*銷釘*的*平頭端*插入*控制桿*右側的*銷孔*中，然後將*銷釘*推入。轉動*銷柄*至*垂直朝下位置*，以將其固定到位。