Made in China ITM. / ART. 689314


DURACELL® LED PUCK LIGHTS WITH DIRECTIONAL BASE

ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

PARTS AND SPECIFICATIONS

5 pucks, 5 swivel bases, 1 lithium coin cell (DL2025), 15 AAA batteries and 5 - 3M™ Mounting Tape included

CAUTION: Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician at once. For information on treatment, call 800-498-8666 collect. Ingestion of lithium coin cell may lead to serious injury or death. Battery can explode or leak if heated, disassembled, shorted, recharged, exposed to fire or high temperature or inserted incorrectly. Keep in original package until ready to use. Do not carry batteries loose in your pocket or purse.



6 LEDs


ACTIVATION DOME - Press lightly on the frosted dome to manually turn the individual puck ON and OFF.

BATTERY - Each puck requires 3 AAA batteries (included).

MOUNTING - 3M™ mounting tape are supplied for each puck.

△ **SENSOR AREA** - Install the side with △'s directed outward.

Each light requires 3 AAA batteries



REMOTE CONTROL - Controls all pucks.

POWER
Activates all pucks within a range of 6 m / 19.6 ft
Turns all pucks OFF within range.


DIMMER - Controls brightness of all pucks.
Press and hold (+) increases brightness
Press and hold (-) decreases brightness

LED COLOR SELECTOR - Changes color of LEDs (White, Red, Green or Blue).

TIMER - Controls the amount of time the pucks stay ON. Turn lights ON first. Select duration. Pucks will flash once to confirm command. Timer clears when lights turn OFF.
10, 30, 60 and 120 minutes preset.

BATTERY - Requires DL2025 battery

* Last status memory - All pucks will return to the prior brightness settings when turned ON.



DIRECTIONAL MOUNTING BASE

Magnetic mounting base - Once batteries are loaded into the puck, the directional mounting base will hold the puck in place (Batteries must be installled for magent to react).

Directional Mounting Base tilts 30 degrees and rotates 360 degrees.

FOR INDOOR, DRY USE ONLY

中國製造 品項 / 商品型號 689314


DURACELL® LED 裝飾燈 附定向基座

裝配及安裝說明
內含重要資訊，請妥為保存以供日後參考：
請詳閱

零件及規格

包含5個裝飾燈、5個旋轉基座、1顆鈕扣型鋰電池（DL2025）、15顆四號（AAA）電池以及5片 - 3M™安裝膠帶

注意：孩童應遠離電池。若誤食電池，請立即諮詢醫師。有關治療的資訊，請撥對方付費電話800-498-8666。吞入鈕扣型鋰電池會造成嚴重的人身傷害或死亡。電池在加熱、拆解、短路、充電、曝露在火源或高溫處或是未正確安裝時可能會爆炸或洩漏。在準備使用之前請將電池置於原始包裝內。請勿將電池隨意放置於口袋或錢包內。



6 LED 照明燈


圓頂啟動開關 - 輕觸霧面圓頂以手動方式開啟（ON）及關閉（OFF）個別的裝飾燈。

電池 - 各裝飾燈需使用3顆四號（AAA）電池。

安裝 - 各個裝飾燈已提供3M™ 安裝膠帶。

△ **感應區 -** 安裝時需將 △ 圖樣朝外放置。

各個裝飾燈需要 3 顆四號（AAA）電池




搖控器 - 控制所有裝飾燈。

開關
啟動6公尺 / 19.6英尺範圍內的所有裝飾燈。
關閉（OFF）範圍內的所有裝飾燈。

亮度調整 - 控制裝飾燈的亮度。
壓下（+）並按住不放，可增加亮度
壓下（-）並按住不放，可降低亮度

LED 燈色選擇鈕 - 改變LED燈色（白色、紅色、綠色或藍色）

定時裝置 - 控制裝飾燈開啟（ON）的時間長短。先開啟（ON）燈光，選擇時間長短，裝飾燈會發出一次閃光訊號以確認設定。當燈光關閉（OFF）即解除原時間設定。
可作10、30、60及120分鐘的定時設定。



電池 - 使用DL2025電池
*維持記憶狀態 - 所有裝飾燈在開啟（ON）時都會恢復到最初的亮度設定。

定向安裝基座
磁性安裝基座－當電池裝入裝飾燈內之後，定向安裝基座便會將裝飾燈固定就位（必須安裝電池磁鐵才會產生作用）。

定向安裝基座可作30度傾斜以及360度旋轉。

限於室內、乾燥環境使用

Hecho en China ITM. / ART. 689314


DURACELL® LUCES LED DE DISCO CON BASE MÓVIL

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN
IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIAS FUTURAS: LEER DETENIDAMENTE

PARTES Y ESPECIFICACIONES

5 luces, 5 bases móviles, 1 pila botón de litio (DL2025), 15 pilas AAA y 5 - 3M™ cinta doble faz incluidas

PRECAUCION: Mantenga las baterías alejadas de los niños. En caso de ingestión, consulte a su médico inmediatamente. Para obtener información sobre el tratamiento, llame a recoger 800-498-8666. Ingestión de celda de moneda de litio puede llevar a lesiones graves o la muerte. La batería puede explotar o fuga si se calientan, desmontado, en corto, recarga, expuestos al fuego o altas temperaturas o insertado incorrectamente. Mantener en envase original hasta que esté listo para usar. No lleve pilas sueltas en su bolsillo o bolso.




6 LEDs

DOMO DE ACTIVACIÓN - Presione suavemente sobre el domo esmerilado y prenda o apague cada luz manualmente.

PILA - Cada luz requiere 3 pilas AAA (incluídas).
INSTALACIÓN - 3M™ de cinta doble faz para cada luz.

△ **SENSOR** - Instalar el lado △ hacia afuera.

Cada luz utiliza 3 pilas AAA



CONTROL REMOTO - Controla todas las luces.

POWER
Enciende las luces dentro de un rango de 6m
Apaga todas las luces dentro del rango.


ATENUADOR - Controla el brillo de las luces.
Presione y mantenga (+) para aumentar el brillo
Presione y mantenga (-) para disminuirlo.

SELECCIÓN DEL COLOR - Cambia el color de los LED (blanco, rojo, verde o azul).

TEMPORIZADOR - Controla el tiempo de las luces. Prenda las luces, seleccione duración, las luces harán un destello para confirmar el comando. El temporizador se activa cuando las luces se apagan. Programación de 10, 30, 60 y 120 minutos.

PILAS - Requiere pilas DL2025

* Último estado - Todas las luces se encenderán en el último nivel de brillo establecido.




BASE MONTABLE MÓVIL

Base montable magnética- Cuando las pilas estén instaladas en la luz, la base montable móvil la sostendrá en su lugar (Las pilas deben estar instaladas para que funcione el imán).

La base móvil se inclina 30° y rota 360°.

SÓLO PARA INTERIORES, PARA USO EN SECO.



Results per color using fresh batteries with light continually ON at 100% brightness.


capstone® LIGHTING

For assistance with assembly or installation, parts and customer service, please do not return to retailer - contact Capstone CUSTOMER SERVICE at:
USA Toll Free: 1-888-570-8889 (English only)
Hours of Operation: Monday - Friday
9AM - 5PM ET
mail: info@capstoneindustries.com
website: www.capstoneindustries.com

09/2017-18

品項 / 商品型號 689314

DURACELL® LED 裝飾燈 附定向基座



*使用新電池以100%的亮度持續開啟（ON）而得出各種燈色電池使用時間。


capstone® LIGHTING

若需裝配或安裝的協助，零件及客戶服務，請勿將商品退回
零售店—請聯絡Capstone客戶服務：
美國免費電話：1-888-570-8889（僅限英語服務）
服務時間：禮拜一至禮拜五
東岸時間，上午九點至下午五點
電子郵件：info@capstoneindustries.com
網址：www.capstoneindustries.com

09/2017-18

ITM. / ART. 689314

DURACELL® LUCES LED DE DISCO CON BASE MÓVIL



Resultados por color usando pilas con luz continuamente en el 100% de brillo.

capstone® LIGHTING

Para recibir asistencia en el armado, la instalación, las piezas o el servicio al cliente, por favor no devolver el producto al vendedor - contactar al SERVICIO AL CLIENTE de Capstone al número gratuito en USA: 1-888-570-8889 (sólo inglés).
Horarios de atención: lunes a viernes de 9AM a 5PM ET.
correo electrónico: info@capstoneindustries.com
Sitio web: www.capstoneindustries.com

09/2017-18

Distributed by: Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535, Seattle, WA 98124-1535 USA
1-800-774-2678 • www.costco.com

Imported by: Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane, Watford, Herts WD25 8JS United Kingdom
01923 213113 • www.costco.co.uk

Imported by: Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141 Australia
www.costco.com.au

Distribué par : Costco France
1 avenue de Bréhat, 91140 Villebon-sur-Yvette, France
01 80 45 01 10 • www.costco.fr

Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*, 415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario, K2E 1C5, Canada • 1-800-463-3783 • www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Imported and Distributed by: Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900 • www.costco.co.kr

Imported by: Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
210-0832 Japan • 044-281-2600 • www.costco.co.jp

Importado por: Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No.4, San Fernando La Herradura, Huixquilucan
Estado de México, C.P.52765 • RFC: IPR-930907-S70 • (55)-5246-5500 • www.costco.com.mx

Importado por: Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes C/ Agustín de Betancourt, 17, 28906 Getafe (Madrid) España
NIF : B86509460 • 900 111 155 • www.costco.es

Distributed by: Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer, Iceland
www.costco.is

進口商 / 委託製造廠商：好市多股份有限公司
高雄市中華五路656號
統一編號：96972798 • 0800-885-889 • www.costco.com.tw

® 2017 DURACELL Bethel, CT 06801. DURACELL is a registered trademark of Duracell U.S. Operations, Inc., used under license. All rights reserved.

® 2017 DURACELL Bethel, CT 06801. DURACELL 為 Duracell US Operations, Inc. 所註冊之商標，授權許可使用。版權所有。

® 2017 DURACELL Bethel, CT 06801. DURACELL es una marca registrada de Duracell Estados Unidos operaciones, Inc., utilizada bajo licencia. Todos los derechos reservados.


Made in China / 中國製造 / Hecho en China

Battery Installation

REMOTE CONTROL - DL2025 button cell battery pre-installed.
This product contains a button cell battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately. (On First Use Remove Battery Compartment Protective Plastic)




PUCKS - 3 AAA batteries each (included)
- Remove the battery cover by rotating to "Unlocked" position.
- Place 3 AAA batteries into the battery compartment aligning polarity (+) (-) as indicated.
- Return battery cover by turning to the "Locked" position.




Battery Replacement

REMOTE CONTROL - DL2025 button cell battery required.
- Loosen battery compartment retaining screw.
- Slide battery drawer out.
- Remove battery.
- Place new battery in position aligning polarity (+) (-) as indicated.
- Slide battery drawer in.
- Tighten battery compartment retaining screw.



PUCKS - 3 AAA batteries each
- Open by rotating △'s until aligned.
- Remove ALL batteries
- Place 3 new AAA into battery compartment aligning polarity (+) (-) as indicated.
- Close by rotating △'s until out of alignment.



CAUTIONS: BATTERY INSTRUCTIONS
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.
  For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and / or follow local government regulations.


CAUTION: Swallowing may lead to serious injury in as little as 2 hours or death, due to chemical burns and potential perforation of the oesophagus. If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, immediately seek urgent medical assistance. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Dispose of used button batteries immediately and safely. Flat batteries can still be dangerous. Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe.

Operating Instructions

PUCKS - Manual Operation - Once batteries are installed turn ON each puck by lightly pressing the Activation Dome. Repeat pressing the Activation Dome to manually turn the unit OFF. Light brightness will default to previous settings.



PUCKS - Remote Control Operation
The remote control unit will operate Pucks within a 6 m / 19.6 ft range. Once batteries are installed turn all puck lights ON by pointing the remote control towards the sensor. Use the DIMMER, COLOR SELECTOR and TIMER functions by pointing the remote control towards the sensor and selecting the desired function.



ADDING PUCKS TO A SET
Up to 36 pucks may be controlled by one remote control. No programming is needed. Any similar pucks will be controlled when placed within the range of the remote control's signal.

Mounting Instructions - Puck Lights ONLY


** DO NOT PLACE ADHESIVE ON PUCKS IF MOUNTING ON DIRECTIONAL BASE. This is permanent tape that will cause the pucks to be attached to the directional base.*

PUCKS - Adhesive Mounting Tape Included* Remove the protective paper on one side of the Mounting Pad and apply to the battery cover (use caution as the adhesive is very strong). Position the puck in the desired location. Remove the second protective paper and apply pressure to set the adhesive. Once applied the puck is permanently mounted.

Mounting Instructions - Puck Lights with Directional Base

** DO NOT PLACE ADHESIVE ON PUCKS IF MOUNTING ON DIRECTIONAL BASE.*

DIRECTIONAL BASE - Batteries must be installed in Pucks previous to use with Directional Base. The directional base uses a magnet to connect with batteries that are installed in the pucks. Place Puck in the middle of the swivel base, pucks should attach when close. Adhesive Mounting Tape Included* Remove the protective paper on one side of the Mounting Tape and apply to the bottom of the directional base (use caution as the adhesive is very strong). Position the base in the desired location. Remove the second protective paper and apply pressure to set the adhesive. Once applied the directional base is permanently mounted.



** This is permanent tape that may cause damage if removed. Not recommended for use on wallpaper or delicate surfaces.*

For indoor, dry use only

WARNING

1. This product is not a toy and contains small parts. Close supervision is necessary when this unit is used near children.
2. To reduce the risk of electrical shock, do not put the unit in water or other liquid. For cleaning, use a soft dry cloth. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B).

Protecting the Environment - Recycle It

Reponsibly recycling these products saves natural resources and protects human health through reuse of reclaimed resources. Please call your local waste management company for vendors in your immediate area.

CE CW EU

電池安裝

遙控器 - 預先安裝DL2025 鈕扣電池
本產品內裝一顆鈕扣電池。若誤食，可能在2個小時內即會造成嚴重的傷害或死亡。請立即尋求醫療協助。(首次使用時請移除電池匣的保護塑膠)




裝飾燈 - 各個裝飾燈使用3顆四號（AAA）電池（產品另附）
- 轉至「開啟」（Unlocked）位置拆下電池蓋。
- 依電池匣中所示的正極（+）、負極（-）位置安裝3顆四號（AAA）電池。
- 轉動至「關閉」（Locked）位置將電池蓋重新歸位。




電池更換

遙控器 - 預先安裝DL2025 鈕扣電池
- 鬆開電池匣的定位螺絲。
- 將電池盒抽出。
- 取出電池。
- 按指示的電池正極（+）、負極（-）位置裝入新的電池。
- 再將電池盒推回原位。
- 將電池匣上的定位螺絲重新鎖緊。



裝飾燈 - 各個裝飾燈使用3顆四號（AAA）電池（產品另附）
- 轉動使 △ 對齊後打開電池匣。
- 取出所有的電池。
- 依電池匣中所示的正極（+）、負極（-）位置安裝3顆四號（AAA）電池。
- 轉動使 △ 錯開對齊位置以固定電池匣。



注意：電池使用說明
- 務必購買最適用之正確尺寸及等級的電池。
-電池務必整組同時更換，需注意勿混用新、舊電池或是不同種類的電池。
- 安裝電池前需清潔電池接點及其他的相關裝置。
- 確認電池依正確的正負極（+及 -）位置完成安裝。
- 長時間不使用時需將電池由裝置中取出。
- 耗用完的電池需儘速取出。

為能回收並處理電池以做好環境保護，請上網查詢或以當地的電話簿尋找當地的資源回收中心並且 / 或是遵照當地的管理法規之規定進行回收處理。

注意：吞食會因化學灼傷及潛在的食道穿孔而在短暫的2小時內造成嚴重的傷害或死亡。若您懷疑孩童吞食或插入鈕扣電池，請立即尋求緊急的醫療協助。檢查設備並確認電池匣確實地緊實牢固，例如螺絲或其他機械扣件為鎖緊的狀態。電池匣若未固定時請勿使用。電力已耗盡的鈕扣電池請立即並可靠地進行回收處理。沒有電的電池仍有危險性。告知其他人有關於鈕扣電池的危險性以及如何保護孩童安全的相關資訊。

操作說明

裝飾燈 - 手動操作 - 電池一旦完成安裝，輕觸圓頂啟動開關即可開啟裝飾燈。重覆壓下圓頂啟動開關即可手動關閉燈飾。燈光亮度將會回到原始設定值。



裝飾燈 - 遙控操作
遙控器可在6公尺 / 19.6英尺的範圍內調控裝飾燈。一旦電池完成安裝後即可使用遙控器對準感應器開啟燈飾。遙控器對準感應器並選擇需要的功能即可使用亮度調整、燈色選擇鈕、定時裝置等功能。



添加裝飾燈組成燈飾組
一個遙控器最多可控制36個裝飾燈。不需另外的程式規劃設計。相似的裝飾燈放置在訊號接收的範圍內皆可由遙控器進行操控。

安裝說明 – 限裝飾燈

** 安裝於定向基座時請勿在裝飾燈上使用安裝背膠。使用的背膠具永久固定的特性，會使裝飾燈黏附於定向基座。*

裝飾燈 - 產品內含黏貼安裝背膠* 將安裝背膠任一面的保護紙移除並貼於電池蓋上（因背膠黏性很強，黏貼時請特別留意）。找到適合安裝燈飾的位置。將另一面的保護紙撕下並用力壓住以使燈飾固定。一旦燈飾固定後即可永久安裝於選定的位置。

** 使用的背膠具永久固定的特性，可能會於移除時造成損壞。並不建議使用於壁紙或細緻的牆面。*

限於室內、乾燥環境使用

警告事項

1. 本產品並非玩具且內含小型零件。本產品於靠近孩童的場所使用時需隨時注意。
2. 為降低觸電的風險，切勿將本產品置於水裡或其他的液體中。清潔時使用柔軟乾燥的布料清理。請勿將本產品放置或貯存在會掉落或是被拉進管子或水槽裡的地方。

注意事項：
本產品設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會（FCC）之第15條規定，所設定之B級（Class B）數位裝置之限制條件。

相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，且如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。

然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定；用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：
- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 /電視技術人員以尋求協助。

本產品符合美國聯邦通訊委員會（FCC）之第15 條規定。操作時需遵守以下兩項條件限制：
1) 本裝置不致造成有害的干擾。
2) 本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

警告：未經承諾負責的一方之認可即逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。

加拿大工業聲明
本B級數位裝置符合加拿大CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B) 之規範。

保護地球環境-請作好回收

盡責地回收這些產品可維護自然資源並可透過回收資源的重新利用保護人類健康。
請代替您鄰近區域的供應商聯絡當地的廢棄物管理公司。

CE CW EU

Instalación de las pilas

CONTROL REMOTO - la pila botón DL2025 está preinstalada.
Este producto contiene una pila botón. En caso de ingesta, puede provocar graves lesiones o incluso la muerte en tan sólo 2 horas. Busque atención médica de inmediato (En el primer uso retire el plástico protector del compartimento de la pila).



LUCES - 3 pilas AAA cada una (incluídas)
- Para retirar la tapa de la pila, gírela hasta la posición "Unlocked".
- Coloque las 3 pilas AAA en el compartimento de la pila y alinee la polaridad (+) (-) como se indica.
- Coloque la tapa de la pila y ciérrela en la posición "Locked".




Cambio de pilas

CONTROL REMOTO - requiere una pila botón DL2025.
- Aflojar el tornillo del compartimento de la pila.
- Retire la tapa.
- Saque la pila.
- Ponga la nueva pila alineando la polaridad (+) (-), como se indica.
- Ponga la tapa.
- Ajuste el tornillo del compartimento de la pila.



LUCES - 3 pilas AAA cada una
- Gire △ hasta abrir.
- Retire TODAS las pilas.
- Coloque 3 nuevas pilas AAA en el compartimento alineando la polaridad (+) (-) como se indica.
- Gire △ hasta cerrar.



PRECAUCIONES: INSTRUCCIONES PARA LAS PILAS
- Utilizar siempre el tamaño y grado de pila adecuado para su uso.
- Reemplazar siempre todas las pilas al mismo tiempo, cuidando de no mezclar las nuevas con las viejas, o las pilas de distinto tipo.
- Limpiar los contactos de la pila y los del dispositivo antes de su instalación.
- Asegurarse de que las pilas estén correctamente instaladas en relación a su polaridad (+ y -).
- Retirar las pilas del equipo cuando no lo utilice por un período largo de tiempo.
- Retirar las pilas usadas enseguida.
  Para el reciclado y deshecho adecuado de las pilas, por favor busque en Internet o en su guía local de teléfono los centros de reciclado y/o siga las regulaciones gubernamentales locales.

PRECAUCIONES: La deglución puede causar lesiones graves en tan sólo 2 horas o la muerte, debido a quemaduras químicas y a la posible perforación del esófago. Si sospecha que su hijo ha ingerido o insertado una batería de botón, solicite inmediatamente asistencia médica urgente. Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente asegurado, por ejemplo, que el tornillo u otro sujetador mecánico esté apretado. No lo use si el compartimiento no está asegurado. Deseche las baterías de botón usadas de forma inmediata y segura. Las baterías planas aún pueden ser peligrosas. Dígale a otros sobre el riesgo asociado con las baterías de botón y cómo mantener a sus hijos seguros.

Instrucciones de operación

LUCES - Operación Manual - Una vez que las pilas estén instaladas encienda cada luz presionando el Domo de Activación suavemente. Si presiona nuevamente, la luz se apagará. Se prenderá con el último nivel de brillo establecido.



LUCES - Uso del control remoto
El control remoto funciona a una distancia de 6m de las luces. Una vez que las pilas están instaladas, encienda todas las luces apuntando al sensor. Utilice el ATENUADOR, SELECTOR DE COLOR y el TEMPORIZADOR apuntando hacia el sensor y seleccionando la función deseada.



AGREGAR LUCES
Un solo control remoto puede manejar hasta 36 luces. No se necesita programación. Las luces similares se controlarán siempre y cuando están dentro del rango de señal del control.

Instrucciones de instalación - SÓLO luces embutidas


** NO UTILIZAR ADHESIVO SOBRE LAS LUCES SI SE INSTALAN SOBRE LA BASE MÓVIL. Esta cinta es permanente y la luz quedará pegada a la base móvil.*

LUCES - Cinta doble faz incluida* Retire el papel protector de un lado de la almohadilla de montaje y aplíquelo sobre la tapa de las pilas (úselo con precaución, el adhesivo es muy fuerte). Ubique la luz en la posición deseada. Retire el segundo papel protector y aplíquelo haciendo presión para asentar el pegamento. Una vez aplicada la luz, está permanentemente instalada.

Instrucciones de instalación - Luces embutidas con la base móvil

** NO PONGA ADHESIVO SOBRE LAS LUCES SI LO VA A INSTALAR SOBRE LA BASE MÓVIL.*

BASE MÓVIL - Las pilas deben estar instaladas en las luces previamente a su uso con la base móvil. Ésta utiliza un imán para conectarse con las pilas instaladas en las luces. Ubique a las luces en el medio de la base giratoria, quedarán fijas cuando se cierre.



La cinta doble faz está incluida* Retire el papel protector de un lado de la cinta y aplíquelo al fondo de la base móvil (hágalo con cuidado, el adhesivo es muy fuerte). Ubique la base en la posición deseada. Retire el segundo papel protector y aplíquelo haciendo presión para asentar el pegamento. Una vez aplicada la base estará permanentemente instalada.

** Esta es una cinta adhesiva permanente que puede causar daño si se retira. No se recomienda su uso sobre papel de pared o superficies delicadas.*

Sólo para interiores, para uso en seco

ADVERTENCIA

1. Este producto no es un juguete y contiene piezas pequeñas. Se recomienda especial atención cuando sea utilizado cerca de niños.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la unidad en agua u otro líquido. Para limpiarlo, utilice trapos secos y suaves. No ubique o almacene los apliques donde se puedan caer o ser tirados a la bañadera o al inodoro.

NOTA:
Este equipamiento ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los Dispositivos Digitales Clases B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC.
Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable de interferencias dañinas en una instalación hogareña. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a estas instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio.
No hay garantías de que la interferencia ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia en la recepción de la radio o la televisión, se puede verificar al prender y apagar los equipos, se alienta al usuario a tratar de corregirla con una o más de las siguientes medidas:
- Reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un salida o a un circuito diferente del que estaba conectado.
- Consultar con el vendedor o con un técnico especializado.

Este equipamiento cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:
1) El dispositivo no debe causar interferencia.
2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento indeseado. Atención: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente en esta unidad por la parte responsable de su cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para el funcionamiento de este equipo.

Declaración de la industria de Canadá
Este aparato digital clase B cumple con la CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B) canadiense.

Proteja al ambiente - Recicle

El reciclado responsable de estos productos ayuda a salvar los recursos naturales y protege la salud a través de la reutilización de los recursos. Por favor contacte a su compañía de gestión de residuos para contactarse con los vendedores en su área.

CE CW EU