
步驟 3： 攀岩牆組件
第 1 部分

A: 如圖3.1 所示，將 (031) 攀岩頂板放在豎梯 / 攀岩牆組件頂端並對齊，並將 (030) 底踏板放在組件下方。並依 圖3.1所示，依序裝上 (032) 攀岩板A與 (033) 攀岩板B。先不要將板子鎖緊。攀岩孔要錯開，不要呈一直線，孔洞要在板子上方。注意：攀岩板需與 (021) 右側豎梯橫木對齊，而定位孔要在 (024) 攀岩板橫木的中央。(圖3.1)

B: 確認所有板子都緊靠在一起，且組件成方正直角，除了 (031) 攀岩頂板以外將每個板子以 4 顆(S20) #8 x 1-3/8 英寸木工螺絲加以固定安裝。(031) 攀岩頂板會於步驟10的第2部分進行安裝，請將板子暫時放在一旁。(圖3.1)

圖 3.1



重要事項!
請按照孔洞樣式依序安裝

木材零件

1 x 030 底踏板 1 x 6 x 22-1/8 英寸
1 x 031 攀岩頂板 1 x 5 x 22-1/8 英寸
4 x 032 攀岩板 A 1 x 6 x 22-1/8 英寸
5 x 033 攀岩板 B 1 x 6 x 22-1/8 英寸

五金零件


40 x S20 #8 x 1-3/8 英寸木工螺絲

步驟 3: 攀岩牆組件
第 2 部分

C: 每塊攀岩板交替選用不同顏色及形狀的攀岩塊。各以 1 根 (PB2) 1/4 x 1-1/4 英寸盤頭螺栓 (須使用鎖固墊圈、平墊圈及圓柱螺帽)與 1 顆 (S10) #8 x 1 英寸盤頭螺絲將攀岩塊安裝在攀岩板上。(圖3.2 和 3.3) 盤頭螺絲要安裝　於盤頭螺栓的下方孔洞中。(圖3.2 和 3.3)

注意：務必確認所有五金零件已確實將各個攀岩塊鎖牢

圖 3.2






圖 3.3

五金零件

9 x PB2 1/4 x 1-1/4 盤頭螺栓
(1/4 英寸鎖固墊圈、3/16 英寸平墊圈 與 1/4 英寸圓柱螺帽))

9 x S10 #8 x 1 英寸盤頭螺絲

其他零件


9 x 攀岩塊 (綠色 / 黃色 / 棗紅色)

步驟 4： 滑梯側牆面組件

A: 將 (041) 狹長背板靠著 (040) 滑梯尾板左側，注意板子擺放的方向。 板子頂端與底部應對齊而板子組件應呈直角。 使用 3/16 英寸鑽頭預先鑽孔，接著以 4 顆 (WL5) 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲將 (041) 狹長背板與 (040) 滑梯尾板安裝固定。 (圖 4.1 和 4.2)

B: 將 (042) 狹長前板靠著 (040) 滑梯尾板右側，請注意板子擺放的方向。板子頂端與底部應對齊而板子組件時成呈直角。使用3/16英寸鑽頭預先鑽孔，接著以 4 顆 (WL5) 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲將 (040) 滑梯尾板與 (042) 狹長前板安裝固定。 (圖 4.1 和 4.3)

圖 4.2



注意(041)狹長背板應搭接在(040) 滑梯尾板上

圖4.1




圖 4.3

注意 (040) 滑梯尾板應搭接在 (042)狹長前板上

木材零件

1 x 040 滑梯尾板 1-1/4 x 37 x 92 英寸
1 x 041 狹長背板 1-1/4 x 21-1/2 x 92 英寸
1 x 042 狹長前板 1-1/4 x 21-1/2 x 92 英寸

五金零件


8 x WL5 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲

步驟 5： 鞦韆牆組裝

A: 將(051) 前牆板靠著 (050) SW牆板左側，注意板子擺放的方向。板子頂端與底部應對齊而板子組件應成呈直角。使用 3/16 英寸鑽頭預先鑽孔，接著以 4 顆 (WL5) 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲將 (051) 前牆板與 (050) SW 牆板安裝固定。 (圖 5.1 和 5.2)

B: 將(052) 後牆板靠著 (050) SW牆板右側，注意板子擺放的方向。板子頂端與底部應對齊而板子組件應成呈直角。使用 3/16 英寸鑽頭預先鑽孔，接著以 4 顆 (WL5) 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲將 (050) SW牆板與 (052) 後牆板安裝固定。 (圖 5.1 和 5.3)

圖 5.2



注意 (051) 前牆板應搭接在 (050) SW牆板上

圖 5.1




圖 5.3

注意 (050) SW 牆板應搭接在 (052) 後牆板上

木材零件

1 x 050 SW W牆板1-1/4 x 37 x 92 英寸
1 x 051 前牆板 1-1/4 x 43 x 92 英寸
1 x 052 後牆板1 · 1/4 x43 x 92 英寸

五金零件

8 x WL5 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲

步驟 6：接合鞦韆牆與滑梯牆面
第 1 部分

A: 至少須由兩人協助，將滑梯側牆面組件與鞦韆側牆面組件抬起，使 (041) 狹長背板和 (042) 狹長前板與 (052) 後牆板和 (051) 前牆板相接，並如圖 6.1 所示將兩個組件相接固定。

B: 確認組件呈直角後，接著在組件內部安裝 1 片 (060) 地板托樑至 (041) 狹長背板以及 (052) 後牆板上方，緊貼著 (040) 滑梯尾板並對齊底部的板子，並將第二片 (060) 地板托樑安裝在 (042) 狹長前板以及 (051) 前牆板上，每片板子分別以 4 顆 (S7) #12 x 2英寸盤頭螺絲加以固定。(圖 6.1 和 6.2)

圖 6.1





圖 6.2



木材零件	五金零件
2 x 060 地板托樑 1・1/4 x 3 x 40-3/4 英寸	8 x S7 12 x 2 英寸盤頭螺絲

步驟 6：接合鞦韆牆與滑梯牆面
第 2 部分

C: 由組件內部以 3 顆(WB10) 5/16 x 2-5/8 英寸扁平頭螺栓（須安裝平墊圈與T型螺帽）稍微將 1 片 (061) 側邊托樑固定在位於組件中段部位的 (041) 狹長背板以及 (052) 後牆板下方 5/8 英寸處，同時緊貼著 (040) 滑梯尾板與 (050) SW 牆板。由組件內部安裝螺栓。務必確認 (061) 側邊托樑平整對齊後再以 2 顆 (S3) #8 x 2-1/2 英寸木工螺絲加以固定並鎖緊螺栓。(圖6.3、6.4 和 6.5)

D: 重覆步驟 C 將 (061) 側邊托樑安裝於 (042) 狹長前板與 (051) 前牆板。(圖 6.3 和 6.4)

圖 6.3




圖 6.5





圖 6.4
內視圖



木材零件

2 x 061 側邊托樑 2 x 2 x 63 英寸

五金零件

4 x S3 #8 x 2-1/2 英寸 木工螺絲


6 x WB10 5/16 x 2-5/8 英寸扁平頭螺栓
(5/16 英寸平墊圈、5/16 英寸T型螺帽)

步驟 6：接合鞦韆牆與滑梯牆面
第 3 部分

E: 在組件內部的 (041) 狹長背板與 (052) 後牆板之間放置1個 (062) 固定板，使其對齊板子頂端而有角的尾端須朝外擺放，接著以 2 顆 (H10) 1/4 x 2-1/4 英寸六角螺栓（須安裝鎖固墊圈、平墊圈及T型螺帽）和 2 顆 (S11) #8 x 2英寸木工螺絲加以固定。(圖 6.6 和 6.7)

F: 重覆步驟 E 將 (062) 固定板安裝於 (042) 狹長前板與 (051) 前牆板。 (圖 6.6 和 6.7)

圖.6.6






圖 6.7
內視圖

木材零件

2 x 062 固定板 1 x 3 x 24-1/2 英寸

五金零件

4 x H10 1/4 x 2-1/4 英寸六角螺栓 (須安裝 1/4 英寸鎖固墊圈、1/4 英寸平墊圈與1/4 英寸T型螺帽)

4 x S11 #8 x 2 英寸木工螺絲

步驟 6：接合鞦韆牆與滑梯牆面
第 4 部分

G: 於組件內部，圖面所示的位置處使用 2 個平板托架將 (041) 狹長背板安裝在 (052) 後牆板上，各個托架以 4 顆 (S8) #12 x 3/4 英寸盤頭螺絲加以固定。 (圖 6.8 和 6.9)

H: 重覆步驟G安裝 (042) 狹長前板與 (051) 前牆板. (圖 6.8 和 6.9)

I: 在底部四個角落各裝配 1 個面板彎角托架，並以 4 顆 (S8) #12 x 3/4 英寸盤頭螺絲將各個托架加以固定。托架應與底部的板子對齊。 (圖 6.8 和 6.10)

圖 6.8




圖.6.9
內視圖





圖 6.10
內視圖



五金零件

32 x (S8) #12 x 3/4 英寸盤頭螺絲

其他零件

4 x 平板托架
4 x 面板彎角托架

步驟 7：組裝地板
第 1 部分

A: 放置 1 塊 (070) 地板緊靠 (040) 滑梯尾板，另取 1 塊地板緊靠 (050) SW牆板擺放，分別以 4 顆 (S20) #8 x 1-3/8英寸木工螺絲將地板安裝固定在 (061) 側邊托樑。(圖 7.1 和7.2)

B: 放置 (071) 長地板托樑緊靠著底部兩端的 (070) 地板，對齊 (040) 滑梯尾板與 (050) SW 牆板中央的定位孔後，再以各 2 顆 (S4) #8 x 3 英寸木工螺絲與板子鎖緊固定。各使用 2 顆 (S20) #8 x 3 英寸木工螺絲，將 (070) 地板固定在(071) 長地板托樑上。(圖 7.1、 7.2 和 7.3)

圖 7.1




圖 7.2





圖 7.3



移除牆面以顯示安裝位置

木材零件

2 x 070 地板 1 x 5 x 35 · 5/8 英寸

1 x 071 長地板托樑 1-1/4 x 3 x 63-1/4 英寸

五金零件

12 x S20 #8 x 1-3/8 英寸木工螺絲

4 x S4 #8 x 3 英寸 木工螺絲

步驟 7：組裝地板
第 2 部分

C: 由組件內部測量後牆與前牆板之間的距離，確認兩側的間距為 35-3/4 英寸 (90.81公分)。安裝地板時應保持在此間距尺寸。由滑梯側牆面開始安裝，放置 3 片 (070) 地板緊靠先前已裝設的 (070) 地板，接著放置 1 片 (072) 地板再放 8 片(070) 地板。確認所有地板擺放整齊後將每片地板以 6 顆 (S20) #8 x 1-3/8 英寸 (3.49公分)木工螺絲固定在 (071) 長地板托樑以及兩側 (061) 側邊托樑上。(圖 7.4、7.5 和 7.6)

圖 7.4




圖 7.5





圖 7.6



木材零件

11 x 070 地板 1 x 5 x 35-5/8 英寸
1 x 072 地板 1 x 4 x 35-5/8 英寸

五金零件

72 x S20 #8x1-3/8 英寸木工螺絲

步驟8：安裝牆頂板

A: 在 (050) SW 牆板開口處，由內部將 (080) SW 牆頂板緊靠著板子的角落，突出的部分應朝內放置，如圖 8.1 和 8.2 所示分別以 1 顆 (S11) #8 x 2英寸木工螺絲固定牆頂板的兩側尾端。

B: 在 (040) 滑梯尾板開口處，由內部將 (081) 半牆頂板緊靠著板子的角落，突出的部分應朝內放置，如圖 8.1 和 8.2 所示分別以 1 顆 (S11) #8 x 2英寸木工螺絲固定半牆頂板的兩側尾端。

C: 在 (052) 後牆板開口處，由內部將 (082) 牆頂板緊靠著板子的角落，突出的部分應朝內放置，如圖 8.1 和 8.3 所示分別以 1 顆 (S11) #8 x 2英寸木工螺絲固定牆頂板的兩側尾端。

D: 各支橫木的頂端對齊牆頂，分別以 3 顆 (837) #7 x 5/8英寸的盤頭螺絲安裝各個彎角托架。 (圖 8.1 和 8.3)

圖 8.2
內視圖




圖 8.3
內視圖





Fig. 8.1



木材零件

1 x 080 SW 牆頂板 5/4 x 3 x 33 1/2 英寸
1 x 081 半牆頂板 5/4 x 3 x 33 英寸
1 x 082 半牆頂板 5/4 x 3 x 39 英寸

五金零件

4 x S11 #8 x 2 英寸 木工螺絲
15 x S37 #7 x 5/8 英寸 盤頭螺絲

其他零件

5 x 彎角托架

步驟 9：安裝斜角板
第 1 部分

A: 以 1 顆 (WB9) 5/16 x 2-1/8 英寸扁平頭螺栓（須安裝平墊圈與T型螺帽）將 (090) SW 底板稍微地固定在 (091) 斜角板上，再將 (091) 斜角板緊密對齊 (050) SW 牆板的前方。(090) SW 底板對齊 (050) SW 牆板的底部。 (圖 9.1 和 9.2)。

B: 以 3/16 英寸鑽頭預先鑽出安裝孔，再以 1 顆 (WL5) 1/4 x 2-1/2 英寸的扁平頭木牙螺絲（須安裝平墊圈）將 (091) 斜角與 (050) SW牆板安裝固定，檢查安裝處仍與外緣保持齊平。(圖. 9.1 和 9.2)

C: 確確認 (090) SW 底板的底部與 (050) SW 牆板的底部對齊後，裝上 2顆 (S11) #8 x 2英寸木工螺絲與1顆 (S4) #8 x 3 英寸木工螺絲再將螺栓鎖緊。(圖 9.1 和9.2)

圖 9.1





圖 9.2



木材零件

1 x 090 SW 底板 5/4 x 4 x 14，1/4 英寸
1 x 091 斜角板 1-1/4 x 3 x 22 英寸

五金零件

1 x WB9 5/16 x 2-1/8 英寸扁平頭螺栓（安裝5/16 英寸平墊圈、5/16英寸T型螺帽）
1 x WL5 1/4 x 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲（5/16 英寸平墊圈）
1 x S4 #8 X 3 英寸木工螺絲
2 x S11 #8x 2 英寸木工螺絲

步驟 9：安裝斜角板
第 2 部分

D: 以 1 顆 (WB9) 5/16 x 2-1/8 英寸扁平頭螺栓（須安裝平墊圈與T型螺帽）將 (092) 斜角支撐板稍微地固定在 (093) 斜角板上，再將 (093) 斜角板緊密對齊 (050) SW 牆板的背面。(092) 斜角支撐板對齊 (050) SW 牆板的底部。 (圖 9.3 和 9.4)

E: 以 3/16 英寸鑽頭預先鑽出安裝孔，再以 1 顆 (WL5) 1/4 x 2-1/2 英寸的扁平頭木牙螺絲（須安裝平墊圈）將 (093) 斜角板與 (050) SW牆板安裝固定，檢查安裝處仍與外緣保持齊平。(圖. 9.3 和 9.4)

F: 確認 (092) 斜角支撐板的底部與 (050) SW 牆板的底部對齊後，裝上 2 顆 (S11) #8 x 2英寸木工螺絲與 1 顆 (S4) #8 x 3 英寸木工螺絲再將螺栓鎖緊。(圖 9.3 和 9.4)

圖 9.3





圖 9.4



木材零件

1 x 092 斜角支撐板 5/4 x 4 x 24 · 1/2 英寸
1 x 093 斜角板2 x 3 x 421/4 英寸

五金零件

1 x WB9 5/16 x 2-1/8 英寸扁平頭螺栓(須安裝 5/16 英寸平墊圈、5/16 英寸T型螺帽)
1 x WL5 1/4 X 2-1/2 英寸扁平頭木牙螺絲 (須安裝5/16 英寸平墊圈)
1 x S4 #8 X 3 英寸木工螺絲
2 x S11 #8 x 2 英寸木工螺絲

步驟 10：安裝通道豎梯 / 攀岩牆組件
第 1部分

A: 將步驟 3 組裝的通道豎梯 / 攀岩牆組件靠著 (052) 後牆板，對齊外緣及地板的頂端後以 4顆 (S11) #8 x 2 英寸木工螺絲加以固定。(圖10.1 和 10.2)

圖 10.1





圖 10.2



五金零件

4 x (S11) **#8 x 2 英寸木工螺絲**

步驟 10：安裝通道豎梯 / 攀岩牆組件
第 2 部分

B: 將步驟 3 第 1 部分所組裝的 (031) 攀岩頂板靠在 (021) 右側豎梯橫木與 (024) 攀岩板橫木上並對齊頂端，接著以 4 顆 (S20) #8 x 1-3/8英寸木工螺絲加以固定。(圖 10.3 和 10. 4)

圖 10.3





圖 10.4



五金零件


4 x (S20) #8 x 1-3/8 英寸木工螺絲

步驟 10：安裝通道豎梯 / 攀岩牆組件
第 3 部分

C: 在 (100) RW-AL 地面支柱直線尾端那一側測量 4-1/4 英寸的距離並標記在板子上。將標線對齊板子使其與 (041) 狹長背板對齊後再以 2 顆 (S11) #8 x 2 英寸木工螺絲與 1 顆 (S4) #8 x 3 英寸木工螺絲將背板固定在 (040) 滑梯尾板。 (圖 10.5 和 10.6)

D: 將 (100) RW-AL 地面支柱另一端以 2 顆 (S11) #8 x 2 英寸木工螺絲與 (024) 攀岩板橫木固定。 (圖10.5 和 10.6)

圖 10.5






圖 10.6

木材零件

1 x 100 RW-AL 地面支柱 5/4 x 4 x 28 英寸

五金零件

1 x S4 #8 x 3 英寸木工螺絲

4 x S11 #8 x 2 英寸木工螺絲

步驟 11： 碉堡安裝鋼製手把

A: 依以下圖示（須安裝平墊圈），由 (025) RW-AL 支撐板與 (052) 後牆板兩處測量 5-1/2 英寸的間距，使用 1/8 英寸的鑽頭預先鑽出安裝孔並確認安裝孔位於中心點，接著將 2 個鋼製手把各以 2 顆 (WL3) 1/4 x 1-3/8 英寸的扁平頭木牙螺絲（須安裝平墊圈）加以固定。(圖 11.1 和 11.2)

圖 11.1





圖 11.2



五金零件

4 x WL3 1/4 x 1-3/8 英寸扁平頭木牙螺絲
(須安裝1/4 英寸平墊圈)

其他零件


2 x 鋼製手把

步驟 12：組裝門板
第 1 部分

A: 由 (120) 門窗面板內側的底端向上測量 15 英寸的距離安裝上鎖扣板，將其對齊邊緣並以 2 顆 (S38) #7 x 1-1/8 英寸盤頭螺絲加以固定。(圖 12.1 和 12.2)


B: 由 (120) 門窗面板內側的底端向上測量 22 英寸 (55.88公分) 的距離安裝上門把，以 2 顆 (S37) #7 x 5/8英寸盤頭螺絲加以固定。(圖12.1 和 12.2)

圖 12.1



內視圖

圖 12.2



木材零件

1 x 120 門窗面板1，1/4 x 15-3/4 x 42-1/8 英寸

五金零件

2 x S38 #7 x 1-1/8 英寸盤頭螺絲
2 x S37 #7 x 5/8 英寸盤頭螺絲

其他零件

1 x 門把
1 x 鎖扣板


步驟 12：組裝門板
第 2 部分

C: 在 (120) 門窗面板的外側，大約與內側門把相同的高度安裝第二個門把。使用 2 顆 (S37) #7 x 5/8 英寸盤頭螺絲加以固定。 (圖 12.3)

D: 在 (120) 門窗面板的外側與門把不同側的位置安裝 2 個門鉸鏈。依圖示12.3 判定所需的間隔空間。每一個鉸鏈使用 3 顆 (S37) #7 x 5/8英寸盤頭螺絲加以固定。

注意：鉸鏈門擋必須與 (120) 門窗面板緊密相貼。 (圖 12. 4)


圖 12.3



外視圖

圖 12.4

俯視圖



五金零件

8 x (S37) **#7 x 5/8 英寸盤頭螺絲**

其他零件

1 x 門把

2 x 門鉸鏈

步驟 12：組裝門板
第 3 部分

E: 在門的開口處，由 (042) 狹長前板底部的頂端測量 3/4 英寸的高度，並自開口左側（門鉸鏈那一側）在間距最大 5/8 英寸處將鉸鏈剩餘未固定的一側，以各 3 顆 (S37) #7 x 5/8 英寸盤頭螺絲將其固定在 (042) 狹長前板上。(圖 12.5 和 12.6)

圖 12.5





圖 12.6



五金零件

6 x (S37) **#7 x 5/8 英寸盤頭螺絲**

步驟 12：組裝門板
第 4 部分

F: 將磁鎖扣以 2 顆 (S38) #7 x 1-1/8 英寸盤頭螺絲固定在 (121) 門擋板凹槽開口處。(圖12.7)
重要事項：用一支手動螺絲起子並請勿鎖得過緊。

G: 在組件內側，用 3 顆 (S11) #8 x 2 英寸木工螺絲將 (121) 門擋板安裝在 (042) 狹長前板上，應確認 (121) 門擋板超出 (042) 狹長前板1-1/4英寸而且距離足以與磁鎖扣搭固定。(圖12.8和 12.9)

圖 12.7




圖 12.8
內視圖





圖 12.9
側視圖



木材零件

1 x 121 門擋板 5/4 x3x 10 英寸

五金零件

2 x S38 #7 x 1-1/8 英寸盤頭螺絲

3 x S11 #8 x 2 英寸木工螺絲

其他零件

1 x 磁鎖扣

步驟 13：前牆板組裝
第 1 部分

A: 如圖13.1 所示，將 (130) 桌面支撐板對齊 (131) 桌面的凹槽尾端並以 4 顆 (S7) #12 x 2 英寸盤頭螺絲加以固定。

B: 將桌面組件放在開口的中央部位並緊靠著 (051) 前牆板，並以 2 顆 (S3) #8 x 2-1/2 英寸木工螺絲將 (130) 桌面支撐板與 (051) 前牆板安裝固定。 (圖 13.2 和 13.3)

圖 13.1




圖 13.2





圖 13.3
外視圖



木材零件

1 x 130 桌面支撐板 2 x 2 x 39 · 5/8 英寸

1 x 131 桌面 5/4 x 5 x 39-5/8 英寸

五金零件

4 x S7 #12 x 2 英寸盤頭螺絲

2 x S3 #8 x 2-1/2 英寸木工螺絲

步驟 13：前牆板組裝
第 2 部分

C: 由組件內部以兩個平面托架將 (131) 桌面安裝於 (051) 前牆板的橫木上，兩個托架分別以 3 顆 (S0) #8 x 7/8 英寸圓頭螺絲鎖緊固定。(圖 13.4 和 13.5)

圖 13.4





圖 13.5
內視圖



五金零件	其他零件
6 x (S0) #8 x 7/8 英寸圓頭螺絲	2 x 平面托架

步驟 14：安裝時鐘

D: 在組件的前方，由 (041) 狹長背板的中央板子底部向上測量 3-1/4 英寸的高度，將三角牆時鐘組件以 4 顆 (S10) #8 x 1 英寸的盤頭螺絲固定在該位置。確認頂端的螺絲與 (041) 狹長背板背後的擋板相接。 (圖 14.1、14.2 和 14.3)

圖 14.1




圖 14.2
內視圖





圖 14.3
外視圖



五金零件	其他零件
4 x (S10) #8 x 1 英寸盤頭螺絲	1 x 三角牆板時鐘組件

步驟 15：鞦韆橫樑安裝
第 1 部分

A: 如圖15.1 以及15.2 所示，將 6 個 鞦韆重物掛鉤各以 2 個 (G13) 5/16 x 6-1/8 英寸六角螺栓（須加裝 2 個平墊圈、塑膠成型墊圈與鎖固螺帽）安裝在 (150) 已加工 SW 橫樑。

B: 各個重物掛鉤上加裝一個彈簧加壓扣環。(圖 15.3)

C: 如圖15.1 以及 15.4 所示，在 (150) 已加工 SW 橫樑貫穿上下的中央螺栓孔安裝 (WB7) 5/16 x 3 英寸扁平頭螺栓（須加裝平墊圈和T型螺帽）。**安裝螺栓是很重要的步驟，若安裝好，它可使檢查木材的機率降到最低。**

D: 將Cedar Summit 飾板以 4 顆 (S38) #7 x1-1/8 英寸盤頭螺絲安裝於 (150) 已加工 SW 橫樑（T型螺栓上方）的中央。(圖15.5)




圖 15.1




圖15.2




圖 15.3

注意: 彈簧加壓扣環必須安裝在鞦韆重物掛鉤上並置於關閉的位置.(圖 15.4)




圖 15.4




圖 15.5


木材零件	五金零件	其他零件
1 x 150 已加工 SW 橫樑 4 x 6 x 92 英寸	12 x G13 5/16 x 6-1/8 英寸六角螺栓 (5/16 英寸平墊圈 x 2、5/16 英寸鎖固螺帽與塑膠成型墊圈) 1 x WB7 5/16 x 3 英寸扁平頭螺栓 (須加裝5/16 英寸平墊圈、5/16 英寸T型螺帽) 4 x S38 #7 x 1-1/8 英寸盤頭螺絲	6 x 鞦韆重物掛鉤 6 x 彈簧加壓扣環 1 x Cedar Summit 飾板

步驟 15：鞦韆橫樑安裝
第 2 部分

E: 在 (150) 已加工 SW 橫樑的碉堡側尾端安裝 2個重物平面托架，以 2 顆 (G21) 5/16 x 3-3/4 英寸六角螺栓（須加裝 2 個平墊圈與一個鎖固螺帽）固定托架。(圖 15.6 和 15.7)

F: 在兩片重物平托架之間放置 (151) SW 固定柱，並在(150) 已加工 SW 橫樑與 (151) SW 固定柱間安裝 1 個 L 型重物托架。 以 1 顆 (G17) 3/8 x 6英寸六角螺栓（須加裝 2 個平墊圈、塑膠成型墊圈與螺固螺帽）加以固定。(圖 15.8)

G: 將 (151) SW固定柱以 2 顆 (G21) 5/16 x 3-3/4 英寸六角螺栓（須加裝 2 個平墊圈和 1 個螺固螺帽）與重物平面托架安裝固定。 (圖 15.9)



木材零件

1 x 151 SW 固定柱 4 x 4 x 16 英寸

五金零件

4 x G21 5/16 x 3・3/4 英寸六角螺栓　2 x 重物平面托架
(須加裝5/16 英寸平墊圈 x 2、5/16 英寸鎖固螺帽)

1 x G17 3/8 x 6 英寸六角螺栓
(須加裝3/8 英寸平墊圈 x 2、塑膠成型墊圈與 3/8 英寸鎖固螺帽)

其他零件

2 x 重物平面托架
1 x L型重物托架