


— EST. 1987 —




A H B

居家家具系列

組裝說明
遊戲桌


先將螺絲稍微拴上，等桌架組裝好之後，再將螺絲鎖緊。



五金零件表		SIZE	QTY	OUTLOOK
A	開口扳手	12公厘	1	
B	螺栓	Ø5/16"×1-3/8英吋	20	
C	彈簧墊圈	Ø5/16 英吋	20	
D	平墊圈	Ø5/16 英吋×19公厘	20	
E	螺栓	Ø15/16×2英吋	2	
F	十字螺絲	Ø15/16 英吋×15公厘	8	


先將螺絲稍微拴上，等桌架組裝好之後，再將螺絲鎖緊。

步驟1：將金屬棒裝在兩根桌腳架之間，用螺栓 (E) 固定。



步驟2：

桌面反放在平坦表面。用螺栓 (B)、彈簧墊圈 (C) & 平墊圈 (D)，將桌腳安裝在桌面。用開口扳手 (A) 鎖緊螺栓。



步驟3

1. 用螺栓 (B)、彈簧墊圈 (C)、平墊圈 (D) 和開口扳手 (A)，將撐架安裝在桌腳架。
2. 用螺栓 (F) 和螺絲起子 (未隨貨附贈)，將撐架固定在桌面。
3. 請兩個成年人把桌子立直。桌子組裝完成。

