

Filtrete™
淨呼吸™

3M™淨呼吸™空氣清淨機 超濾淨型

使用說明書 CHIMSPD-02UCLC

【淨化版】









3M

目 錄










- | | |
|----|-------------|
| 02 | 安全須知 |
| 04 | 警告、注意事項 |
| 05 | 使用方法 |
| 06 | 濾網更換 |
| 08 | RoHS聲明書 |
| 09 | 清潔與保養 |
| 09 | 疑難排解與緊急處理方法 |
| 10 | 品質保證政策與商品維修 |
| 10 | 規格表 |

安全須知

本產品為一般家庭空氣清淨用，不可用作其他用途。

<p>請勿任意改造本產品機體結構或更換零件</p> <p>容易發生觸電、短路、火災的危險。</p> 	<p>請選擇通風良好的地方並與牆壁或傢具等其他物品保持至少30公分以上的安全距離</p> 
<p>避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用</p> <p>容易造成故障和觸電。</p> 	<p>請勿在白色牆面或無法擦拭的牆角使用</p> <p>因周圍空氣吸入再吹出時，吹出口附近的牆壁可能會附著明顯的污垢。</p> 
<p>請勿將空氣清淨機放置於浴室等濕氣較重或有水的地方使用</p> <p>容易造成故障和觸電。</p> 	<p>請勿妨礙出入風口的通暢。</p> <p>造成故障的原因之一。</p> 
<p>請勿將手指、金屬等異物插入出、入風口處</p> <p>避免發生觸電和故障的危險。</p> 	<p>請勿放置於兒童、老人、行動不方便者可單獨使用的地方</p> <p>避免造成意外傷害及故障。</p> 
<p>請勿放在不平穩地面、傾斜、障礙旁或橫放使用</p> <p>避免傾倒、掉落破損造成故障。</p> 	<p>請勿用水沖洗或將機器浸泡水中</p> <p>可能造成故障和觸電。</p> 
<p>請勿放置於窗簾家具等易燃物旁的地方使用</p> <p>易造成故障燃燒起火的危險。</p> 	<p>只能使用於標準110V交流電壓</p> <p>使用非110V電壓，可能造成觸電或火災的危險。</p> 

安全須知

<p>請勿在附近使用可燃性噴霧器(殺蟲劑、整髮用噴劑)使機身吸入可燃性氣體，更勿在這類氣體停滯的地方使用 以避免造成起火或爆炸的危險。</p> 	<p>請勿放置在不穩固的桌子或地板</p> <p>可能因傾倒掉落而破損或故障。</p> 
<p>濾網未裝上前請勿啟動電源使用 否則無法發揮清淨效果。</p> 	<p>不可取代廚房通風扇及在微波爐附近使用</p> <p>濾網可能無法使用或降低濾網器壽命及造成故障的原因。</p> 
<p>與電熱產品或燃燒器同時使用時，請保持空氣流通 否則有一氧化碳中毒的危險。</p> 	<p>搬運時請確實抓住把手部</p> <p>以免滑落發生受傷或機體受損。</p> 
<p>請勿放在有機溶劑及藥品所在的地方使用 合成樹脂部份可能有變色破損的危險。</p> 	<p>避免靠近易燃物/熱源，並與其保持至少60公分安全距離</p> <p>以免發生故障、變形、著火等情形，並選擇空氣循環良好的地方。</p> 
<p>請勿在電視機或收音機的地方使用 有噪音的情形請裝置於離電視機收音機2公尺以上。</p> 	<p>避免放置在日光直射的場所</p> <p>以避免造成機體變色或錯誤動作。</p> 
<p>①移動產品時務必將電源線拔下 ②長時間不使用時請務必拔起電源插頭 易造成電源線受損及造成火災和觸電的危險。</p> 	<p>只能於室內使用，並建議使用環境室溫不要超過攝氏35度</p> <p>以免造成機器故障。</p> 

警告、注意事項



警 告

表示如果不避免該說明狀況，有可能導致死亡或嚴重傷害。

非修理技術人員不得擅自拆卸、改造、修理，有關修理事項，請向本公司維修客服專線聯絡。

電源要使用110V交流電源專用插座，延長線請使用通過國家檢驗的商品，並需適用於此電器規格。

不要強硬地將電源線或電源插頭弄彎、拉拽、擰扭、捆綁，在上面擱置重物、插入等會使其破裂受損。

電源線和電源插頭被損壞，或者插座無法使其插牢時，不得使用。

若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處，或具有相關資格的人員加以更換。

要定期清除電源插頭上附著的灰塵等。

若灰塵積多，使插頭對濕氣等物質的絕緣性降低，容易引起火災。

手濕請勿操作機器，會引起觸電意外之危險。

異常時(有燒焦氣味等)請停機後將電源插頭拔下。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器



小 心

表示如果不避免該說明狀況，有可能導致輕度的傷害。

把電源插頭從插座上拔下時，不是抓住電源線拔下，而是抓住電源插頭的頭部拔下，否則可能造成損壞。

主機上面及其近處不要放置裝有水或其他液體的容器。
容器倒下等情況發生時，水或其他液體會進入機器內部。

禁止在上面坐或騎。
否則掉落下來或翻倒會造成受傷。

不要把頭髮定型劑、殺蟲劑、汽油或松香油等易燃性氣體噴灑在機體或替換濾網上。

只能搭配使用本機專用高效能濾網，請勿使用其他品牌之濾網，會導致機器故障或無法預知危險。

在室內使用燻蒸型（發煙型）殺蟲劑或類似產品時，機器不可運轉。
否則內部蓄積了藥劑成分，以後使用時藥劑成分將噴出來，影響人體健康。

避免於溼氣多及不穩固的場所使用（如流理台），否則掉落下會造成意外。

使用空氣清淨機

⚠ 注意事項

- 在開始使用3M淨呼吸空氣清淨機 - 超濾淨型(淨化版)產品型號：CHIMSPD-02UCLC之前，請詳細閱讀本操作手冊之相關說明



開啟/關閉3M淨呼吸空氣清淨機-超濾淨型

- 請確認清淨機插頭插在 110伏特電壓的插座上。
- 按壓 (ON/OFF) 可開啓空氣清淨功能。
- 當下次重新開機時，清淨機會執行上次關機時所記憶的模式設定。
- 當空氣清淨機運轉時，按壓 (ON/OFF) 即可關閉空氣清淨機。



風速調整

- 當清淨機電源開啓之後，您可以依室內空氣環境狀況調整風速，三段風速運轉模式可供選擇。
- 目前運轉風速顯示於機器上方按鍵的面板上。
- 按壓 可選擇調整低 / 中 / 高速。
- 如果風速設定在低 / 中速，按壓 可選擇調整至高速。
- 如果風速設定在高速，按壓 可選擇調整至低速。




濾網更換指示器

- 在高速運轉時，濾網更換指示器將自動啓動偵測功能，此時控制旋鈕上的紅、黃、綠色燈號將會依序閃爍10秒鐘；當濾網偵測功能完成時，將會只亮一個燈號表示濾網目前狀態。
- 綠燈亮時表示濾網為正常狀態，不需更換；黃燈亮時表示濾網80%已耗用，即將需要更換濾網；紅燈閃爍時提醒您務必更換濾網。
- 綠燈亮時表示濾網為正常狀態，不需更換，此時綠燈會持續顯示30秒後熄滅；黃燈亮時表示濾網80%已耗用，即將需要更換；紅燈亮時提醒您務必立即更換濾網。當燈號顯示黃、紅燈時，會持續維持亮燈狀態，直到完成濾網更換。
- 如果機器風速在低/中速，按下濾網更換指示器按鍵，則風速會自動調整為高速並進行濾網使用狀態的自動偵測，以確認濾網使用狀態。黃、綠、紅燈會依序閃爍10秒，若綠燈熄滅，黃或紅燈亮起時，則表示濾網需要更換。
- 而濾網使用計時功能則為濾網重設(reset)時就會啓動此功能，當濾網使用時間達壽命約80%，黃燈將會亮起；而當紅燈亮起即表示需要立刻更換濾網。

⚠ 注意事項


- 在開始使用3M淨呼吸空氣清淨機-超濾淨型之前，請詳細閱讀本操作手冊之相關說明。



濾網更換

步驟一

- 請先將機器調整為關閉狀態，
不需拔掉電源插頭。
- 一手扶住空氣清淨機機體，一手
輕輕將濾網前蓋扳開。
- 拿下濾網蓋並放置於一旁。



步驟二

- 用手指輕壓濾網上方，將舊濾網
向外方向施力即可取出。
- 將使用過的舊濾網丟棄。



步驟三

- 長按濾網更換鈕達三秒，即可重設濾網
更換計時器將其歸零計時，此時紅燈會亮起。
按鈕按住時紅燈會持續閃爍，之後紅燈熄滅，
表示重新設定完成。


重設濾網更換計時器時，
空氣清淨機的插頭
必須插在插座上

濾網更換

請使用3M淨呼吸空氣清淨機
-超濾淨型專用濾網

步驟一

- 請將3M淨呼吸空氣清淨機 - 超濾淨型專用濾網從包裝盒中取出。
- 裝置專用濾網時，請確實依照專用濾網上之箭頭指示方向，將專用濾網裝入空氣清淨機機體內。
- 請將專用濾網底部沿著濾網插槽放入，並將濾網向內輕推放好。



步驟二


- 請將濾網蓋下方的卡榫確實卡入空氣清淨機下方二個圓形的插槽，再由濾網蓋上方向內施力輕壓即可蓋回濾網蓋。

備註：

- 本機器有二款替換濾網可供選擇
- 隨機：CHIMSPD-01/02UCF
(專用濾網)
 - 選購：CHIMSPD-01/02UCF-CA
(內含活性碳濾網)

注 意

- 請將舊濾網丟棄於可回收之塑膠類。
- 當濾網更換指示器的紅燈亮時，請更換濾網。空氣清淨機連續使用90天或2,160小時後（更換濾網使用時間請視家中空氣品質實際狀況而定，以上為一般空氣品質之建議使用時數）也請更換濾網。
- 建議定期檢查濾網的消耗或髒污程度。



限用物質含有情況標示

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：3M™淨呼吸™空氣清淨機 型號(主型式)：CHIMSPD-02UCLC						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
基板	○	○	○	○	○	○
塑膠	○	○	○	○	○	○
金屬	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

清潔與保養

- 在您清潔機器前，請先確實將電源關閉並將插頭拔下。
- 請使用濕的軟布清潔機體（不要使用大量的水或有磨蝕作用的清潔劑）清潔機體表面即可。
- 上方出風口可使用小刷子清潔灰塵。

機身的清理

• 機身的污垢可用軟布沾水或中性清潔劑擦拭。




注意

- 嚴禁使用硬質刷子、菜瓜布及揮發性溶劑、化學劑、鹼性肥皂水、去污粉、熱水等來清理，以免造成故障及危險。
- 嚴禁用水直接沖洗或將機器浸泡水中。

吸風口的清掃

• 吸風口的灰塵，請用乾布擦拭或用吸塵器吸清除。



疑難排解與緊急處理方法

▲ 注意事項

- 請勿嘗試改裝此產品。
- 請勿拆解3M淨呼吸空氣清淨機-超濾淨型(淨化版)。
- 除了3M淨呼吸空氣清淨機-超濾淨型專用濾網，請勿將任何不屬於3M淨呼吸超濾淨型空氣清淨機的配件放入機體中。
- 如果有以下無法排除故障的情況，請向本公司維修客服專線聯絡：0800-212-171

如果替換濾網不適用	<ul style="list-style-type: none">• 請確認替換濾網產品型號是否為3M淨呼吸超濾淨型空氣清淨機專用濾網。• 請確認濾網已確實放入濾網槽中。• 請確認濾網槽入並未放任何不屬於3M淨呼吸超濾淨型空氣清淨機專用濾網的物品。
空氣清淨機電源無法開啟	<ul style="list-style-type: none">• 請確認清淨機插頭插在110伏特電壓的插座上。• 請確認是否按下清淨機的電源開關按鍵。
風量變弱	<ul style="list-style-type: none">• 請確認出風口和入風口並未被阻塞。• 請確認濾網狀況，若濾網過髒，請更換新濾網。
發出異音	<ul style="list-style-type: none">• 請確認濾網狀況，若濾網過髒，請更換新濾網。• 請確認出風口和入風口並未被阻塞。• 請確認有無異物掉入機器中。

品質保證政策與商品維修

- 1.自購買日起，於正常使用情況下，3M提供一年內免費保固。
- 2.於下列狀況時，雖在有效保證期間內，本公司需酌收材料及修理成本費用：
 - a.由於天災地變而產生損害者。
 - b.由於使用不當及人為疏失所造成的故障。
 - c.由於改裝所發生的故障。
 - d.由於安裝後移動或運送所發生的故障。
- 3.3M淨呼吸™ 超濾淨型空氣清淨機專用濾網不在保固範圍內。
- 4.保證期限外，需維修或更換零件時，將酌收工本費。
- 5.保固與維修服務僅限台灣地區。

規格表

型號	CHIMSPD-02UCLC
潔淨風量值(CADR)	108 CFM
適用面積	4~8坪
額定電壓/額定頻率	110V / 60Hz
總額定消耗電功率	86W
機器尺寸	39.5 X 19.5 X 56.5cm(寬x深x高)
機器淨重量	5.6kg
包裝重量(含機器)	7.7kg
替換濾網型號	隨機：CHIMSPD-01/02UCF (專用濾網) 選購：CHIMSPD-01/02UCF-CA (內含活性碳濾網)

3M™淨呼吸™空氣清淨機

產品保證書(客戶保存)

感謝您購買本公司產品，為保障您的權益，請留意以下事項！

1. 請上網登錄註冊(go.3m.com/tw/air-service)，以享有商品維修與保固服務。
2. 煩請填寫此保證書中購買日期欄，若未上網登錄註冊或填寫紙本保證書，將以出貨日期為保固算起日，或必須保留原購買憑證。
3. 請於維修時出示此產品保證書。

■ 3M™淨呼吸™空氣清淨機-超濾淨型(淨化版) ■ 型號：CHIMSPD-02UCLC

■ 顧客姓名： ■ 聯絡電話：

■ 地址：

■ 產品序號： (機器後側，規格貼紙之8碼序號)

■ 購買日期：

■ 購買通路：

產品保固內容：

1. 本產品自購買日起一年內，在正常使用情況下，提供您免費服務保證。
2. 在下列情況下，雖仍在有效期限保固期間內，本公司需酌收材料費及維修成本費，敬請見諒！
 - (1) 由於天災、地變公害及電壓異常所發生的故障或損壞
 - (2) 由於使用不當或人為疏失所造成的故障或損壞
 - (3) 由於自行改裝所導致的故障或損壞
 - (4) 由於安裝時不當移動搬運所導致的故障或損壞
3. 濾網耗材更換，恕不在保固期間與服務範圍內。
4. 保固期外，需維修或更換零件時將酌收工本費。
5. 保固與維修服務僅限台灣地區。
6. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。

經銷商店章

美商 3M 台灣子公司
免費客戶服務專線：0800-212-171
服務時間：週一至週五上午9時~下午5時
<http://www.3m.com.tw>

XV651204531-2