

注意事項

1. 手部潮濕可能引起觸電危險，請放置於兒童接觸範圍之外，浴室內請勿使用。
2. 安裝環境請注意是否有引起火災可能的易燃物或氣體。
3. 請確認電源供應品質是否安全穩定，如果不是請勿使用。
4. 使用時如有焦味煙霧產生時，請先關閉電源。
5. 請勿改造或分解產品以免發生燒毀或觸電意外導致受。
6. 請勿在產品本體與電源整捆捲未拆開情況下通電使用，不要有重物壓住或夾住，以免傷及產品本身，不使用時電源插頭應至插座中拔除。
7. 因燈具會發熱與通電，過度彎曲燈體可能造成斷線或接觸不良。
8. 此產品電壓為 12V，必須使用所附的變壓器(開關電源)。
9. 此產品只適用於室內，不可戶外使用。
10. 當互相連接使用時，前端燈條會明顯較亮，後端燈條會因壓降亮度明顯有差異，此為正常現象。