




Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de Instrucciones

Kelper-CT240538 | 1240538

Cat Tree All In One
Arbre à chat tout-en-un
Árbol para gatos todo en uno
Model / Modèle / Modelo : Kelper-CT240538
ITM. / ART. 1240538



CATRY INTERNATIONAL GROUP, INC
1100 N Hellman Ave. Ontario, CA, 91764 USA

THANK YOU

for purchasing the Catry Kelper Cat Tree



Scan for Support Page

RECORD THIS INFORMATION

Model Name: Kelper

Order Number: _____

Date of Purchase: _____

Place of Purchase: _____

THIS MANUAL COVERS MODEL NUMBER:

CT240538 | 1240538

REPLACEABLE POSTS AVAILABLE TO PURCHASE
FROM CATRY WEBSITE.
WWW.CATRYGROUP.COM

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

These instructions are designed to help you get a complete understanding of your new Catry Kelper Cat Tree.

If you have any questions, please contact our Customer Service at:



+1 (626) 968-1516



customerservice@catrygroup.com

INDEX

CARE AND MAINTENANCE	1
TIPS FOR USING YOUR CAT TREE	2
ASSEMBLY	3
PART NAMES	4
ANTI-TIPPING FUNCTION	9
FUNCTIONS	11
ORDERING REPLACEMENT PARTS	12
TROUBLESHOOTING GUIDE	13
SUPPORT PAGE	14

CARE AND MAINTENANCE

REGULAR UPKEEP

Use a small handheld vacuum, lint roller, or brush daily to remove pet hair, lint, or stray litter.

CUSHION BED UPKEEP (if applicable)

Remove cushion bedding and hand wash with cold water and mild detergent. Rinse well. Use a towel to absorb excess moisture. Lay the bedding flat in an area with ample airflow and allow it to naturally air dry.

STAIN REMOVAL

To remove stains, use a baking soda paste by mixing baking soda and water together until a paste forms. Massage it over the affected area. Let the paste sit for a few minutes before spraying it with distilled white vinegar. Next, use a damp cloth to gently wipe the surface area clean. Use a towel to absorb excess moisture and place it in an area with ample airflow and allow it to naturally air dry.

TIP: If using a stain removal spray, please check that it is pet-safe before using.

AVOID

Avoid getting scratching posts wet, as it can cause damage and diminish their quality.

Avoid using citrus-scented cleansers as cats tend to avoid areas with this scent.

TIPS FOR USING YOUR CAT TREE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

PREPPING YOUR CAT TREE

Ensure all screws are tightened. Use the included Allen Wrench (L-Tool) to fasten.

Tighten all posts as tight as possible.

During its first use, inspect the product and adjust screws as needed.

Supervise your pet during the first time they use this product.

STABILIZING YOUR TREE

Place the cat tree beside a corner or wall for additional stability.

TIP (optional): For maximum stability, use the added stability rope and wrap around the middle plush posts. Use the included tools to secure it into the wall. Cut off excess rope if applicable.

WARNING:

KEEP AWAY FROM CHILDREN.

This product is for indoor use only.

Do not drag or slide the product.

Always acquire assistance for lifting items more than 50 pounds.


Manufacturers and retailers cannot be held liable for any damage to floors and other places / objects caused by improper product handling.

Adult assembly required.

ASSEMBLY

Continue to the following page for
illustrated assembling instructions
for Kelper CT240538 | 1240538.

OR




SCAN ME FOR VIDEO GUIDE

www.CatryGroup.com/pages/assembly-videos-1






PART NAMES

PART	NAME	LEVEL
------	------	-------



A	Tree Base	1
B	Base	2
C	Base	4
D	Base	5
E	Base	7
F	Base	8
G	Condo	1
H	Condo	4
I	Paper Scratching Ball	7
J	Base	6
K	Base	3
L	Sisal Rope Toy	6
O1	Perch	8
O2	Bed Mat	1,4
P1	Paper Rope Post	1,2,4,5
P2	Plush Post	1,4
P3	Plush Post	2,3,5
P4	Plush Post	6,7













HARDWARE




ANTI-TIPPING KIT




PARTS




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11




12




ANTI-TIPPING FUNCTION

1




Locate area on wall near the tree.
Drill a hole that aligns with a post of the tree.

2




Place accessory 8 into the drilled hole.

3



Align accessory 9 and secure with screw 7.


4



Loop belt 10 into accessory 9.


ANTI-TIPPING FUNCTION

5




Loop belt 10 around the post to secure.

6



FUNCTIONS



ORDERING REPLACEMENT PARTS

Need to freshen up your tree? We are here to help!

ORDER

To order additional parts and accessories, visit www.CatryGroup.com/Collections/Replacements or contact Customer Service at **+1 (626) 968-1516** | CustomerService@CatryGroup.com

CONTACT US

Please have the product name and model / item number available beforehand.

Product Name: CATRY Kelper

Model / Item Number: CT240538 / 1240538

Please refer to page 4 to help identify which replacement part is needed.

Let us know if you have any questions or concerns.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

INTRODUCTION

This troubleshooting guide is intended to provide guidance through the assembly process and frequently asked questions you may encounter while assembling your cat tree.

RESOLVING KNOWN ISSUES

My cat tree feels wobbly and unstable.

- Make sure to re-tighten all the screws using the provided Allen Wrench.
- Make sure to use all washers when indicated in the instructions.
- For additional stability, place the cat tree against a wall.
- For maximum stability, use the added stability rope and wrap around the middle plush posts. Use the included tools to secure it into the wall. Cut off excess rope if applicable.

My cat does not want to use the cat tree.

- Cats need time to adjust to new spaces.
- Use catnip to sprinkle on the tree or add their favourite treats to each level to promote climbing.
- Add their scent to the tree. Place their blanket, nail shedding, or fur onto the tree for them to feel more comfortable.

NOTE: Avoid adding any citrus scents as cats tend to avoid this scent.

My cat overused the scratcher and I need a new one.

- Scratching is a healthy cat habit! Because we are aware of this, we provide replacement scratchers. Visit our website and explore our Replacement Collection.
- Contact our Customer Service line at +1 (626) 968-1516 or email us at CustomerService@CatryGroup.com for replacement options.

I cannot find / am missing an accessory / tool.

- Please contact our Customer Service line at +1 (626) 968-1516 or email us at CustomerService@CatryGroup.com. Please have the SKU and product name available.

I need video assistance to build my cat tree.

- Need a little assistance assembling your cat tree? Please follow the link provided here: <https://www.catrygroup.com/pages/assembly-videos-1> OR scan our QR code provided in page 3.

SUPPORT GUIDE

Need support? Our experts are here for you!

If you have any questions regarding your order or this product, please contact us directly.

Email: CustomerService@CatryGroup.com

Phone: +1 (626) 968-1516 ext. 8002

Available: Monday-Friday 9:00 AM - 4:30 PM PST.

Please prepare your order number (generally on your order detail page) and the model number as shown below.

Model number: **Kelper CT240538 | 1240538**

Scan below for our Customer Support Page!



MERCI

d'avoir acheté l'arbre à chat Catry Kelper



Scannez pour accéder à la page d'assistance

INSCRIVEZ CES INFORMATIONS

Nom du modèle : _____ Kelper _____

Numéro de commande : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

CE MANUEL S'APPLIQUE AU NUMÉRO DE MODÈLE :

CT240538 | 1240538

IL EST POSSIBLE D'ACHETER DES POTEAUX DE
RECHANGE SUR LE SITE WEB DE CATRY.
WWW.CATRYGROUP.COM

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ces instructions sont conçues pour vous aider à bien comprendre votre nouvel arbre à chat Catry Kelper.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service à la clientèle :

 +1 626 968 1516

 customerservice@catrygroup.com

TABLE DES MATIÈRES

ENTRETIEN	15
ASTUCES POUR L'UTILISATION DE L'ARBRE À CHAT	16
ASSEMBLAGE	17
NOMS DES PIÈCES	18
FONCTION ANTI-BASCULEMENT	23
FONCTIONS	25
COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE	26
GUIDE DE DÉPANNAGE	27
GUIDE D'ASSISTANCE	28

ENTRETIEN

ENTRETIEN RÉGULIER

Utilisez tous les jours un petit aspirateur à main, un rouleau à peluches ou une brosse pour enlever les poils d'animaux, les peluches ou la litière.

ENTRETIEN DES LITS COUSSINÉS (le cas échéant)

Retirez la literie et lavez-la à la main avec de l'eau froide et un détergent doux. Rincez bien.

Utilisez une serviette pour absorber l'excès d'humidité. Posez la literie à plat dans un endroit bien aéré et laissez-la sécher naturellement à l'air libre.

ÉLIMINATION DES TACHES

Pour enlever les taches, utilisez une pâte de bicarbonate de soude en mélangeant du bicarbonate de soude et de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte. Massez-la sur la zone affectée. Laissez reposer la pâte pendant quelques minutes avant de la vaporiser de vinaigre blanc distillé. Utilisez ensuite un chiffon humide pour nettoyer délicatement la surface. Enfin, utilisez une serviette pour absorber l'excès d'humidité et placez la literie dans un endroit bien aéré pour qu'elle sèche naturellement à l'air libre.

CONSEIL : Si vous utilisez un détachant, vérifiez qu'il est sans danger pour les animaux de compagnie avant de l'utiliser.

À ÉVITER

Évitez de mouiller les griffes, car cela peut les endommager et en diminuer la qualité.

Évitez d'utiliser des produits de nettoyage parfumés aux agrumes, car les chats ont tendance à éviter les endroits où l'on retrouve cette odeur.

ASTUCES POUR L'UTILISATION DE L'ARBRE À CHAT

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

PRÉPARATION DE L'ARBRE À CHAT

Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Utilisez la clé Allen (outil en L) fournie pour les serrer.

Serrez tous les poteaux aussi fermement que possible.

Lors de la première utilisation, inspectez le produit et serrez les vis si nécessaire.

Surveillez votre animal de compagnie lors de la première utilisation de ce produit.

STABILISATION DE VOTRE ARBRE

Placez l'arbre à chat dans un coin ou contre un mur pour plus de stabilité.

ASTUCE (facultatif) : Pour une stabilité maximale, utilisez la corde de stabilité fournie et enroulez-la autour des poteaux en peluche situés au centre de l'arbre. Utilisez les outils fournis pour la fixer au mur.

Coupez l'excédent de corde, le cas échéant.

AVERTISSEMENT :

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Ce produit doit être utilisé uniquement à l'intérieur.

Ne pas traîner ou faire glisser le produit.

Demandez toujours de l'aide pour soulever des objets de plus de 50 livres.


Les fabricants et les détaillants ne peuvent être tenus responsables des dommages aux sols et autres lieux/objets causés par une mauvaise manipulation du produit.

L'assemblage doit être fait par un adulte.

ASSEMBLAGE

Passez à la page suivante pour
consulter les instructions d'assemblage
illustrées pour l'arbre Kelper
CT240538 | 1240538.

OU




SCANNEZ-MOI POUR UN GUIDE VIDÉO

(La vidéo est disponible en anglais uniquement.)







www.CatryGroup.com/pages/assembly-videos-1

NOMS DES PIÈCES



PIÈCE	NOM	NIVEAU
A	Base de l'arbre	1
B	Base	2
C	Base	4
D	Base	5
E	Base	7
F	Base	8
G	Condo	1
H	Condo	4
I	Balle à griffer en papier	7
J	Base	6
K	Base	3
L	Jouet en corde de sisal	6
O1	Perchoir	8
O2	Tapis de lit	1,4
P1	Poteau en corde de papier	1,2,4,5
P2	Poteau en peluche	1,4
P3	Poteau en peluche	2,3,5
P4	Poteau en peluche	6,7












QUINCAILLERIE




TROUSSE ANTI-BASCULEMENT




PIÈCES




1




2







3




4







9




10



11




12




FONCTION ANTI-BASCULEMENT

1




Localisez une zone sur le mur près de l'arbre.
Percez un trou qui s'aligne avec un poteau de l'arbre.

2




Placez l'accessoire 8 dans le trou percé.

3




Alignez l'accessoire 9 et fixez-le avec la vis 7.

4




Passez la sangle 10 dans l'accessoire 9.

5




Faites passer la sangle 10 autour du poteau pour la fixer.

6



FONCTIONS



COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Besoin de rafraîchir votre arbre? Nous sommes là pour vous aider!

COMMANDER

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, visitez le site

www.CatryGroup.com/Collections/Replacements ou contactez le service à la clientèle au
+1 626 968 1516 | CustomerService@CatryGroup.com

CONTACTEZ-NOUS

Veuillez avoir en main le nom du produit et le numéro de modèle ou d'article.

Nom du produit : CATRY Kelper

Modèle / Numéro d'article : CT240538 | 1240538

Veuillez vous référer à la page 19 pour identifier la pièce de rechange nécessaire.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec nous.

GUIDE DE DÉPANNAGE

INTRODUCTION

Ce guide de dépannage a pour but de vous guider dans le processus d'assemblage et de répondre aux questions les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer lors de l'assemblage de votre arbre à chat.

RÉSoudre LES PROBLÈMES CONNUS

Mon arbre à chat est bancal et instable.

- Veillez à resserrer toutes les vis à l'aide de la clé Allen fournie.
- Veillez à utiliser toutes les rondelles lorsque cela est indiqué dans les instructions.
- Pour plus de stabilité, placez l'arbre à chat contre un mur.
- Pour une stabilité maximale, utilisez la corde de stabilité fournie et enroulez-la autour des poteaux en peluche situés au centre de l'arbre. Utilisez les outils fournis pour le fixer au mur. Coupez l'excédent de corde, le cas échéant.

Mon chat ne veut pas utiliser l'arbre à chat.

- Les chats ont besoin de temps pour s'adapter à de nouveaux espaces.
- Saupoudrez de l'herbe à chat sur l'arbre, ou ajoutez leurs friandises préférées à chaque niveau pour les encourager à grimper.
- Ajoutez leur odeur à l'arbre. Placez leur couverture, leurs griffes ou leurs poils sur l'arbre pour qu'ils se sentent plus à l'aise.

REMARQUE : Évitez d'ajouter des parfums d'agrumes, car les chats ont tendance à les éviter.

Mon chat a trop utilisé le griffoir et j'ai besoin d'un nouveau griffoir.

- Faire ses griffes est une habitude saine pour les chats! C'est pourquoi nous proposons des griffoirs de remplacement. Visitez notre site Web et découvrez notre collection de griffoirs de remplacement.
- Contactez notre service à la clientèle au +1 626 968 1516, ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : CustomerService@CatryGroup.com pour connaître les options de remplacement.

Je ne trouve pas/il me manque un accessoire/outil.

- Veuillez contacter notre service à la clientèle au +1 626 968 1516, ou nous envoyer un courriel à CustomerService@CatryGroup.com. Veuillez avoir en main le numéro et le nom de l'article.

J'ai besoin d'une assistance vidéo pour assembler mon arbre à chat.

- Vous avez besoin d'un peu d'aide pour assembler votre arbre à chat? Suivez le lien suivant : <https://www.catrygroup.com/pages/assembly-videos-1> OU scannez notre code QR à la page 17.

GUIDE D'ASSISTANCE

Vous avez besoin d'aide? Nos experts sont là pour vous!

Si vous avez des questions concernant votre commande ou ce produit, veuillez nous contacter directement.

Courriel : CustomerService@CatryGroup.com

Téléphone : +1 626 968 1516, poste 8002

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30 (heure du Pacifique).

Veuillez préciser votre numéro de commande (généralement sur la page de détails de votre commande) et le numéro de modèle, comme indiqué ci-dessous.

Numéro de modèle : **Kelper CT240538 | 1240538**

Scannez ci-dessous pour accéder à notre page d'assistance à la clientèle!



GRACIAS

por comprar el Árbol para Gatos Todo en Uno



Escanee para acceder a la página de soporte

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Nombre del Modelo : Kelper-CT240538

Número de Orden : _____

Fecha de Compra : _____

Lugar de Compra: _____

ESTE MANUAL CORRESPONDE AL MODELO NÚMERO

Kelper-CT240538 | 1240538

LEA CON ATENCIÓN Y CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA.

Estas instrucciones están diseñadas para ayudarle a tener un conocimiento completo de su nuevo árbol para gatos.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en:

 +1 (626) 968-1516

 customerservice@catrygroup.com

Teléfono y servicio no válidos en México.

ÍNDICE

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO	29
CONSEJOS PARA UTILIZAR SU ÁRBOL PARA GATOS	30
ENSAMBLAJE	31
NOMBRES DE LAS PIEZAS	32
FUNCIÓN ANTIVUELCO	37
FUNCIONES	39
SOLICITUD DE PIEZAS DE REPUESTO	40
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	41
PÁGINA DE AYUDA	42

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO REGULAR

Utilice una pequeña aspiradora de mano, un rodillo quitapelusas o un cepillo todos los días para eliminar el pelo de las mascotas, las pelusas o arena.

MANTENIMIENTO DE LA CAMA ACOLCHADA (sin aplica)

Retire la funda de los cojines y lávela a mano con agua fría y detergente suave. Enjuague bien. Utilice una toalla para absorber el exceso de humedad. Coloque la funda horizontalmente en una zona con amplia circulación de aire y deje que se seque al aire de forma natural.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Para eliminar las manchas, mezcle bicarbonato de sodio y agua hasta que se forme una pasta. Masajéela sobre la zona afectada. Deje reposar la pasta unos minutos antes de rociarla con vinagre blanco destilado. A continuación, utilice un paño húmedo para limpiar suavemente la zona afectada. Utilice una toalla para absorber el exceso de humedad y colóquela en una zona con amplia circulación de aire y deje que se seque al aire de forma natural.

CONSEJO: Si utiliza un espray quitamanchas, compruebe que sea apto para mascotas antes de usarlo.

EVITE

Evite utilizar limpiadores con fragancias cítricas, ya que los gatos tienden a evitar las zonas con este aroma.

CONSEJOS PARA UTILIZAR SU ÁRBOL PARA GATOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PREPARACIÓN DE SU ÁRBOL PARA GATOS

Asegúrese de que todos los tornillos están apretados. Utilice la llave Allen (L-Tool) incluida para apretarlos.

Apriete todos los postes al máximo.

Durante su primer uso, inspeccione el producto y ajuste los tornillos según sea necesario.

Supervise a su mascota durante la primera vez que utilice este producto.

ESTABILIZACIÓN DE SU ÁRBOL

Coloque el árbol para gatos junto a una esquina o pared para mayor estabilidad.

CONSEJO (opcional): Para una estabilidad máxima, utilice la cuerda de estabilidad incorporada y envuélvala alrededor de los postes de peluche centrales. Utilice las herramientas incluidas para fijarla a la pared. Corte el exceso de cuerda en caso necesario.

ADVERTENCIA:

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS

Este producto es para uso en interiores solamente.

No arrastre ni deslice el producto.


Siempre pida ayuda para levantar objetos de más de 22.6 kg.

Los fabricantes y minoristas no se hacen responsables de los daños causados al suelo y a otros lugares/objetos por una manipulación inadecuada del producto.

Se necesita instalación por parte de adultos.

ENSAMBLAJE

Continúe en la página siguiente para ver las instrucciones de ensamblaje ilustradas para Kelper-CT240538 | 1240538.




¡ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE ENSAMBLAJE!
 (Video disponible únicamente en inglés)






www.CatryGroup.com/pages/assembly-videos-1

NOMBRES DE LAS PIEZAS



PIEZA	NOMBRE	NIVEL
A	Base del árbol	1
B	Base	2
C	Base	4
D	Base	5
E	Base	7
F	Base	8
G	Condominio	1
H	Condominio	4
I	Pelota rascadora de papel	7
J	Base	6
K	Base	3
L	Cuerda para jugar	6
O1	Entrepañó	8
O2	Alfombra de cama	1,4
P1	Poste con cuerda de papel	1,2,4,5
P2	Poste afelpado	1,4
P3	Poste afelpado	2,3,5
P4	Poste afelpado	6,7



ACCESORIOS DE ENSAMBLAJE












KIT ANTIVUELCO




1x


PIEZAS




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11




12




FUNCIÓN ANTIVUELCO

1




Localice la zona de la pared próxima al árbol.
Haga un agujero que coincida con un poste del árbol.

2




Coloque el accesorio 8 en el orificio taladrado.

3




Alinee el accesorio 9 y asegúrelo con el tornillo 7.

4




Enganche la correa 10 en el accesorio 9 de la pared.

5




Pase la correa 10 alrededor de la zona afelpada del poste para asegurar

6



FUNCIONES



SOLICITUD DE PIEZAS DE REPUESTO

¿Necesita renovar su árbol? ¡Estamos aquí para ayudarle!

Teléfono y servicio no válidos en México.

PEDIDOS

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visite **www.CatryGroup.com/Collections/Replacements**

o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en:

+1 (626) 968-1516 | CustomerService@CatryGroup.com

CONTACTO

Por favor, tenga a la mano el nombre del producto y el número de modelo o artículo.

Nombre del producto: CATRY Kelper

Número de modelo o artículo: CT240538 | 1240538

Consulte la página x para identificar la pieza de repuesto que necesita.

Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INTRODUCCIÓN

Esta guía de solución de problemas tiene como objetivo orientarle durante el proceso de ensamble y responder a las preguntas más frecuentes que pueda encontrar durante el ensamble de su árbol para gatos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONOCIDOS

Mi árbol para gatos se tambalea y es inestable.

- Asegúrese de volver a apretar todos los tornillos con la llave Allen incluida.
- Asegúrese de utilizar todas las arandelas como se indica en las instrucciones.
- Para mayor estabilidad, coloque el árbol para gatos contra una pared.
- Para una estabilidad máxima, utilice la cuerda de estabilidad integrada y envuélvala alrededor de los postes afelpados centrales. Utilice las herramientas incluidas para fijarlo a la pared. Corte el exceso de cuerda en caso necesario.

Mi gato no quiere utilizar el árbol para gatos.

- Los gatos necesitan tiempo para adaptarse a espacios nuevos.
- Utilice hierba gatera (no incluida) para espolvorear sobre el árbol o añada sus golosinas favoritas a cada nivel para fomentar la escalada.
- Añada su olor al árbol. Coloque su manta, muda de uñas o pelaje en el árbol para que se sientan más cómodos.

NOTA: Evite añadir aromas cítricos, ya que los gatos tienden a evitar este olor.

Mi gato usó demasiado el rascador y necesito uno nuevo.

- ¡Arañar es un hábito saludable para los gatos! Como somos conscientes de ello, ofrecemos rascadores de repuesto. Visite nuestra página web y explore nuestra colección de repuestos.
- Póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente en el +1 (626) 968-1516 o envíenos un correo electrónico a CustomerService@CatryGroup.com para conocer las opciones de repuesto. (Teléfono y servicio no válidos en México)

No encuentro/me falta una herramienta o accesorio de ensamble.

- Póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente en el +1 (626) 968-1516 o envíenos un correo electrónico a CustomerService@CatryGroup.com. Por favor, tenga a la mano la SKU y el nombre del producto. (Teléfono y servicio no válidos en México)

Necesito ayuda en video para ensamblar mi árbol para gatos.

¿Necesita un poco de ayuda para ensamblar su árbol para gatos? Siga el enlace que le proporcionamos aquí: <https://www.catrygroup.com/pages/assembly-videos-1> o escanee el código QR proporcionado en la página 36.

¿Necesita ayuda? Nuestros expertos están a su disposición.

Si tiene alguna pregunta sobre su pedido o este producto, póngase en contacto con nosotros directamente.

Correo electrónico: CustomerService@CatryGroup.com

Teléfono: +1 (626) 968-1516 ext. 8002

Disponible: Lunes a viernes 9:00 AM - 4:30 PM (hora del Pacífico, E.U.A.)

(Teléfono y servicio no válidos en México)

Por favor, prepare su número de pedido (por lo general, lo encontrará en página de detalles de su pedido) y el número de modelo, como se muestra a continuación.

Número de modelo: **Kelper-CT240538 | 1240538**

¡Visite nuestra página de Atención al Cliente!

(Página disponible únicamente en inglés)



Your Cat Deserves Only the Best

Votre chat mérite ce qu'il y a de mieux

Su Gato Merece Solo lo Mejor

EXPLORE OUR PRODUCTS

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

EXPLORE NUESTROS PRODUCTOS (Página disponible únicamente en inglés)

CatryGroup.com

FOLLOW US ONLINE

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE

SÍGANOS EN LÍNEA

Facebook & Instagram: [@CatryInternational](#)

Don't forget to share your kitties enjoying our products and tag us in your photos!

N'oubliez pas de partager des photos de vos chats qui apprécient nos produits, et identifiez-nous!

¡No olvide compartir a sus gatitos disfrutando de nuestros productos y etiquetarnos en sus fotos!

CATRY INTERNATIONAL GROUP, INC

1100 N Hellman Ave.

Ontario, CA 91764 USA

+1 (626) 968-1516

CatryGroup.com



@CatryInternational