

INTEX® 操作說明書


充電 LED 燈 型號 DL693 IP28

使用前請參閱並遵照所有說明

⚠ 警告

- 僅供夜景觀塑照。本產品不是玩具，兒童請勿接觸。本產品非浮游裝備。
- 僅供成年人安裝和拆卸。
- 眼睛請勿直視燈光。
- 本產品具備防水功能，但不允許完全浸泡。產品完全浸泡會導致水滲進，引起內部電子零件受損。請勿將燈源體單獨浸入水中。
- 請不要從產品上躍入水中或在產品上跳躍。
- 球形和月牙形燈體：請勿坐立、跨坐、踩踏在產品上，或對產品施加任何壓力。
- 請勿在水中充電。
- 遠離明火與加熱器。勿靠近火源。
- 該產品包含密封不可更換的鋰離子聚合物（Li-poly）可充電電池。請勿將電池隨意棄於垃圾桶內，河流中或者燃燒電池，以免電池泄漏或者爆炸。請按當地安全法規合法處置廢棄電池。

請遵守以上規定及說明，以避免財產受損或產生其他傷害。



由於產品的持續改善，INTEX 有權更改產品的規格和外觀，並有可能在不通知的情況下對產品說明書進行更新。

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.


®™ Trademarks used in some countries of the world under license from ©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

保存此說明書
第 1 頁

參考資料：

13B



編號	名稱	數量
1	USB 充電線	1 12734
2	LED燈源體	1 12732
3	密封圈	1 12733
4	燈體 (球形)	1 12742
5	燈體 (月牙形)	1 12741
6	燈體 (摺腳凳形)[最大承載體重: 100公斤/220磅]	1 12743

備註：該插圖祇做說明之用。可能不代表真實的產品。不按比例。

基本信息和保養說明：

- 不含充電插頭。僅適用於標準USB充電插頭（智能手機或者排插），電壓輸出為5–5.2V DC, 1A。
- 充滿電大約需要3–4小時，可提供照明約5–6小時。
- 充電之前請確保充電端口處於乾燥狀態。
- 充電操作僅限于室內進行。
- 充電或組裝LED燈源體前，確保產品乾燥無水漬。
- 確保產品的表面和周圍不存在有可能損壞產品的尖銳物品。
- 定期檢查產品是否存在缺口，漏水，磨損或其他問題。請勿使用不良產品。
- 產品附帶修補片用於修補小裂縫和小孔。請參照修補片背面具體的操作說明。
- 請使用濕布清潔產品。請勿使用清潔器，過多的水和刷子進行清洗產品。
- 裝置上的光源是不可更換的。當光源使用壽命終止時，裝置應報廢。
- 廢棄本產品前，請先將電池取出。
- 取出電池前，一定要先將產品的電源切斷。
- 在雷雨風沙的天氣或不使用產品時，請放在室內妥善儲藏。

燈體充氣和排氣：

- 手輕輕捏緊風嘴底部的同時用嘴進行吹氣。充氣後將風嘴蓋好，並將風嘴按下。切勿過量充氣或使用高壓打氣筒。請勿用熱或暖的空氣充氣。
- 將風嘴蓋拉起並輕捏風嘴的底部直至排氣完成。

水袋底座說明 (適用於某種型號)：

水袋可以加重產品重量，提高產品穩性。某些產品底部設計有水袋，請在充氣前打開位於產品底部的水袋口，注入冷水後再充氣。請確保注水後向下旋緊水袋口的閥塞，以免漏水。

保存此說明書

第2頁

充電及組裝步驟：

- 完全擦乾產品。從燈體上(4)旋下LED燈源體(2)（圖示 1 – 2）。請勿丟失LED燈源體上的密封圈(3)。




圖 1



圖 2

- 打開位於LED燈源體(2)側面的蓋子即可看到充電插座，用USB充電線(1)較小的一端連接至充電插座（圖示 3–4）。




圖 3




圖 4

- USB充電線(1)的另一端連接充電器（不含），並把充電器接到主電源插座上即可充電。
注意：產品正在充電時，內置指示燈顯示紅色；當產品充滿電後，則顯示綠色。
- 當電充滿後，重新將LED燈源體組裝回燈體上，按順時針方向，手動旋緊燈源體。

操作步驟：

- ON/OFF 按鈕：開關並選擇燈體發光模式（圖示 5）。



圖 5

按鈕	燈光模式
按一次	暖白光
按兩次	顏色循環變換
按三次	關閉

- 連續使用5小時後，產品進入省電模式，自動關閉。重按ON/OFF開關激活產品。
- 當產品處於開機模式並閃爍紅燈時，指示電池需要充電。

保存此說明書
第 3 頁

質量保證

充電LED燈是採用最高質量的原料及工藝製造而成的。所有的Intex 產品於出廠前都經過檢測以確保在沒有缺陷之情況下才出廠。本保證書條款範圍僅適用於本產品。

此保證書為閣下提供了除原來享有的合法權利及補償外的額外保障，且不影響閣下原來享有的合法權利。若此保證書中條款與閣下享有的任何合法權利相一致，閣下將優先享用原有的合法權利。例如，遍佈歐洲的消費者法律為消費者提供額外的法定權利：欲知更多關於歐洲消費者法律的信息，請點擊以下歐洲消費者中心網站：http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

保證書條款範圍祇適用於原買家。本產品質量保證書自首次購買當天起開始有效。請保留購買時之發票和此份說明書以作為購買時之依據，否則，此保證書將被視為無效。

**LED燈源體 – 1 年
燈體 (球形, 月牙形 & 擱腳凳形) – 90 天**

若在保質期內發現充電LED燈有缺陷，請與“官方售後服務中心”說明書列出之INTEX客戶服務中心聯絡。如此充電LED燈直接退回INTEX 服務中心，中心將會對產品進行檢測以確實閣下索償之真確性。如果退回產品確實適用於保證書之條款範圍內，中心將會免費進行維修或用相同或者同類產品（由INTEX決定）對閣下產品進行更換。

保證僅限於本保證書內之條款以及閣下所在地區所提供的其他權利。在當地法律法規之內，閣下或他人受到其他直接或連帶情況下引致的損害，INTEX 或者INTEX 僱員（包括產品生產者）將不負上述責任。一些國家或司法不允許對隱患或間接損害進行限定或排除，因此以上的限定或排除可能不適用於你。

請注意以下所列情況不在此保證書範圍內：

- 該充電LED燈由於疏忽，不正常使用，意外，不正確操作，不適宜電壓或電流，不正確的維修與儲藏而造成的損耗。
- 該充電LED燈由於任何超過INTEX 所能控制的環境影響，包括但不祇限於自然損耗或者由於火災，水災，冰雹和雨水及其他外部環境影響而造成損壞。
- 購買非INTEX 生產的零部件。
- 由於他人而非INTEX 客服中心人員未經授權而對此充電LED燈作私自改裝，維修以及拆除而造成的損耗。

因不正確的操作造成任何財產損失或人員傷害也概不負責。

關於如何正確操作和保養充電LED燈，請詳細閱讀使用說明書並遵守使用守則。在使用前，請先檢查產品。如沒有按照說明書操作，保證書將會被視為無效。

保存此說明書
第 4 頁