

快速使用

快速使用

首次使用本淨水器時，將淨水器倒置，將廚上式進水龍頭球閥選擇至淨水器出水頭，讓自來水慢慢進入淨水器以排除淨水器內的空氣，待出口有淨水流時，將淨水器擺正，運行五到十分鐘，至出水清澈無異味為止。

正常使用時，請打開水龍頭放水即可。如需直接使用自來水，請將廚上式進水龍頭球閥選擇至進水龍頭直接出水即可。

產品功能

產品功能

本產品採用活性碳濾芯和超濾膜濾芯，兩層級過濾，能有效去除水中的雜質，可吸附水中餘氯及其部分有機物，去除水中黃色、異味等，有效過濾極微小懸浮物、膠體、微粒、細菌和大分子有機物等，過濾後的淨化水，口感良好，清香可口。

使用方法

1、整機使用說明：

首次使用本淨水器時，將淨水器倒置，將廚上式進水龍頭球閥選擇至淨水器出水頭，讓自來水慢慢進入淨水器以排除淨水器內的空氣，待出口有淨水流時，將淨水器擺正，運行五到十分鐘，至出水清澈無異味為止。

正常使用時，請打開水龍頭放水即可。如需直接使用自來水，請將廚上式進水龍頭球閥選擇至進水龍頭直接出水即可。

若長時間未使用機器，使用前請先讓機器運行一到二小時。

裝箱清單

裝箱清單

配件包 (此圖僅供參考，請以實物為準)

-1-
-2-
-3-
-4-
-5-

Unilever pureit

產品合格證

檢驗人員：_____

日期：_____

本產品經專業檢驗人員
檢驗後出廠

濾芯更換方法

自助更換濾芯指南 (圖示僅作為參考說明，具體情況以實際機型為准)

- 拿出需要更換的濾芯
- 逆時針方向旋下需要更換的舊濾芯，將新濾芯對準濾芯固定座，順時針方向旋入新濾芯即可。

備註：
濾芯的使用壽命會因各地水質差異和淨水產水量等使用的不同而有所差異，遇到以下情況時請更換濾芯：
① 淨水器出水量明顯減小或口感明顯變差時
② 已經達到淨水器淨水總量或建議更換時間時

製造商：Unilever Hong Kong Limited
地址：6 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, N.T., Hong Kong
進口商/分銷商：新亨科技股份有限公司
電話：(852) 4226-3775
地址：新北市中和區新昌一路150號4樓
網址：www.xinhen.com.tw

制水流程圖

制水流程圖

注：以上水處理流程圖僅供參考，請以產品實物為準。

濾材配置介紹

濾材名稱	材質	用量
活性碳濾芯	活性炭	1支
超濾膜濾芯	聚碳酸酯	1支

技術參數

產品名稱	廚上型超濾淨水器
型號	CU3040
適用水源	自來水
進水壓力	0.1MPa ~ 0.4MPa
環境溫度	4°C ~ 40°C
環境濕度	50% ~ 90%
適用水溫	5°C ~ 38°C
淨水流量	2.0L/min
總淨水量	3000L

● 本產品有關產品性能的所有參數，均為標準試驗條件下的測試結果，在實際使用過程中，會隨使用條件的不同有所變化。

-6-
-7-
-8-
-9-

故障處理

故障現象	故障原因	處理方法
機器不出水	無水壓、水壓過低	請等待符合標準的水壓時再啟動
	濾芯堵塞	請更換濾芯
產水量降低很多	濾芯壽命即將到期或已過期	請更換濾芯
	水壓過低	請採用增壓措施
出水水質差	濾芯沒有完全打開	請檢查進水端球閥是否完全打開
	濾芯失效	請更換濾芯
	長時間停用(超過3天)	請沖洗3-5分鐘
	水源水質差	請確認水源為自來水
漏水	接頭損壞	請找水源，並聯繫當地經銷商重新安裝或更換
	軟管漏水、進水三通球閥損壞	請找水源，並聯繩當地經銷商重新安裝或更換

注意事項

- 如因安裝要領，需要自行拆卸零件，請用專用工具，並重複使用，雙於淨水器產品的特殊性，其成套產品的所有元器件均有一定 的使用壽命，其中關鍵零部件的建議壽命在《說明書》中有詳細說明並請嚴格按照《說明書》要求進行操作，日常檢查及保養。
- 本產品建議由公司授權經銷商委派的專業人士進行安裝，安裝時用戶須被告知安裝面詳情 (如安裝點位置、水電佈置等) 的義務，如用戶自行安裝，在安裝過程中產生問題，本公司不承擔任何責任。
- 本產品適用於家庭安裝，安裝的周圍1.5米範圍內應有可靠的排水孔，以避免產品可能漏水，以免排水不暢而造成損失。
- 廉超過水不下使用或無人照管本產品時，請切斷電源、水源，以防止水壓不穩而產生的“水壓”衝擊，造成產品受損或漏水，再次使用時，建議每幾分鐘所產生的直飲水排放掉，以利保持最佳口感。
- 請使用本公司所提供的濾芯和配件以保證產品的正常使用，否則本公司不負任何保修責任，未按上述注意事項操作所造成的後果本公司將不承擔任何責任。

關鍵零組件建議更換週期表

零件名稱	材料	建議更換週期
濾芯殼體	PP	3年
鰐頭龍頭	SUS304	5年
塑膠軟管	PE	3年

廚上型超濾淨水器 CU3040

使用說明書