

Series 171E 組裝說明書


功能說明：



內容物件：



組裝說明：



感謝您選購ERGOKING INTERNATIONAL產品

自交貨日起兩年內提供產品保固及保修服務，保固期間內在正常使用下及非人為因素所造成之損壞，本公司免費到府收送維修或換新

請珍惜並愛護您所購買的產品，為延長產品使用年限，請詳閱以下說明
如有疑問請洽客服專線：0800-000-190

或mail至：service@ergoking.com.tw

產品使用注意事項

- 1、本產品適用於室內環境，不適用於戶外環境。
- 2、請避免於高溫多濕及過度髒污的環境使用。
- 3、PU扶手避免使用刺激性清潔劑及沾染過多汗水。
- 4、PU輪勿在潮濕、過度髒污的地面滑動，會降低其壽命導致PU層脫落。
- 5、網布要避免接觸銳器，如：刀子或鑰匙，並遠離火源。
- 6、底盤機構及關節連接處皆有油料潤滑，但會因時間及使用頻率而降低潤滑效果適時添加潤滑劑即可保持操作順暢並延長使用壽命。
- 7、網布清潔使用軟質毛刷或溫和泡沫溶劑擦拭，避免使用過於刺激性溶劑。
- 8、金屬部位會因環境濕度產生霧化現象，可使用金屬清潔劑擦拭即可保持光亮，請勿使用濕布擦拭以免氧化生鏽或操作不順暢。
- 9、為避免使用過程出現螺絲鬆脫現象，應定期檢查螺絲是否鬆動。
- 10、組裝時請務必將螺絲鎖緊，避免安全疑慮及異音產生
乘坐時如有異音，請先檢查底盤的四顆螺絲是否有鎖緊。