

操作說明

感謝您選購OTTOMAN舒適腳凳，依照以下步驟您可以很容易的安裝。



腳凳配件



腳架
×1 pcs

腳墊
×1 pcs

使用說明



功能說明

- 腳凳網面可360度旋轉
 - 腳架可高度調節，調整到最高點時自動降回最低
- NOTE: 腳架需降回最低點，往上拉起才能固定



使用注意事項

- 1、本產品為置腳使用，承重30KG，請勿超重使用避免產生危險
- 2、本產品適用於室內環境，不適用於戶外環境
- 3、為延長使用壽命，請避免於高溫多濕及過度髒污的環境使用
- 4、網面應避免接觸尖銳物如鑰匙，刀具等，並遠離火源
- 5、機構皆有油料潤滑，機構會因使用時間及頻率而降低潤滑效果
如使用有問題請與我們聯絡為您做保養服務