SHARP

液晶顯示器

設置指南

8M-B120C

設備名稱：液晶顯示器 Equipment name				型號（型式）：8M-B120C Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
其他線材	○	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

重要資訊

警告: 為減少火災或電擊的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕氣體中。



警告: 為了減少電擊的危險，請勿移開蓋子。
內部沒有用戶可維修的零件。
相關服務請諮詢專業的維修人員。

三角形內帶有箭頭符號的閃電標識，是在提醒用戶產品外殼內存在未絕緣的“危險電壓”，該電壓可能足以對人造成電擊危險。

三角形內的感嘆號是在提醒用戶產品隨附的文獻中存在重要的操作和維護（維修）說明。

為符合 EMC 規定，請使用屏蔽纜線連接下列端子：HDMI 輸入端子和類比 RGB 端子。

親愛的 SHARP 客戶

感謝您惠購 SHARP LCD 產品。為確保安全，以及您產品多年的無故障操作，在使用本產品之前，請仔細閱讀安全注意事項。

安全注意事項

電力用於執行許多實用的功能，但是如果處理不當，可能造成個人傷害與財產損壞。本產品將安全視為最優先事項而設計與製造。但是，使用不當可能會造成電擊及 / 或火災。為避免可能的危險，在安裝、操作與清潔本產品時，請遵守下列指示。為確保您的安全，並延長您 LCD 產品的使用壽命，使用本產品之前，請仔細閱讀下列注意事項。

1. 閱讀指示 - 操作本產品之前，必須閱讀並瞭解所有操作指示。
2. 請將本冊存放於安全位置 - 這些安全與操作指示必須存放於安全位置，以供未來參閱。
3. 遵守警告事項 - 必須嚴格遵守產品上與手冊內的所有警告事項。
4. 遵守指示 - 必須遵守所有的操作指示。
5. 清潔 - 清潔產品之前，請從交流電插座拔出電源線。使用乾布以清潔產品。請勿使用液態清潔劑或噴霧式清潔劑。請勿使用骯髒的布。否則可能會損壞產品。
6. 配件 - 請勿使用非由製造商推薦的配件。使用安全性不足的配件可能造成意外。
7. 水與濕氣 - 請勿在近水處使用產品。請勿將產品安裝於可能會濺到水之處。請注意會滴水的設備，例如冷氣機。
8. 通風 - 外殼的通風孔與其他開口是為通風而設計。請勿堵塞通風孔與開口，因為通風不足可能造成產品過熱，及 / 或縮短使用壽命。請勿將產品置於沙發、地毯或其他類似的表面上，因為它們會堵塞通風開口。除非具有良好通風，或按照製造商指示，否則請勿將產品置於密閉之處，例如書櫥或架子內。
9. 電源線保護 - 電源線必須適當佈線，以防遭踐踏，或將物品放置其上。
10. 本產品的 LCD 面板為玻璃製品。因此產品掉落或受到撞擊時可能會碎裂。萬一 LCD 面板碎裂，請小心不要遭碎裂的玻璃傷害。
11. 過載 - 請勿使交流電插座或延長線過載。過載可能導致火災或電擊。
12. 物品與液體進入 - 絕勿透過通風口或開口將物品插入產品內。產品內有高電壓，插入物品可能導致電擊及 / 或內部零件短路。
    同理，請勿將水或液體潑濺到產品上。
13. 維護 - 請勿嘗試自行維護產品。卸下產品蓋子會讓您暴露在高電壓和其他危險的狀況下。請合格的維修人員進行維修。
14. 修理 - 如果發生任何下列狀況，請從交流電插座拔出電源線，並請合格的維修人員進行維修。
    a. 電源線或插頭損壞時。
    b. 有液體潑濺到產品上，或有物品掉落到產品內時。
    c. 產品暴露於雨水或水之下。
    d. 產品沒有按照操作指示中描述的方式適當操作。
    請勿觸碰非操作指示中所述的控制鈕。不當調整非操作指示中所述的控制鈕，可能造成損壞；這種狀況經常需要合格技師全面的調整操作。
    e. 產品掉落或損壞。
    f. 產品出現異常狀況時。產品有任何明顯的異常狀況，就代表需要維修。

安全注意事項

15. 更換零件 - 如果產品需要更換零件，請確認維修人員使用製造商指定的替換零件，或性質與效能和原來零件相同的零件。使用未經授權的零件可能導致火災、電擊及 / 或其他危險。
16. 安全檢查 - 維護或修理工作完成時，請維修技師進行安全檢查，以確保產品處於正確的操作狀態。
17. 壁掛 - 將產品掛於牆上時，請務必依據製造商建議的方法來安裝產品。
18. 熱源 - 請讓產品遠離熱源，例如散熱器、加熱器、火爐，或其他產生熱量的產品 (包括擴大機)。
19. 電池 - 電池使用錯誤可能造成電池爆炸或起火。漏液的電池會腐蝕設備，使您的手髒污或衣物損壞。為避免這些問題，請務必遵守下列注意事項：
    - 僅使用指定的電池。
    - 請注意要依據電池室內的加號 (+) 和減號 (-) 來安裝電池。
    - 請勿混用新和舊的電池。
    - 請勿混用不同類型的電池。同類型電池的電壓規格可能不同。
    - 請迅速以新電池更換沒有電的電池。
    - 如果您將長時間不使用遙控器，請取下電池。
    - 萬一滲漏的電池液沾到您的皮膚或衣物，請立即徹底沖洗。萬一進入眼睛，請徹底沖洗眼睛而不要揉眼睛，並要立即尋求醫療處理。滲漏的電池液如果進入眼睛或沾到衣物，可能使皮膚過敏或傷害您的眼睛。
20. 顯示器的使用絕不能涉及可能直接導致死亡、個人傷害、嚴重的實體損壞或其他損失的致命風險或危險；其中包括核子設施中的核子反應控制、醫療維生系統，以及武器系統中的飛彈發射控制。
21. 請勿長時間接觸變熱的產品零件。否則會造成低溫灼傷。
22. 請勿改裝本產品。
23. 請勿在產品上放置花瓶或任何其他盛水的容器。

警告：
為防範火苗散佈，請始終讓本產品遠離蠟燭或其他明火。

警告：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境使用中時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

電源插頭或裝置耦合器作為中斷電源的裝置來使用時，中斷電源的裝置仍應處於可操作的狀態。

使用過度恐傷害視力。
使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

警告

穩定性的風險
如果顯示器並非放置在足夠穩固的位置，可能有掉落的潛在風險。採取下列簡單的預防措施就能避免許多傷害，特別是對於兒童的傷害：
- 使用固定裝置；例如製造商推薦的壁掛支架。
- 僅使用能安全支撐顯示器的家具。
- 確保顯示器沒有突出支撐家具的邊緣。
- 如果沒有將家具和顯示器都固定在合適的支撐上，則請勿將顯示器置於高家具上 (例如碗櫥或書架上)。
- 不可將顯示器置於顯示器和支撐家具之間的布料或其他材質上。
- 教育兒童攀爬到家具上以觸碰顯示器或其控制鈕的危險性。
- 本設備不適用於兒童可能未受照管之處。

特別為維護兒童安全
– 不允許兒童攀爬或玩弄顯示器。
– 請勿將顯示器置於容易作為階梯的家具上，例如五斗櫃。
– 請注意，兒童觀賞節目時，特別是在「影像比實物大」的顯示器上觀賞，可能會非常興奮。請審慎選擇在無法推動、推倒或撞倒顯示器之處放置或安裝顯示器。
– 請審慎為連接顯示器的所有電線和纜線佈線，以避免好奇的兒童拉動或抓取。

要訣與安全指示

– 本顯示器使用的 TFT 彩色 LCD 面板是應用高精度技術所製造。然而，螢幕上可能有小點不會亮起或永遠亮著。此外，若從尖銳的角度觀看螢幕，可能會發現色彩或亮度不均。請注意，這些並非故障，而是 LCD 常見的現象，而且不會影響顯示器的效能。
– 請勿長時間顯示固定的畫面，否則可能產生殘留影像。
– 絕勿以堅硬的物品摩擦或敲擊顯示器。
– 請理解，對於客戶或第三者於使用產品期間所犯錯誤，以及本產品於使用期間發生的任何其他故障或損壞，SHARP CORPORATION 恕不負責；但依據法律應負賠償責任則不在此限。
– 本顯示器與其配件可能會升級，恕不另行通知。
– 請勿在多灰塵、高濕度、顯示器可能會觸及油脂或蒸氣之處使用顯示器。請勿在具有腐蝕性氣體 (二氧化硫、硫化氫、二氧化氮、氯、阿摩尼亞、臭氧等) 之處使用。否則會導致火災。
– 請確保顯示器不會接觸到水或其他液體。請確保沒有迴紋針或針等物體進入顯示器中，否則會導致火災或電擊。
– 請勿將顯示器置於不穩固的物體之上，或不安全之處。請勿讓顯示器遭受強烈撞擊或震動。顯示器掉落或翻覆可能會造成損壞。
– 請勿在發熱設備附近，或可能高溫之處使用顯示器，否則可能產生過熱而起火。
– 請勿在可能暴露於直接日照之處使用顯示器。
– 請確保不斷清除通風開口附著的灰塵和垃圾。如果顯示器的通風開口或內部累積灰塵，可能產生過熱、起火，或故障。
請向授權 SHARP 維修經銷商或維修中心要求清潔顯示器內部。
– 持續操作時間與保固。本產品針對每天最多使用 16 小時而設計。每天持續使用 16 小時以上並不在保固範圍內。
– 交流電插座應安裝於設備附近，而且能便利使用。

要訣與安全指示

電源線
– 請僅使用顯示器隨附的電源線。
– 請勿損壞電源線，也不要在其上放置重物，將其拉長或過度彎曲。也不要加裝延長線。電源線損壞可能會導致火災或電擊。
– 請勿使用具有電源分接頭的電源線。
加裝延長線可能會過熱而導致火災。
– 請勿以潮濕的手拔出或插入電源插頭。否則可能會造成電擊。
– 如果長時間不使用電源線，請從插座上拔出。
– 如果電源線破裂或故障，請勿嘗試修理。請由維修代表進行維修。

LED 背光

- 本產品內的 LED 背光壽命有限。
  * 如果螢幕變黑或沒有開啟，可能必須更換 LED 背光。
  * 本 LED 背光專屬於本產品，必須由授權 SHARP 維修經銷商或維修中心更換。請聯繫授權 SHARP 維修經銷商或維修中心以獲得協助。

安裝注意事項

- 本產品供室內使用。
- 因為顯示器沉重，在安裝、移除或移動顯示器之前請洽詢經銷商。
- 在牆壁上安裝顯示器需要特殊專業技術，而且必須由授權 SHARP 經銷商來進行。請絕勿嘗試自行進行任何這類工作。因安裝或處理不當而造成的意外或傷害，本公司恕不負責。
- 請在垂直於水平面的表面上使用顯示器。
- 本顯示器應於 0° C 與 40° C 之間的環境溫度中使用。請在顯示器周圍提供足夠空間，以防內部累積熱量。
- 如果因為任何原因，例如顯示器安裝於外殼內，難以提供充分空間；或環境溫度可能超出 0° C 至 40° C 的範圍，請安裝電風扇或採取其他措施，讓環境溫度保持在需要的範圍之內。
- 顯示器配合使用 SHARP 推薦的選購設備時，溫度條件可能會改變。在此狀況下，請檢查選購設備所指定的溫度條件。
- 請勿堵塞任何通風開口。如果顯示器內部的溫度上升，可能會發生故障。
- 請勿將顯示器置於會發熱的裝置上。



單位：mm

配件

隨附的配件

請確認產品隨附下列配件。
- 遙控器 (x 1)
- 遙控器電池 (x 2)
- 220 V 的交流電源線 (x 1)
- 110 V 的交流電源線 (x 1)
- AV 端子轉換纜線 (x 1)
- 纜線夾 (x 5)
- 設置指南 (本文件) (x 1)
- 支架 (x 1 組)*
- 壁掛支架 (x 1 組)*
- 眼螺栓蓋子 (x 2)*
- 眼螺栓蓋子連接螺絲 (x 2)*

* 關於安裝支架或壁掛支架，請洽詢經銷商。
* 關於環保!
  請勿將電池棄置於家庭廢棄物中。請遵守您地區的棄置指示。

註
- 隨附的交流電源線專供本產品使用。請勿將它用於其他設備。

廢電池請回收

準備工作與如何使用遙控器

1



將電池插入遙控器內

1 將手指放在具有 ▲ 標示的零件上，然後拉出蓋子。
2 查看電池室內的指示，以正確的電池加號 (+) 和減號 (-) 方向放入電池 (R03 或 LR03 (「AAA」尺寸) x 2)。
3 閤上蓋子。

註
- 請勿撞擊遙控器。避免產品沾到水，並且不要將產品置於高濕度之處。
- 如果遙控器偶爾沒有回應，可能是電池電量用完。請事先更換電池。隨附的電池依據儲存條件，電量可能在短期間內用完。
- 請僅使用錳電池或鹼性電池。
- 每六個月檢查遙控器的鈕釦電池一次，確定是否有漏液和變形等異常現象。
  遙控器發生電池漏液之後可能無法正常操作。



遙控器的操作範圍

- 檢查遙控器和顯示器的範圍和距離，一次按下遙控器上的一個按鈕。

注意
請勿在顯示器下方區域內放置物品。
障礙物可能會干擾遙控接收器，造成操作錯誤。

連接 8K 視訊裝置 / 四畫面顯示器 (4K 或以下)

- 若要將本產品連接到 8K 輸出 (解析度為 7680 x 4320) 相容裝置，請使用四條 Premium HDMI 纜線。
- 請適當連接裝置，使裝置的輸出訊號能在適當的位置上顯示。HDMI 輸入端子的顯示位置如下所示。(預設)
- 不支援以 8K 訊號進行多螢幕顯示。
- 在模式 2 中，對於 INPUT7(輸入 7) (A 至 D) 的任何輸入訊號同步時，就能提供 8K 顯示。
- 顯示器的原廠預設是使用對於 **INPUT7-A(輸入 7-A)** 的音訊。
- 若要變更設定，切換為 **INPUT7(輸入 7)** 之後，請前往設定目錄，選擇 **Setup(設定)** > **(Option(選項))** > **Terminal setting(端子設定)** > **INPUT7 audio setting(輸入 7 音訊設定)**，然後選擇端子以輸入音訊。
- 請一併參閱所要連接的裝置之操作指示。
- **需要市售的 Premium HDMI 纜線。**

Mode1(模式1) (4K x1)

INPUT7-A/B/C/D(輸入7-A/B/C/D)

Mode2(模式2) (8K)

INPUT7-A(輸入7-A)	INPUT7-B(輸入7-B)
INPUT7-C(輸入7-C)	INPUT7-D(輸入7-D)

Mode3(模式3) (4K x4)

INPUT7-A(輸入7-A)	INPUT7-B(輸入7-B)
INPUT7-C(輸入7-C)	INPUT7-D(輸入7-D)

Mode4(模式4) (4K x4)

	INPUT7-B (輸入7-B)
INPUT7-A(輸入7-A)	INPUT7-C (輸入7-C)
	INPUT7-D (輸入7-D)



* 在 Mode2(模式 2) 中。
在 Mode1/3/4(模式 1/3/4) 中，連接每一裝置。

連接 8K 視訊裝置 / 四畫面顯示器 (4K 或以下) (續)

在 Mode2(模式 2) 中支援的格式
- 7680 x 4320 (24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz)

如何切換
- 按下遙控器上的 **INPUT**。顯示輸入切換的目錄時，以 ▲/▼ 選擇「**INPUT7**」**(輸入 7)** 然後按下 **ENTER**。

使用 8K 視訊輸入時的顯示
- 輸入與 **INPUT7(輸入 7)** (A 至 D) 同步的 8K 訊號時，視訊資訊會顯示「**4320p**」。

註
- 如果輸入本顯示器不支援的訊號，會顯示「**Out of range**」**(超出範圍)**。在此狀況下，請參閱您電腦或其他裝置的操作指示，以設定本顯示器支援的輸入訊號。
- 如果輸入訊號沒有同步，就無法正常顯示視訊影像。

支援的音訊訊號
- 類型：
  線性 PCM
- 取樣頻率：
  48kHz/44.1kHz/32kHz

如何變更模式
- 每次按下 **PIP/PbyP**，模式就以下列順序變更。
  Mode1(模式 1) → Mode2(模式 2) →
  Mode3(模式 3) → Mode4(模式 4) → Mode1(模式 1)...

在 Mode1(模式 1) 中如何變更顯示
- 針對您要顯示的輸入而按下按鈕。
  INPUT7-A(輸入 7-A)：F1，
  INPUT7-B(輸入 7-B)：F2，
  INPUT7-C(輸入 7-C)：F3，
  INPUT7-D(輸入 7-D)：F4

在 Mode3/4(模式 3/4) 中如何變更顯示位置
- 在 Mode3(模式 3) 中，針對您要在左上角顯示的輸入而按下按鈕。
  所選畫面的顯示位置和左上角畫面變更。
- 在 Mode4(模式 4) 中，針對您要在左邊顯示的輸入而按下按鈕。
  所選畫面的顯示位置和左邊畫面變更。

  INPUT7-A(輸入 7-A)：F1，
  INPUT7-B(輸入 7-B)：F2，
  INPUT7-C(輸入 7-C)：F3，
  INPUT7-D(輸入 7-D)：F4

- 若要返回原來的顯示位置，按下 **CLEAR**。

連接另一部裝置

以 HDMI 纜線連接



請務必使用符合標準的經認證市售 HDMI 纜線 (高速類型)。
- 將 4K 相容裝置連接顯示器的 INPUT1(輸入 1)。若要檢視 4K 60p HDR/SDR 視訊，請以 Premium HDMI 纜線連接。如果使用不符標準的纜線，可能無法正確提供影像顯示、音訊輸出，以及 HDMI CEC，或影像可能出現雜訊。

註
- 請參閱第 5 頁以連接 8K 輸出相容裝置。

連接交流電源線

選擇交流電源線

本顯示器隨附兩條交流電源線，適用於 220 V 和 110 V。

注意

- 請依據電源插座而使用正確的交流電源線。

註

- 如果不確定要使用哪一類型，請聯繫當地維修人員。
- 以 110 V 使用本顯示器時，亮度會下降。

連接交流電源線

完成連接之前請勿開啟電源。

重要事項

- 請穩固連接交流電源線的插頭，以免脫落。
- 產品在使用中時，請勿突然拔出電源插頭或關閉電源供應。否則可能導致產品損壞。

請將隨附的交流電源線連接顯示器的「AC IN」，並將插頭插入電源插座。

▼ 顯示器背面



- 請將顯示器置於電源插座附近，並確認可以輕易觸及電源插頭。

註

- 要關閉顯示器電源可能要花一點時間。(需要這段時間將顯示器的內部資訊儲存到記憶體。)
- 如果要完全中斷電源，請拔出電源插頭。

耗電量

- 即使透過顯示器的電源按鈕關閉電源，只要仍然連接交流電源線，就會有小量的耗電量。



初始安裝

請先執行下列步驟，然後才按下遙控器上的 **POWER**。

1 將電池插入遙控器內。

2 將交流電源線插入交流電插座。

Easy Setup（簡易設定）

顯示器出廠後首次開啟電源時，會顯示設定畫面。

依據畫面來設定。

檢視內建的操作手冊

選擇目錄畫面中的**「Option」（選項）**>**「Option for view」（各種觀賞設定）**>**「Manual」（手冊）**，就能顯示內建的操作手冊。

零件名稱

顯示器的零件

■ 正面



遙控器光線接收部分
=> 第 4 頁
- 請將遙控器對準這個部分。

電源指示燈
- 白色:開啟
- 不亮:電源關閉

■ 機體控制鈕



POWER(電源)按鈕

MENU(目錄)按鈕

INPUT(輸入)按鈕
- 在Setup(設定)目錄上 =>**「確定」**按鈕

∧ 向前/∨ 向後按鈕
- 在Setup(設定)目錄上 =>「向上/向下游標」按鈕
- 「∧」按鈕的功能是「向上游標」;
  「∨」按鈕的功能是「向下游標」。

音量 (+/-) 按鈕
- 在Setup(設定)目錄上 =>「向右/向左游標」按鈕
- 「+」按鈕的功能是「向右游標」;
  「-」按鈕的功能是「向左游標」。

■ 背面



耳機插孔
(ϕ3.5 立體聲迷你插孔)
- 即使連接耳機,也能從揚聲器輸出音訊。
  (請參閱內建操作手冊中的「目錄操作」。)

USB1 端子
- 使用本端子檢視儲存於 USB 記憶體內的相片、音樂和視訊。

USB2 端子

INPUT1(輸入1) 至 4 (HDMI)

類比音訊輸出端子
(ϕ3.5 立體聲迷你插孔)

INPUT7(輸入7) A 至 D (HDMI x 4)
- 8K 訊號端子

INPUT8(輸入8) (HDMI)
- 8K 訊號端子

INPUT6(輸入6)

數位音訊輸出端子 (光纖)

INPUT5(輸入5)
- AV 輸入
- 適用於INPUT1(輸入1)/INPUT6(輸入6)/INPUT7(輸入7)/INPUT8(輸入8)的音訊輸入

LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX)
- 本端子用於 IP 控制等。

零件名稱

遙控器



1 訊號發送器
2 操作鈕

疑難排解

在請求修理之前請檢查下列項目。

問題	可能的解決方案
• 電源沒有開啟。	• 檢查交流電源線是否正確連接，並穩固插入插座中。 • 燈沒有亮時，請以機體上的 POWER(電源) 按鈕開啟電源。
• **Temperature(溫度)** 或 **Temperature of Monitor(顯示器溫度)** 指示燈閃爍，電源自動關閉。	• 顯示器溫度上升。請排除溫度上升的原因 (例如直接日照或熱空氣)。 • 檢查顯示器是否安裝於溫度容易上升的環境或位置。安裝時請勿阻塞機體背面的通風開口。 • 經常從內部設備或通風開口清除灰塵 (如果能從外部清除的話)。有關如何清除設備內部的灰塵，請洽詢經銷商。

解決問題

無法操作時

- 當有強烈的外部雜訊 (過度靜電、因閃電造成電力供應遽增等)，或執行錯誤的操作時，顯示器可能無法接受任何操作。
- 在此狀況下，按下機體上的電源按鈕以關閉電源，然後再次開啟電源，並執行操作。
- 如果仍然無法操作，請按住機體上的電源按鈕至少 5 秒鐘。顯示器電源關閉後，請等待約 1 分鐘。然後再次按下電源按鈕以開啟電源，並執行操作。在上述的按鈕操作之後，目錄等設定項目會保留。

註

- 因為資料載入是在開啟電源之後隨即執行，所以過一會兒影像才會顯示在螢幕上。

檢查系統狀態和軟體版本

- 透過確認軟體版本或系統狀態可檢查顯示器的狀態。

3





1 按下 **MENU**，以 ▲/▼/◀/▶ 按鈕選擇 **Setup（設定）**，然後以 **ENTER** 確認。

2 按下 ▲/▼/◀/▶ 以選擇 ✉ (**Information(資訊)**) > **Identification(版本確認)**，然後以 **ENTER** 確認。

3 選擇「**Start**」**(啟動)**，然後以 **ENTER** 確認。
- 將顯示系統狀態。

規格等

規格

LCD 面板	顯示尺寸	120 英吋等級 (2693.28 mm 寬 x 1530.72 mm 長 /3048.82 mm 對角)
	驅動系統	TFT (薄膜電晶體) 主動矩陣驅動系統
	畫素數量	7,680 (水平) x 4,320 (垂直) 畫素
	採用的光源	LED
揚聲器		高音 x 2 個，中音 x 2 個，低音 x 2 個
最大有效輸出功率		70 W (10 W+10 W+10 W+10 W+15 W+15 W)
操作溫度		0° C 至 40° C
採用的電源供應		以 220 V 使用顯示器：AC 200-240 V 50/60 Hz 以 110 V 使用顯示器：AC 100-120 V 50/60 Hz
耗電量		以 220 V 使用顯示器：1520 W (待機時：0.5 W) 以 110 V 使用顯示器：1000 W (待機時：0.5 W)
連接端子		HDMI 輸入端子 (INPUT1(輸入 1)：HDR (PQ/HLG) 相容；INPUT2(輸入 2)：ARC 相容) x 4， HDMI (8K) 輸入端子 (INPUT7(輸入 7)：HDR (PQ/HLG) 相容，HDMI x 4) x 1， HDMI (8K) 輸入端子 (INPUT8(輸入 8)：HDR (PQ/HLG) 相容，HDMI x 1) x 1， AV 輸入 (與音訊輸入共用) 端子 x 1，類比音訊輸出端子 x 1， 數位音訊輸出 (光纖) 端子 x 1，耳機插孔 x 1，USB 端子 x 2， LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX) x 1，類比 RGB (PC 輸入) 端子 x 1
外部尺寸 寬 x 深 x 高		僅顯示器：約 2717 x 173 x 1566 mm 加上支架：約 2717 x 805 x 1979 mm
重量		僅顯示器：約 187 kg 加上支架：約 206 kg

SHARP 秉持持續提升的政策，保留為提昇產品而變更設計與規格，且不事先通知的權利。顯示的效能規格數據是生產產品的標稱值。個別產品的這些值可能稍微不同。
持續操作時間與保固。本產品針對每天最多使用 16 小時而設計。每天持續使用 16 小時以上並不在保固範圍內。

SHARP

SHARP CORPORATION

中國印刷
TINS-H469WJ8A(1)