

安全注意事項

為安全使用請務必遵守以下事項。

室內用螢幕組裝用品

請勿用於他途。

警告

操作錯誤時可能有導致死亡或重傷危險的注意事項。

● 請勿在靠近火源或取暖設備的附近使用本產品。
以免造成火災、燙傷及產品變形。

● 請勿在產品上放置、懸掛螢幕以外的物品，或用於螢幕支架以外的用途。

● 請將產品置於平穩的場所使用。

● 本產品非玩具，請勿讓兒童攀爬玩耍。

● 請勿向產品施加推搖等壓力。

● 請勿組裝超過承重範圍的螢幕。

注意

操作錯誤時可能會有導致輕傷或造成產品損壞危險的注意事項。

● 若螢幕的通風孔堵塞，可能會無法散熱，引起火災，請在螢幕和牆壁之間留出足夠的空隙。

● 將螢幕連接到本產品或從本產品上拆除時，請確保關閉螢幕的電源開關，從插座上拔下電源插頭，並拆掉天線、連接設備之間的線纜等外部連接線。以免線纜損傷導致火災、觸電。

● 請注意避免被各配件的邊緣部位割傷手。（建議戴手套等進行組裝。）

● 各配件可能有油份附著，請擦拭後使用。

● 移動產品時，請先取下組裝的螢幕，再持握本體部分進行移動。

● 請按照說明書中的組裝步驟進行正確組裝。

● 請務必在承重範圍內使用本產品。

● 為防止產品出現腐蝕、生鏽、變形、褪色等現象請注意以下幾點：

・ 請勿將本產品長時間置於陽光直射及高溫潮溼場所。

・ 請及時清除產品上殘留的水份、油漬、清潔劑等。

・ 請勿放置潮溼物品及高溫物品。

・ 請勿黏貼膠帶等。

● 請注意，金屬配件受損後，相應位置可能會生鏽。

● 使用過程中，螺絲釘、螺栓可能會發生鬆動和搖晃，請定期重新鎖緊。

● 由於天災、不當修理、改裝導致的損傷及事故本公司不予賠償。

● 丟棄產品和包裝材料時，請按照當地政府的規定處理。

規格

產品尺寸 (約)	長11.7×寬51×高66.5cm
承重 (約)	8kg
主要材質	鋼 (環氧樹脂塗層)

※承重為實驗測量值。
※商品規格如有變更，恕不另行通知。
※本產品不包含螢幕。

IRIS 獨臂螢幕支架夾式
DA-4550

使用說明書

感謝您購買本產品。
使用前請務必仔細閱讀本說明書。
請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

必要工具：

標示為PH2、102、 2 的2號十字螺絲起子

注意

請勿使用衝擊起子，以免出現破損。

組裝前的確認事項

注意

部分機型無法組裝，請務必確認。

可組裝的螢幕

・VESA標準孔距：75×75mm、100×100mm


・承重(約)：8kg

可組裝的桌面

桌面厚度為 10~85mm

組裝配件


本體




支撐桿底座×1



桌面固定配件×1



螢幕支架×1
(附線纜收納器×2)



標有“UP↑”的一側朝上。



支撐桿×1



桌面固定配件用螺絲釘×2



支撐桿固定用螺絲釘×3



六角扳手 (小) ×1




六角扳手 (大) ×1

組裝螢幕用配件



M-A

螺栓 (小) ×4
(規格：M4×12mm)



M-B

螺栓 (大) ×4
(規格：M5×12mm)



M-C

墊圈×4

委 製 商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社
經 銷 商：

台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司 IRIS OHYAMA TAIWAN CO.,LTD.

地 址：臺北市中山區南京東路3段168號9樓之3 郵 遞：10488 TEL:0800-204-520
網 址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.irisohyamatw.com(中文) FAX:02-8772-2922

220222-XYR-DIM-03


組裝方法

- 請在平坦的地面上進行組裝，請鋪上瓦楞紙組裝，以免刮花地板等。
- 建議您在放置場所附近的位置進行組裝。
- 請正確組裝配件。

1 將桌面固定配件組裝到支撐桿底座上。


情況 1

組裝桌面厚度為40~85mm時。
將桌面固定配件固定到支撐桿底座下側的2個孔上。




情況 2

組裝桌面厚度為10~50mm時。
將桌面固定配件固定到支撐桿底座上側的2個孔上。




2 將支撐桿組裝到 1 的組裝品上。



3 將螢幕支架組裝到 2 的組裝品上。


- ①將螢幕支架從支撐桿上方插入。
- ②將螢幕支架移動到理想的高度，用六角扳手(大)充分鎖緊。



4 將螢幕組裝到 3 的組裝品上。


情況 1

- 使用於VESA標準孔距100×100mm的螢幕時。
- ①將螢幕組裝用螺栓 (大或小) 和圈墊組裝到螢幕背面上方的2個孔上。
※組裝螺栓時，請勿完全鎖緊，需預留3mm的空間。
 - ②將4-①組裝好的螢幕組裝到螢幕支架上側的2個孔上。
 - ③將螢幕組裝用螺栓 (大或小) 和圈墊組裝到螢幕背面下方的2個孔上。
(將螢幕固定到螢幕支架下方的孔上。)
 - ④鎖緊步驟4-①組裝的螺栓，使其充分固定。



情況 2


- 使用於VESA標準孔距75×75mm的螢幕時。
- 將螢幕組裝用螺栓 (大或小) 和圈墊穿過螢幕支架內側的孔，固定螢幕。



5 將 4 的組裝品固定到桌面上。


- ①將支撐桿底座的角對準桌面的角。
- ②轉動桌面固定配件的把手，將其牢固地組裝至桌面並固定。

※請務必將本產品組裝於平穩的場所。



6 將組裝好的螢幕調整到理想的角度並固定，組裝完成。


- ※調整、固定角度和位置時，請使用六角扳手 (大)。
- 六角扳手 (大或小) 使用完後可收納到線纜收納器上 ①。



組裝完成後請確認

- 檢查螺絲釘和螺栓是否已鎖緊。
- 檢查產品整體是否扭曲、歪斜。

螢幕可調節的角度



※請勿强行調整角度，以免發生危險。