



產品服務保證書

商品名稱：12吋DC內旋式節能循環扇遙控型

型號：KDS-121SR

保固期：自購買日起一年內

購買日 年 月 日

客戶姓名

收貨地址

電話號碼

經銷商確章



發卡章



客戶自購買本產品之日起，在保固期一年內按照使用說明書與商品主標標示，正常使用、維護、保管商品時，如商品發生故障，將依據原始發票、購買日期、經銷商確認章之保證書，提供免費的保固服務，請妥善保存服務保證書和發票以確保您的權益。

※交易日期未填寫或未蓋店章者，保固期以製造日加15個月計算之。

請妥善保管本張服務保證書，以確保您的權益

(本張服務保證書不能補發，敬請妥善保管，謝謝合作)

服務保證內容：

- 一、自購買日期起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，本公司免費維修。
- 二、需用郵寄方式寄送維修時，其運費由顧客自行負責。
- 三、雖在保證期間內，若有下列之狀況下恕不免費維修。
 - ① 未能出示保證書。
 - ② 人為因素使用不當或擅自改裝者。
 - ③ 因天災地震運送跌落所造成之損害。
- 四、隨機附贈之遙控器或另購之原廠配件，自購買日起提供3個月保固；消耗性零件(例如：線材、塑膠網圈及扇葉等)不列入保固範圍內。
- 五、本卡若無經銷商蓋章證明，且無法提出購買證明者恕不提供保證。

設備名稱：風扇
Equipment name

型號(型式)：KDS-121SR
Type designation (Type)

限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Hexavalent chromium +E ³⁺)	多溴聯苯 (Polybrominated biphenyls (PBB))	多溴二苯醚 (Polybrominated diphenyl ethers (PBDE))
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
電源線組配線	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "M-xceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "—"係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

限用物質排除項目說明

單元	限用物質排除項目
電路板組	焊料-D.14



慶奇企業股份有限公司

地址：台中市潭子區福潭路402號

官網：www.kingjih.com 電話：04-2537-9612



12吋DC內旋式節能循環扇遙控型 使用說明書




centralux

適用機種 KDS-121SR

安全
注意
事項


- 請妥善保管本說明書並在使用本產品前詳細閱讀。
- 若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或經驗不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

各部位名稱




組裝方式


⚠ 請先檢查本產品是否足夠組件，組裝時請參考上圖實際款式，未足夠零件的情況下請勿組裝以免發生故障！



網圈拆解步驟說明如下：



網圈組裝步驟說明如下：



⚠ 使用前，請先確認前後網、扇葉、固定網扣及螺絲是否已組裝妥，再通電。

DC九段遙控型

- ① 按下中間開機鍵開啟電源，並針對個人使用。
- ② 喜好可調整1~9段風速。
- ③ 按下內迴旋圖示開關，可開啟/關閉內旋功能。
- ④ 定時/預約功能：當啟動電源時按下定時/預約。

功能可設定1~8小時後關機。若於電源關閉時按下定時/預約功能，可設定1~8小時後開機（開啟時為最後關機時設定之風速和功能）。



警告

- ① 本產品使用在交流電為110V/60Hz額定電壓內，請勿使用在額定電壓110V/60Hz外的電力或電流不足的插座，以免造成觸電或電機損壞等情形。
- ② 除技術人員外切勿隨意的改造或拆解，防止觸電火災的發生。
- ③ 請不要捆扎、自行修復、修改及拉扯電源線，以免電源線受損發生火災。
- ④ 在風扇運轉中禁止手指及棒狀等異物伸入保護網內，以免葉片斷裂發生危險。
- ⑤ 在使用過程中，若有停止運轉、異常的聲音、風扇異常震動及異味的產生，請即刻拔除電源避免火災觸電的發生。
- ⑥ 在清潔時請先將插頭拔除，拔除插頭時請保持手部乾燥，避免因為手部潮濕所導致觸電的發生。
- ⑦ 清潔時請勿使用硬質刷子、勿用水直接沖洗，清潔後請完全風乾再繼續使用。
- ⑧ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ⑨ 需定期檢查插頭是否有焦黑、綠鏽等異常現象，並時常清理插頭、插座外部累積之灰塵，以避免積污導電，影響安全。
- ⑩ 需定期檢查電源線是否有損壞、老舊、破損、擠壓等異常現象，容易造成短路、漏電..等危險，如有發現異常，應立即停止使用，寄回原廠檢測。

注意

- ① 本產品使用在平面上，請不要使用在10度以上傾斜的場所。
- ② 請不要將本產品放置靠近火源處或是水源處，以防止漏電及爆裂的可能。
- ③ 拔除電源時請直接從插頭處拔除，嚴禁用拉扯電源線方式拔除。
- ④ 本產品運轉中請不要讓小孩接近，避免發生危險。
- ⑤ 本產品使用後請記得將電源線拔除，不要長時間插於插座上。
- ⑥ 請勿使用揮發性強的溶劑（如：酒精、次氯酸水、二氧化氯等）擦拭本產品，本產品不可放置於陽光直曬或間接照射，不適於高溫、有油質成分或油煙浮游處之環境使用，會造成部品變質或龜裂、有異味及火災等意外。
- ⑦ 浴室等濕氣重的地方不要放置使用，會造成電風扇絕緣不良、漏電和故障。
- ⑧ 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災危險。
- ⑨ 保養時，在拆開防護網前，須先確實關閉電風扇的電源。
- ⑩ 若電源線損壞時，必須有製造廠商或具有相關資格的人員更換以避免危險。
- ⑪ 本產品設計之安全使用年限為5年。
- ⑫ 若超過設計安全使用年限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

規格明細

品名	12吋DC內旋式節能循環扇遙控型
型號	KDS-121SR
電壓/頻率	110V/60Hz
電線長度	1.8m
消費電力	28W
* 消費電力為強速數據 * 產品外觀及顏色以實際包裝物為標準	