




把盒子(E)放在每個層板上

注意: 不要站立或者攀爬在產品上面。
不要放過重的東西在產品上面。
把偏重的東西放在低層的層板上, 偏輕的放在高層的層板上。
加載時請勿移動整個產品。
單個層板的最大承載量是25千克均衡分佈

客戶服務 (北美) :

電話1-800-323-5565

週一至週五上午9:00-下午4:00(太平洋時區)

郵箱:support@sevilleclassics.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Poligono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New Area
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065


Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se



型號: 151498

七層倉儲物架組裝說明書

(產品編號: 16523)



組裝前請仔細閱讀說明書








整套產品在組裝輪子的情況下, 最大承載量是 227 千克(均衡分佈)

整套產品在組裝調整腳墊的情況下, 最大承載量是 524 千克(均衡分佈)


整套產品在組裝輪子的情況下, 單個層板最大承載量是 32.3 千克(均衡分佈)

整套產品在組裝調整腳墊的情況下, 單個層板最大承載量是 74.8 千克(均衡分佈)

配件表


A	X 4 對	B	X 29 對	C	X 4個	D	X 7 片
							
E	X 18個	F	X 2對	G	X 18		
							

步驟



1 把上管和下管(A)連接擰一起

2 把腳輪(F)或者調整腳墊(C)組裝進鐵管的底部。



3 從鐵管底部開始，把一對夾片(B) 扣緊在每一根鐵管上面。

4 按圖所示，把其中一片層板(D)套入鐵管。

5 從鐵管底部開始，把一對夾片 (B)扣緊在每一根鐵管上面。
按照步驟 4 組裝另外的 5 片層板(D)
把4對夾片(B) 扣緊在鐵管的頂部溝槽,然後把最後一個層板 (D)套入鐵管。

建議: 如有需要，可以使用橡膠錘敲打層板的每個角落以加強固定