

内容物




智慧投影機、遙控器、電源線、電源供應器、說明書、
麥克風、收納包

安全事項

產品使用前，請詳閱全部使用說明。若因未遵守使用說明而導致的人身傷害、資料毀損或損壞，不在保固範圍之內。

1. 開機後不直視光源，強光可能傷害您的眼睛。
2. 在產品運作時請勿以物體遮蔽鏡頭，避免產品過熱、變形、甚至引起火災。
3. 不遮蔽散熱孔，保持50公分以上的間距。
4. 避免曝露於陽光、熱源、劇烈溫度變化和潮溼環境中。
5. 禁止電風扇直吹散熱孔。
6. 禁止摔落，小心安放。
7. 若長時間不使用本產品，請將插頭拔下。
8. 請勿自行拆解或維修，若有問題請洽客服中心。

產品介紹



*有標示Google TV的按鍵和最下方4個APP快捷鍵僅能在GoogleTV系統中做使用。

開始使用

1. 連接電源

連接電源線和投影機，並連接插座，第一次使用前請再投影機關機時，持續充電6-8小時後，將投影機開啟。於投影畫面的右上角確認電池電量。

2. 開啟電源

長按遙控器或投影機電源鍵5-8秒開機。

3. 依照螢幕指示完成初始設定

*連接麥克風請參考麥克風線上說明：



*本產品的OVO系統和Google TV系統各自獨立，因此須分別設定。

燈號狀態

電池模式

電量充足：藍燈常亮
低電量：紅燈閃爍

連接電源

開機狀態下
電量充足：綠燈常亮
低電量：綠燈閃爍

關機狀態下
電量充足：綠燈常亮
低電量：綠燈閃爍


OVO 系統

使用介面

[首頁](#)



用程式



-  iOS/Android 手機投屏
-  Mac/Window 電腦投屏
-  長輩模式
-  智慧節能
-  一鍵加速
-  重新啟動
-  關閉電源

展雋創意股份有限公司
Ovomedia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓
02-7746-7239



常用功能

藍牙音響模式

點選首頁上方  進入藍牙配對模式，再依照畫面指示完成配對。

節能模式

點選首頁上方  節能模式圖，即可提高電池使用時間及降低亮度。

設定

當您需要做設定上的調整時，點選首頁上方 ，或使用遙控器按下 ，進入設定頁面，選取需求功能做調整。

網路

點選首頁上方  進入網路頁面，做網路選擇，或是確認連線狀態。

電視窗來源


點選首頁上方  進入電視窗來源選擇，可選擇想要切換的電視窗來源。

電視窗

- 使用遙控器，選取電視窗並按  鍵，切換到全螢幕。
- 按左、右鍵可切換電視窗來源(直播頻道/Google TV/HDMI/Welcom)。
- 選台：按  鍵叫出頻道列表，選擇頻道按  鍵換台，按右鍵可查看頻道節目表。

APP Store

可至  中依分類選擇喜愛的APP。



手機投屏

- 至首頁下方點選 。
- 依照螢幕指示完成投屏操作。

電腦投屏

- 至首頁下方點選 。
- 依照螢幕指示完成投屏操作。

長輩模式

-  點選長輩模式可放大字體。

自動對焦

初廠設置默認自動對焦會開啟，若要手動對焦，可按遙控器的對焦鍵進行調整。

HDMI

請使用 HDMI 線接入外部影音訊號裝置，點選首頁上方  或在電視窗按左右鍵切換電視窗來源，即可播放影音訊號裝置影像。

首頁

在任意電視窗來源中，點選遙控器的  OVO首頁鍵即可跳回至OVO首頁。

梯形校正

點選設定>投影機設定>梯形校正，當畫面非正方形時，可透過梯形校正調整。

開機全螢幕觀看

設定>顯示設定>開機全螢幕看電視，可設定立即、6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕觀看。亦可關閉此功能顯示首頁。

Google TV 系統

首次進入 Google TV

- 在OVO系統的電視窗中，按左右鍵切換至Google TV視窗，再點選確定鍵進入。
- 進入Google TV後依照螢幕操作完成設定。

*U10申請Google認證的軟體型號為「Skyworth Leap-S2」，提示跳出型號時為正常現象，請安心使用。

使用介面



常用功能

網路

點選首頁上方  或是按遙控器的  Google TV設定鍵，再點選Wifi進入網路頁面，做網路選擇，或是確認連線狀態。

遙控器配對

若遙控器連不上，點選首頁上方  或是按遙控器的  Google TV設定，再點選藍牙進入藍牙頁面，點選與配件配對後，依照螢幕指示做配對。

梯形校正

點選遙控器的投影機設定 > 梯形設置 > 梯形校正選擇自動或手動。

電視窗切換

點選遙控器的  OVO首頁鍵，在OVO電視窗按左右鍵切換來選擇電視窗。

首頁

點選遙控器的  Google TV首頁鍵。

產品規格

顯示技術	DLP
亮度	1800 LED Lumens
解析度	真實 1080P (1920x1080) 解碼 4K (3840x2160) 60P
投射比	1.2：1
對焦模式	自動對焦
梯形校正	垂直/水平自動校正 四點獨立校正，垂直/水平±40度
喇叭	10W*2
電源供應器	輸入：100–240V~50/60 Hz 1.4A 輸出：19V = 3.42A
電池規格	20,800mAh
無線規格	WiFi 2.4G/5G, Bluetooth 5.0

設備名稱：OVO 智慧投影機，型號：U10 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
備註1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備註2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備註3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

[警語] 低功率射頻器材技術規範：
* 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
* 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
* 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
* 低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
* 根據低功率射頻電機技術規範：4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。 4.7.9.2 高增益指向性天線只應應用於固定式點對點系統。

保固資訊

智慧投影機主機保固期限自產品啟用日起算為期一年(非營業用)，線材、遙控器等零配件保固期限為半年。
初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。詳細規範，請參閱：ovotv.com/support，「支援」>「疑難排解」>「售後服務」。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

支援中心 ovotv.com/support

OVO 貼心為您準備了常見問題與移難排解等

聯繫客服 ovotv.com/contact

若需取得更多協助，請於線上表單填寫

LINE客服ID @cyi6655n

客服信箱 feedback@ovotv.com

客服時間 週一至週五 09:00 – 12:00、13:00 – 18:00
國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。