

蠟燭暖燈使用說明書

(閱讀並保留這些指令以供將來參考)

產品名稱：香薰暖燈

功率參數:110-120V 50/60Hz AC

燈頭型號:GU 10 Max.50W

注意：此說明書涵蓋了各種燈泡應用。在所有組件和燈泡安裝完成之前，請勿將燈接入電源。

使用安全指南：

- 1.打開所有產品包裝，並按照指示圖進行組裝（內附組裝工具）。
- 2.將燈泡安裝到暖燈燈頭上。
- 3.選擇一個安全的水平位置以放置暖燈。
- 4.將合適的蠟燭（此產品不包括蠟燭）放在蠟燭暖燈的底部。
- 5.插入插頭，連接電源。
- 6.打開開關。計時器開關可以調節光亮度，並控制加熱時間。
- 7.當產品工作時，請勿觸摸燈的頂部金屬蓋 - 它會變得非常熱！
- 8.要清潔或維修期間，請始終確保暖燈電源切斷狀態。
- 9.更換燈泡之前，請務必先確保在燈泡冷卻後操作，避免燙傷！
- 10.使用時請遠離窗簾或其它易燃物品。
- 11.僅專為室內使用而設計。
- 12.僅使用專業電工進行維修。
- 13.僅在參數規格範圍內使用暖燈。
- 14.使用時請遠離孩子和寵物。

特別提醒：當燈具電線或燈頭損壞時，請在專業電工的處理下進行修復，請勿嘗試私自修復該產品。

