

ARTESIA AXD-B 琴架特別說明

當琴架打開後有晃動感時，可試著轉動調整紅圈部分橡膠圈

當琴架打開後有微微晃動則可視為正常，因為地板可能無法完全水平。利用琴本身重量下壓則能更為平穩。

