



**New Working
New Living**



FlexiSpot

156014 / 156047


安裝指南




規格

升降段數	2
最大承重	7KG
翻轉角度	0° /±18° /±36°/ ±54°
最低高度	655mm
最高高度	1050mm
外管	50x50x1.5mm
內管	45x45x1.5mm
桌面尺寸	800x400x16mm

組裝說明



需要在地毯上進行安裝以防止刮傷




安裝必須由至少兩個人完成

產品列表

配件清單

下方線圖僅供參考，實物可能略有差異，請以實際產品為準。若安裝過程中缺少工具或零件，或遇到問題，請聯繫客服



Ax4


Bx6

Cx4

Dx1

包含的零件

編號	零件	編號	零件
①	桌面 × 1	③	檔板 × 1
②	立柱 × 1	④	底座 × 1




安裝步驟

步驟 1


安裝桌面

B x4
D x1



步驟 3


翻轉桌子



步驟 2

安裝底座


A x4
D x1



步驟 4

安裝檔板

C x2




安裝步驟


步驟 5

調整桌面高度


翻轉桌面



調整桌面升高



調整桌面降低



警告

本產品含有小零件，若誤吞可能造成窒息危險。請將這些小配件放置在兒童無法觸及的地方，並妥善存放。

- 請務必在安裝前仔細閱讀並完全理解說明書內容。若對安裝步驟有任何不理解，請聯繫專業安裝人員。
- 兒童不得在本產品上玩耍。玩耍可能導致不可預期的行為，製造商對因此產生的任何風險或後果不承擔責任。
- 請確保七歲及以下兒童，以及身心障礙人士，在正確監護與指導下使用本產品。兒童不得不受限制地接觸或玩耍此產品。
- 兒童不得在沒有成人監督的情況下清潔或維護本產品。
- 請確保您的使用環境中沒有潛在危險，例如隨意丟放的工具。請謹慎處理包裝材料，以避免可能的危險，例如兒童因塑膠袋造成窒息風險。
- 如有必要，請保留產品的原始包裝，以便未來運輸使用。

廢棄處理

此標誌表示本產品不應與其他家庭垃圾一併丟棄。為避免對環境或人類健康造成可能危害，請負責任地進行回收，以促進資源的可持續再利用。若需回收您的使用設備，請透過退貨及收集系統，或聯繫購買產品的零售商，他們可協助將此產品進行環保安全回收。