


# 茶几

庫存編號 :3049-03


感謝您購買本產品。使用前請仔細閱讀說明書，以確保安全有效地使用本產品。



## 預先組裝準備

請務必在嘗試組裝本產品之前完整閱讀說明書。

必備工具：十字螺絲刀



Pz 2 或 Pz 3

(包括)



請在組裝本產品前檢查包裝內容。本說明書中提供了完整的組件清單。如有任何組件缺失，請聯絡您購買本產品的零售商。

本產品由兩人組裝約30分鐘。






所有組裝工作都應在平坦、穩定、清潔、柔軟的表面上進行。

本產品很重，應盡可能在靠近使用地點的地方組裝。搬運時請務必小心，以免造成人身傷害和/或產品損壞。

試穿包內含小物件，請將小物放在幼兒接觸不到的地方。

重要提示：請妥善保管這些說明，以便日後參考。

頁碼：1



## 配件和零件清單

物品	描述	數量	物品	描述	數量
1	頂部框架	x 1	4	腿 A	x 2
2	固定貨架 A	x 1	5	腿 B	x 2
3	固定式貨架框架 B	x 1			
一個	木樁 Ø8x30毫米	x 4	D	住房 直徑15毫米 x 13.5毫米	x 12
B	木樁 Ø6x30毫米	x 16	E	螺絲 M8x8mm	x 12
C	鋼銷 Ø7x52毫米	x 12	F	內六角扳手 M4x30x110毫米	x 1

## 逐步組裝說明

步驟1 1.1 將所有零件放在平坦、穩定、乾淨、柔軟的表面上。

1.2 如圖所示，將 4x 銷釘 (A) 插入頂框(1)上的預鑽孔中。

1.3 將16 根木樁 (B) 插入固定層板 A (2) 和固定層板框架 B (3) 的預鑽孔中。  
如圖所示。


配件



A x 4



B x 16




## 逐步組裝說明

步驟2 :將 12 根鋼銷 (C) 固定在 A 腳 (4) 和 B 腳 (5) 上,方法是將配件 (C) 旋入到位。  
如圖所示,將位於零件 (4) 和 (5) 上的嵌入式接頭安裝到位。使用十字螺絲起子順時針旋轉接頭 (C) 進行固定。

配件




C x 12





## 逐步組裝說明

步驟4 :如圖所示,使用 6 個緊定螺絲 (E) 將零件 (1) 、(2) 、(3) 固定在零件 (4) 和 (5) 上。使用內六角扳手 (F) 順時針旋轉接頭 (E) 進行固定。




## 逐步組裝說明

### 第五步

5.1 :如圖所示,將 6 個外殼 (D) 連接到零件 (1) 、(2) 、(3) 的預鑽孔中。

5.2 :如圖所示,將支撐腳 A (4) 和支架 B (5) 連接到步驟 4組裝的結構上。確保鋼材牢固。  
在安裝之前,銷釘 (C)和木銷釘 (A) 、(B)與配合部件的孔正確對齊。



## 逐步組裝說明

步驟6.1: 如圖所示, 使用 6 個緊定螺絲 (E) 將零件 (4) 和 (5) 固定在零件 (1)、(2)、(3) 上。  
使用內六角扳手 (F) 順時針旋轉接頭 (E) 進行固定。

6.2: 將設備垂直放置。



配件



E x 6



F x 1



組裝完成