



6. 不鏽鋼表面使用後若出現彩虹紋，此為高溫加熱或礦物質沉積的正常變色現象，不影響食用安全與使用。
清潔時，僅限於鍋內與純不鏽鋼區域使用少量白醋或不鏽鋼專用清潔劑擦拭；陶瓷塗層外壁不適用不鏽鋼清潔劑，請以中性洗劑及軟質海綿清洗並擦乾。
7. 鍋具清洗後，請以清水充分沖洗並用乾布擦乾，以減少清潔劑殘留、水漬或礦物質沉積影響鍋具表面。

注意事項

1. 使用時請勿離開；切勿讓兒童靠近高溫鍋具。
2. 手把採隔熱設計，但在長時間烹調、火焰超出鍋底範圍或放入烤箱使用時，手把及鍋蓋仍可能升溫。取用高溫鍋具時，請使用隔熱手套，並將熱鍋放置於隔熱墊上。
3. 若因密合產生真空致鍋蓋無法打開，請以小火重新低溫加熱數分鐘即可鬆開。
4. 本產品為金屬材質，切勿放入微波爐，以免引發危險及產品損毀。



ZWILLING® PURE 不鏽鋼鍋具 使用說明



感謝您選擇德國雙人

為了達到更好的使用效果
請您仔細閱讀此產品使用說明

鍋具的保養和使用

雙人的鍋具用途多樣，功能齊全、設計精緻、能滿足各種需求。使用雙人鍋具進行烹調，節省時間和能源，烹調效果極佳。清潔和保養起來一點都不複雜。

使用前

首次使用鍋具前，請以溫水、中性洗碗精及柔軟海綿或軟布清洗鍋具，再以清水沖洗乾淨並擦乾後使用。

使用中

1. 烹飪前，需先將鍋體內外的水分擦拭乾淨，以免鍋具外表發黑。
2. 避免長時間空鍋燒煮，容易引起火災及鍋具變形。
3. 為避免烹煮過程中溢出，食物及液體總量請勿超過鍋身容量的70~80%，並預留適當空間。
4. 建議以中小火烹調，避免長時間使用過高火力。使用瓦斯爐時，火焰請勿超出鍋底範圍，以避免鍋身及手把過度受熱。

5. 烹調時若需要加鹽，一定要等水煮沸後再放鹽。在冷水中加鹽可能會導致鍋具變色，但是變色不會影響鍋具的性能。
6. 請避免長時間將強酸鹼或其他具腐蝕性的食物/液體留置於鍋內；烹調完成後，建議儘快移至其他適合的容器並清洗鍋具。
7. 本產品適用於烤箱（請勿超過180°C）
8. 避免鍋具在爐具上來回滑動，以防鍋底與爐具表面留下刮痕；烹飪前請確保鍋具底部與爐具表面乾淨。

使用後

1. 鍋具使用後，請先待鍋具自然冷卻後，再以溫水搭配中性洗碗精及柔軟海綿或軟布清洗鍋具內外表面；避免使用鋼絲球或具強烈研磨性的清潔工具，以保護其工藝。
2. 本產品適用於洗碗機清洗。為維持鍋具外觀及光澤，建議優先採用手洗方式。頻繁使用洗碗機可能造成外壁塗層或光澤變化，但不影響正常使用。
3. 請勿將高溫鍋具直接以冷水沖洗，應待鍋具適度冷卻後再清洗，以避免劇烈溫差造成鍋具變形或產生高溫蒸氣。
4. 針對頑固污漬，可將鍋具盛水加熱幾分鐘，再清洗。
5. 使用後若鍋具內壁出現白色斑點，多為水中礦物質、鹽分或食物殘留形成的沉積，不影響鍋具正常使用。可使用少量白醋或檸檬片擦拭，再以清水洗淨並擦乾。