

6 呎萬聖節聲光骷髏裝飾
品項 / 商品編號：1851675
型號：5125406
產品手冊
請保留以備將來參考：請仔細閱讀。

保養和存放說明

不使用時，請將本產品存放於原包裝中，並遠離高溫與潮濕環境。
組裝前請詳閱所有說明，並保留本說明書以供日後參考。

僅供室內及室外裝飾用途。

注意





請勿在產品仍於包裝內時連接電源。
本產品僅供裝飾用途。
本光源不適用於其他用途。
本燈具之光源不可更換，壽命結束時需更換整組燈具。
僅可搭配輸出為 DC 5.9V 的 SELV 電源供應器使用。




零件清單


A. 底座 × 1 B. 左腳 × 1 C. 右腳 × 1 D. 左小腿 × 1 E. 左下支桿 × 1 F. 右小腿 × 1 G. 右下支桿 × 1 H. 上支撐桿 × 2 I. 左大腿 × 1 J. 右大腿 × 1
K. 身體與髖部骨架 × 1 L. 左手臂 × 1 M. 右手臂 × 1 N. 頭骨 × 1 O. 地釘 × 4 P. 戶外電源轉接器 × 1

請在組裝之前從盒子中取出所有零件並佈置好。如果缺少零件，請勿嘗試組裝產品，並聯繫客戶服務（有關客戶服務聯繫信息，請參見最後一頁）。

注意：本說明書中的左右位置，根據組裝者的視角而定。  1.1	 1.2	 2.1	 2.2
步驟1 依圖 1.1 將左、右腳 (B、C) 套入底座 (A) 上的支桿。 將左下支桿 (E) 穿過左小腿 (D)，直到支桿底端從左小腿底部露出 (圖 1.2、2.1)。		步驟2 使用快速卡扣按鈕與預鑽孔，將左下支桿 (E) 固定至底座 (A) 左側支桿，並將左小腿 (D) 裝入左腳 (B) (圖 2.1、2.2)。 將右下支桿 (G) 穿過右小腿 (F)，直到底端露出 (圖 2.2、3.1)。	




3.1




3.2

步驟3

使用快速卡扣按鈕與預鑽孔，將右下支桿（G）固定至底座（A）右側支桿，並將右小腿（F）裝入右腳（C）（圖 3.1）。
將兩支上支撐桿（H）分別接至左、右下支桿（E、G）（圖 3.2）。




4.1




4.2

步驟4

使用快速卡扣按鈕與預鑽孔，將右下支桿（G）固定至底座（A）右側支桿，並將右小腿（F）裝入右腳（C）（圖 3.1）。
將兩支上支撐桿（H）分別接至左、右下支桿（E、G）（圖 3.2）。




5.1




5.2

步驟5

左手臂（L）安裝在肩部的位罝角度不限，只要形狀能對齊即可。左手臂於肩部與手肘可調整角度。將左手臂（L）套入身體與髖部骨架（K）左側的突出接頭（圖 5.1），再用螺絲起子（未附）鎖緊背後螺絲固定（圖 5.2）。
鎖至感覺有阻力即可，請勿過度鎖緊。




6.1




6.2

步驟6

右手臂（M）安裝方式與左手臂相同（圖 6.1、6.2）。鎖至有阻力即可，請勿過度鎖緊。




7.1



7.2

步驟7


將頭骨 (N) 插入身體與髖部骨架 (K) 上方插槽，使頭骨內的扁平金屬片朝向前後 (圖 7.1)。使用螺絲起子 (未附) 鎖緊螺絲固定 (圖 7.2)。請勿過度鎖緊。



8

步驟8


依圖 8 連接頭骨 (N) 與身體骨架 (K) 的電線。連接時，水平捏住公頭、垂直捏住母頭後壓合；拔除時同方式捏住並輕拉分開。




9

步驟9

將轉接器插入身體骨架 (K) 背面的功能控制盒。燈光顏色按鈕：選擇預設燈光顏色。




10.1



10.2

步驟10

依圖 10.1 將電源線穿過線夾固定於身體骨架、右大腿 (J)、右小腿 (F)。將四支地釘 (O) 插入底座 (A) 固定於地面 (圖 10.2)。



操作說明：

1. 將轉接器插入標準插座並設定功能控制盒。若產品未依預期運作，請確認指示燈是否為所選模式。
- 2.功能設定：

	計時模式 (TIMER)：燈光與發光眼睛開啟 6 小時，接著關閉 18 小時。在開啟期間，當感應器觸發時，燈光、動作與音效會同步啟動一次循環。
	感應模式 (SENSOR)：僅在紅外線感應器 (IR) 偵測到動作時啟動燈光、音效與動作。感應範圍：左右約 80 度角，上下亦可感應，距離最遠約 2 公尺 (6.5 英呎)。
I	ON (常亮) :僅持續亮燈與眼睛發光，無動作及音效。
O	OFF (關閉)：關閉燈光、音效與動作。
	燈光顏色按鈕：選擇預設燈光顏色。
	使用音量控制旋鈕調高或降低音量，一直調低音量即可關閉音效。

本產品可搭配外接定時器使用，斷電再通電後會保留原設定。

Distributed by: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535 Seattle, WA 98124-1535 USA 1-800-774-2678 www.costco.com	Costco Wholesale Canada Ltd.* 415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5, Canada 1-800-463-3783 www.costco.ca * faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco	Importado por: Importadora Primex S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México C.P. 52765 RFC: IPR-930907-S70 (55)-5246-5500 www.costco.com.mx	Costco Wholesale Spain S.L.U. Polígono Empresarial Los Gavilanes C/ Agustín de Betancourt, 17 28906 Getafe (Madrid) España NIF: B86509460 900 111 155 www.costco.es/contact
Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd Hartspring Lane Watford, Herts WD25 8JS United Kingdom 01923 213113 www.costco.co.uk/contact	Costco Wholesale Korea, Ltd. 40, Iljik-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do, 14347, Korea 1899-9900 www.costco.co.kr	Costco France 1 avenue de Bréhat 91140 Villebon-sur-Yvette France 01 80 45 01 10 www.costco.fr/contact	Costco Wholesale Australia Pty Ltd 17-21-Parramatta Road Lidcombe NSW 2141 Australia www.costco.com.au
Costco Wholesale Japan Ltd. 2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi 361 Urikura, Kisarazu shi Chiba, 292-0007 Japan 0570-200-800 www.costco.co.jp	Costco (China) Investment Co., Ltd. Room 01 Mezzanine No. 5178, Kang Xin Highway Pudong New District Shanghai China 201315 +86-21-6257-7065	Costco Wholesale New Zealand Limited 2 Gunton Drive Westgate Auckland 0814 New Zealand www.costco.nz	Costco Wholesale Sweden AB Box 614 114 11 Stockholm Sweden www.costco.se/contact

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is/contact

MADE IN CHINA / 中國製造

有任何問題或意見回饋嗎？我們的客戶服務團隊隨時為您提供協助！

想了解更多服務政策、取得組裝協助、選購零件或加入我們的社群，請造訪 sviservice.com，或來信至 customerservice@svius.com。

請使用製造商隨附之電源轉接器。

製造商：YINGJIAO ELECTRICAL CO., LTD.

商業登記號碼：9133022671335284XG

地址：中國浙江省寧波市西店鎮崔家村 315613

型號：YSC20-0593000

輸入：100–240V AC，50/60Hz

輸出電壓：DC 5.9V

輸出電流：3.0A

最大輸出功率：17.7W

平均主動效率 (%)：82.39%

低負載效率 (10%)：85.56%

空載功耗：0.082 W

若有任何需求請聯絡：

東莞寶鑫貿易有限公司

廣東省東莞市長安鎮涌頭社區沿海路21號

北京時間：週一至週五/上午九時至下午五時 Email：team1@svichina.com

電話：0769 - 8701 5818 # 8019 / 8021

傳真：0769- 8701 5008

郵遞區號：523850

警告

請勿在包裝中將電源線連接到電源。僅作裝飾使用。本產品之光源不適用於其他電器設備。