

虛線為摺頁線

聲寶產品保證書

聲寶吸入式UV捕蚊燈
產品名稱: ML-05J26A
機號:
姓名:
性別:
電話:
住址:
出生日期:
購買日期:
經銷商地址:
聲寶股份有限公司
地址: 桃園市龜山區大華里環湖路26號


免費服務專線: 0800-00-5438
http://www.sampo.com.tw

使用說明書

SAMPO

聲寶吸入式UV捕蚊燈(家庭用)

適用機種 ML-05J26A



目錄
安全注意事項(請務必遵守) 1-4
各部品名稱 5
使用說明 6-7
清潔與保養 8-9
簡易故障檢修與排除 10
緊急處理方法 11
附帶物質含有情況標示 13
備註 14
聲寶產品保證書 15

使用本產品前請先詳閱本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放在適時可取用的地方。
保證書印於說明書最後頁，請要求經銷商填寫日期及店名，以確保您的權益。

使用說明

清潔與保養


定時設定



注意

- 清潔、維修或暫時不用捕蚊燈時，必須切斷電源，將USB連接線拔出時必須手觸USB連接頭，禁止用拉USB連接線拔出。
切勿使用強洗滌劑、香薰水、汽油、研磨粉和金屬刷來清洗本機的任何部位。

日常保養



安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下列事項。
■ 為加強標示下列各注意事項內容，將以下標語標行編分及說明：

警告: 此標誌的意思為“有造成死亡或重傷的可能”。
注意: 此標誌的意思為“有造成負傷或商品財產損害的可能”。
此圖形符號是“禁止”之意。
此圖形符號是“強制”執行之意。
警告: 本產品請勿讓孩童或無行為能力人士擅自使用。
警告: 嚴禁將手指或金屬等物件伸進風扇格柵處。
警告: 嚴禁將手指伸入或靠近旋轉的Type-C插頭。

安全注意事項(請務必遵守)

警告

警告: 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
警告: 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
警告: 本機接電部位請勿用水沖洗，或將機體浸入水中。
警告: 嚴禁將手指伸入或靠近旋轉的Type-C插頭。
警告: 嚴禁將手指伸入或靠近旋轉的Type-C插頭。

清潔與保養

簡易故障檢修與排除

5. 請將儲蚊盒的卡槽位置對準機器上卡槽的位置，往儲蚊盒上標註有關鎖的方向旋轉，即可裝上儲蚊盒。
6. 注意事項:
儲蚊盒每兩週至少清洗一次，儲蚊盒內有明顯污物或穢物時，就立即清潔。
清潔完成後，需裝上儲蚊盒後方可使用。
人體氣味的吸引力遠大於誘蚊燈光，請盡量避免在您的旁邊開燈捕蚊。
建議在室外進行產品儲蚊盒清理與清潔。

Table with 3 columns: 現象, 原因, 排除辦法. It lists troubleshooting steps for issues like '無法運轉' and '儲蚊盒發出異響'.

安全注意事項(請務必遵守)

警告: 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉USB電源線。
警告: 在火源附近或高溫(40°C以上)場所，嚴禁、金屬等多的場所，有線電線、燈管、燈泡等多及會被水淋的場所，請勿使用。
注意: 注意USB電源線的收藏及採擇。
當發現產品管燈異味時，請立即拔掉USB電源線並通知原廠服務人員處理。
當USB電源線有破損時，請勿使用請立即更換，以避免危險。
如捕蚊燈還有故障，請立即停止使用，並與本公司聯絡，切勿自行修理。

安全注意事項(請務必遵守)

仔細閱讀並妥善保存
使用本產品的應先按下列各項檢查:
1. 確保家庭使用。
2. 使用時請注意:
A. 檢查USB連接線是否有外漏現象或破損。
B. 檢查風扇是否有卡住。
3. 嚴禁將手指伸入或靠近旋轉的Type-C插頭。
4. 清潔、維修或暫時不用捕蚊燈時，必須切斷電源，將USB連接線拔出時必須手觸USB連接頭，禁止用拉USB連接線拔出。
5. 切勿將捕蚊燈浸入水中及避免接近發熱器具或熱源，以免發生火災。
6. 切勿讓小孩玩弄捕蚊燈，以免發生意外。
7. 嚴禁傾瀉或劇烈對機器上。
8. 捕蚊燈在運轉時，嚴禁長時間注視光源。
9. 本電器不具備防塵、感知、心臟能力，嚴禁或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非再對其具有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
10. 孩童應受監督，以確保孩童不碰觸電器。
11. 如果是在組裝前離開無人看守及拆卸和清洗時，要斷開電源。
12. 清潔時，要先斷開電源，拔下USB連接線再清潔。
13. 當發現產品工作不正常時，切勿繼續使用，請聯繫聲寶直屬服務站處理故障事宜。

注意

嚴禁使用QC2/QC3/QC3.5手機快充變壓器。(嚴禁使用大於DC 5V 2A 電壓電流之變壓器)

緊急處理方法


- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人员會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
使用時若有持續發生冒煙或火燒等現象，請立即斷開電源並速將USB連接線拔出，並撥打聲寶 0800-00-5438 免費服務專線報警。
本產品的Type-C 插座及相關結構如有任何異響時，必須由製造商或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人進行更換，避免發生危險。
本產品的指示燈如有異響時，必須由製造商或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人進行更換，避免發生危險。

規格

Table with 2 columns: 項目, 規格. It lists technical specifications for the ML-05J26A model, including power, dimensions, and origin.

製造商: 聲寶股份有限公司
地址: 桃園市龜山區大華里環湖路26號
電話: 0800-00-5438
進口商: 力維國際股份有限公司
地址: 台北市中山區慶城街16巷1-1號1樓
電話: 02-2712-8579

各部品名稱



使用說明

功能說明及操作

1. 建議將捕蚊燈放置在室內距離地面0.5公尺高的空調處，避免其他光源的干擾。
2. 建議將Type-A USB連接線插頭完全插入行動電源等USB(Type-A)插座上。
3. 將Type-C插頭完全插入到機背部的Type-C插座內，進入待機狀態。
4. 插上電源後，機器進入待機狀態。一觸一次機器頂部中央的開關按鈕，指示燈“持續”亮起，進入運行狀態。
\* 人體氣味的吸引力遠大於誘蚊燈光，建議盡量避免在您的旁邊開燈捕蚊。

限用物質含有情況標示

Table showing the presence of restricted substances in the ML-05J26A model. Columns include: 鉛(Pb), 汞(Hg), 鎘(Cd), 六價鉻(Cr), 多環芳烴(PBH), 多環二噁英(PBDE).

備註

備註1: “RoHS 1 wt %”及“RoHS 0.1 wt %”係指該項物質之百分比含量超出百分比含量標準。
備註2: “-”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量標準。
備註3: “-”係指該項限用物質有非預期項目。