

## 謝謝您的購買

在使用前,請務必閱讀說明書,請保管好此說明書,以日後查看使用。

## 保養方法

- 1.長時間不使用時,應將內膽充分保持乾燥。
- 2.為防止異味或污漬的產生,使用後請清洗乾淨並使其充分乾燥。
- 3.由於使用不純淨的水,會留下類似鏽跡的紅色斑點,可用溫水加醋稀釋浸泡三十分鐘後,充分清洗即可。



10P501-002-913XW



MADE IN CHINA



## 使用前請仔細閱讀使用說明書

- 1.產品應放在嬰幼兒觸摸不到的地方。
- 2.請勿靠近火源。
- 3.攜帶時請確定關緊蓋子。
- 4.飲用熱水時請注意溫度,以免燙傷。
- 5.請勿在傾斜或靠近臉部的狀態下打開蓋子。
- 6.不得使用微波爐等加熱設備對此產品加熱。
- 7.不適用於洗碗機清洗。
- 8.請勿由高處掉落、碰撞或強烈撞擊產品。
- 9.裝入熱飲時請勿超過瓶體頸部,避免擰緊杯蓋後容易溢出。
- 10.不適用於存放碳酸飲料。
- 11.不適用於乳製品或嬰兒食品長時間保溫,有細菌繁殖的風險。
- 12.第一次使用前,請以中性清潔劑清洗本產品。
- 13.請勿使用含有漂白劑或氯的清潔劑清洗本產品。
- 14.請勿將瓶身浸泡在水中。
- 15.吸管不適合6個月以下嬰兒使用。

塑膠部位耐熱溫度:攝氏90度

材質名稱:

壺蓋/耳扣/繩扣-聚丙烯(PP)

吸嘴/矽膠塞/密封墊圈/壺底/吸管-矽橡膠  
按鈕/鎖扣-聚碳酸酯(PC)

內膽/本體-不鏽鋼

壺蓋公仔/壺身裝飾物-聚氯乙烯(PVC)

掛繩-聚對苯二甲酸乙二酯(PET)

吸嘴連接部-改質PCT(Tritan)