



型號 90046

使用者手冊

保留本產品識別編號，並且在連絡客戶服務時使用：

於 WWW.LIFETIME.COM 線上註冊您的產品

在 **LIFETIME**，我們承諾提供創新且高品質的產品。註冊後，您就有機會提供我們您的回饋。您的意見對我們來說非常寶貴。

- 您也可以選擇收到新產品的通知或促銷。
- 若是萬一發生產品召回或安全修改的情況，您的註冊提供我們需要的資訊，以直接通知您。
- 註冊快速、容易且完全依照您的意願。

LIFETIME 向您承諾：

維護您的隱私是我們在 **LIFETIME** 的長期政策。並且您可以放心，**LIFETIME** 不會將您的個人資料銷售或提供給其他第三方，或是讓第三方利用您的個資謀取利益。

我們邀請您在 www.lifetime.com 詳閱我們的隱私政策。

今天就註冊！

請保留本使用者手冊供未來參考，
以及必須聯絡製造廠商時使用。



有問題或零件遺失？

ID:

為了節省聯絡客戶服務的時間，打電話前請準備好產品序號。它位於本手冊封面的左下角。

****美國與加拿大客戶專用****

美國與加拿大以外的客戶，請聯絡經銷商協助。

請勿聯絡銷售商店！

請致電我們的客戶服務部門：1 (800) 225-3865

上班時間星期一至五早上七點至下午五點(Mountain Standard Time)

周末時請致電或造訪我們的網站。



需要一個成人完成設置


本產品可以由一個成人設置。
兩個成人可以簡化設置。

零件清單

識別碼	項目名稱	數量	✓
BZE	可調整球門與球網組件	1	<input type="checkbox"/>
BZF	儲藏綁帶	2	<input type="checkbox"/>
BZG	網帶	12*	<input type="checkbox"/>
BZH	門樁	5	<input type="checkbox"/>
BZI	門樁袋	1	<input type="checkbox"/>


零件識別

零件並非以比例顯示




BZE (x1)

可調整式球門與門網組件



BZH (x5)
門樁



BZI (x1)
門樁袋



BZF (x2)
儲存綁帶



BZG (x12)*
網帶

*六個球門網帶(BZG)預先組裝至球門與球網組件(BZE)。
剩下六個網帶可以在門樁袋(BZI)中找到。

所需工具

NO TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

1 設置球門

步驟

從可調整球門與球網組件(BZE)上拆下儲藏綁帶(BZF)。

1.1



註：門網應該保持安裝於組件上。它在這些圖片中並未顯示，是為了讓安裝處理的零件較清楚可見。




註：請勿使用儲藏綁帶提起可調整球門與球網組件。摺起來的時候，務必藉著握住金屬管件提起球門。

步驟

1.2

將支腳拉開，如圖所示。如圖所示，使用在四個角落的托架上的固定銷固定支腳至定位。

BZE



角落托架上的固定銷




註：如果固定銷難以插入，轉動固定銷，以使固定銷上的圓球滑進側邊孔中。在推入固定銷穿過，以對準所有孔位時，輕搖管件。

步驟

1.3


按下球門兩側支腳上的按鈕。將支腳滑開延伸，直到按鈕卡入支腳上的最後一個孔。



步驟

1.4

按下按鈕抬起球門的前方至最高的設置位置，並且滑動支腳直到按鈕卡入支腳上最高的孔為止。




註：在執行這個步驟時，確認一隻手放在組件的頂端管件上，並且另一隻手放在側面管件上，靠近按鈕處。

步驟

1.5

展開球門與球網組件(BZE)的背面，直到單元形成直角，如圖所示。使用組件的兩個角落拖架上的插銷，將支腳鎖定在定位，如圖所示。




角落托架上的固定銷


步驟

1.6

將門樁(BZH)滑入金屬管件上，並且將末端用手推入地面中，於所指示的位置。



門樁




2 球門調整

步驟

2.1a


全尺寸下，足球球門會有七英尺(213.36cm)寬、五英尺(152.40cm)高。要調整尺寸至六英尺(182.88cm)乘四英尺(121.92cm)時，請壓下頂部與後方組檢支架上的按鈕，並且滑動球門至各個管件上的中間孔位。按下側邊支腳上的按鈕，並且滑動球門至各個管件上的中間孔位。



步驟

2.2b


要調整尺寸至四英尺(121.92cm)乘三英尺(91.44cm)時，按下頂部與後方組件支腳上的按鈕，並且滑動球門至各個管件上最左邊的孔位。這會調整寬度。按下側邊支腳上的的支架，並且滑動球門至各個管件上底部的孔位，以調整高度。



步驟

2.2


使用四個網帶 (BZG) 縛緊球網。將網帶置於可調整球門與球網組件 (BZE) 的金屬管件上，於所示的位置上。



步驟

2.3

使用剩下的兩個網帶(BZG)將多餘的網子收在一起。這些網帶不會置於金屬管件上，但是會把網子收在一起。以下說明顯示所建議的網帶位置點。



註：要收起球門時，在把球門摺起來前，請先調整組件至最小尺寸。



備註

增進您的 **LIFETIME®** ，
加入配件或其他更好的產品：

要購買配件或其他 **LIFETIME** 產品時，
請造訪我們的網站：

www.lifetime.com

或致電：1-800-424-3865



保固資訊

LIFETIME 運動商品

90 天有限工廠保固

如果零件暫不提供或停產，製造廠商保留權利，以替代方式回應保固索賠。

1. Lifetime 運動商品對原購買者保證自購買日起五年在材料與做工上無瑕疵。“瑕疵”這個字眼定義為妨礙產品使用的缺陷。因為誤用、濫用或疏忽造成的瑕疵會使保固失效。保固不包含因為不當安裝、改裝或意外造成的瑕疵。這個保固不包含因為蓄意破壞、生鏽、天災或任何其他超過製造廠商所能控制以外的事件造成的損壞。
2. 本保固不可轉讓，並且明確地限於有瑕疵的運動商品設備之修理或更換。如果在本保固的期間內設備是有瑕疵的，Lifetime Products, Inc 會免費為購買者修理或更換有瑕疵的零件。不含往返工廠的運送費用，並且由購買者負責。本保固下不含運動商品設備或其組件的拆卸、安裝或更換相關的費用與人工費用。
3. 本保固不包含產品的可能因為正常使用造成的刮傷或擦傷。此外，因為故意損壞、疏忽或不合理的使用造成的瑕疵，會使保固失效。
4. 至法律所許可的範圍，不包含附帶或間接損壞的責任。在所有設備上包含安全的最高等級已經窮盡所能。使用者承擔所有本產品的使用造成受傷的風險。所有商品皆以此條件販售，並且沒有任何公司代表可以免除或改變這個政策。
5. 本產品並非設計供機構或商業使用。Lifetime Products, Inc.並不承擔這樣的用途之任何責任。機構或商業用途會使保固失效。
6. 本保固明確地代替所有其他保固，明示或暗示，包括聯邦或州法律所許可的範圍之使用的適銷性或適當性。Lifetime Products, Inc.或任何代表都不承擔任何其他與產品相關的責任。本保固提供您特定的法律權利，並且您也可能隨各州法律而具有其他權利。

所有保固求償必須出示銷售收據。

請寫信至以下地址回報產品瑕疵：

Lifetime Products, Inc. PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 Clearfield, Utah
84016-0010 或致電(800) 225-3865

星期一至五早上七點至下午五點 Mountain Standard Time

**周末時請致電或造訪我們的網站。

請附上具有日期的銷售收據，以及損壞零件的照片。

要註冊產品時，請造訪我們的網站：www.lifetime.com



www.lifetime.com