

重要安全規則

234

請認真閱讀及遵循本說明書中所有的安全信息與指示。請保存本說明書作為日後參考。若不遵照這些警告及安全說明，可能導致使用者（特別是小孩）嚴重傷害或死亡。包裝上或產品上列舉了型號名稱或號碼。請認真閱讀包裝上的說明，保存它作為日後參考。請參照產品上的其他警告。



警告



- 小心溺水！小孩須在大人監督下使用。
- 僅限於家庭使用。僅限於戶外使用。
- 請參照包裝上標示建議使用的年齡和重量。
- 小孩，特別是5歲以下的小孩，存在極高的溺水危險。
- 再少量的水也可造成兒童溺水。水池不使用時，請把水清空。
- 請時刻保持小孩在你的視線範圍內，寸步不離；當小孩在水池中或靠近水池時或者水池正在灌水或排水時，請您時刻看護好小孩。當您尋找丟失的小孩，請先檢查是否在水池中，即使您認為小孩就在屋裏。
- 水池不使用時，請完全排乾水再儲藏水池。這樣的話可以避免水池收集雨水或其他水源。
- 州或者當地法律可能會要求水池搭建柵欄或其它認可的障礙物。在水池四周安裝柵欄或其它許可的障礙物，以防止兒童獨自進入水池。搭建水池前，請先確認當地法律法規。
- 當水池不使用時，請勿攔置玩具在水池中，由於水池中的玩具和類似的產品可能會吸引小孩進入水池中。
- 家具（如桌子、椅子）須放置在遠離水池的地方以免小孩攀爬到水池內。
- 嚴禁水池中潛水或跳水。若在淺水中潛水或跳水會導致小孩脖子摔傷，癱瘓或死亡。
- 將所有電源線，收音機，揚聲器和其他電源設備放置在遠離水池的地方。嚴禁水池靠近或位於高空架起的電線下方。務必將電話和急救號碼表放在離水池最近的地方。
- 您最好成為心肺復蘇方面的專家。一旦發生緊急情況，若您馬上採用心肺復蘇術急救病人救助效果一定不同。

注意事項：

- 禁能由成年人安裝和拆卸水池及其附件。
- 請勿在傾斜，有坡度的地面上架設水池。水池必須架設在絕對水平的地面上，且水池與任何建築物或障礙物之間至少保持2米的距離，如柵欄，車庫，房子，懸掛的樹枝，洗衣機線或電源線。
- 禁止水池架設在沼澤，沙地，疏鬆土壤上，甲板，平臺，陽臺，混凝土，瀝青地或其他堅硬的地面上。
- 對於某些型號 - 安放滑梯時請避開陽光直射，這樣可以減少燙傷的可能性。朝北放置的產品接收到的陽光直射最少。
- 請不要倚靠，跨騎或用力壓充氣圈及其邊緣，以免造成意外傷害或水溢出。不允許任何人坐，攀爬或跨騎在水池壁上。
- 保持池水清潔衛生，以免感染疾病。請勿吞咽池水，注意衛生。
- 進入水池前，請先拿掉身上所有堅硬，尖銳和易鬆散的物品如珠寶，手表，扣子，鑰匙，鞋子，發夾等。
- 水池會磨損老化。請適當保養好您的水池。若保養不當，會加快水池的磨損老化並造成垮塌，水池垮塌後大量水會衝出。
- 請勿改裝本產品或使用非製造商提供的附件。本產品沒有售後服務配件。

安裝說明：

架設一個水池建議由2個以上成人共同完成，依據水池的大小而定。架設好一個水池估計需要 10-20分鐘，不包括水池注滿時間。

1. 尋找一個平坦的，沒有小石頭，樹枝或其他尖銳的物體的地面架設水池，避免水池被刺破或人員受傷。某一些草，例如聖奧古斯丁草和百慕大草，可能在水池下還能生存。草不斷生長並穿過水池膠布內，此現象不屬於產品本身工藝缺陷。



保存此說明書

第 1 頁

234

2. 將產品搬到挑選的地方 - 請勿充氣後再拖拽以免可能裂開或受損。
3. 輕輕在包裝內攤開產品，檢查產品是否存在裂口，撕裂或刺破處。若產品有受損，請勿使用。
4. 水池盡可能平整安放在地面上，若水池含有排水塞或排氣閥，請全部旋緊合上。
5. 使用吹氣產品專用的手動充氣泵充氣水池底部的氣室。接着充下一個氣室或者按標註順序充氣。
6. 產品完全充飽直到產品表面摸上去是結實的。若膠布接縫處有任何變形，表明產品充氣過飽。若存在膠布變形，馬上停止充氣，為降低內部氣壓，請排放一些氣體直到變形區域恢復正常。嚴禁產品充氣過飽或使用高壓空氣壓縮機以免熔接縫裂開。
7. 將氣塞蓋好並按壓使之內陷。
8. 慢慢地向水池內加水，請結合使用者的身高情況將水加到合適的高度，以保證使用安全。

關於產品含噴水管和其他配件的說明（依產品型號不同而異）



連接噴水管

1. 尋找噴水管連接頭(A)。
2. 將噴水管連接頭(A)連接到家用水管(B)的一端且牢固旋緊。
3. 緩慢打開水龍頭，讓水逐漸注入。若有需要，可以調整噴水流量。
4. 若產品附帶一個轉接頭(根據型號不同而異)，先將轉接頭(C)的一端連到(A)噴水管，再將另一端連到水管(B)。

水池保養 & 排水

- 每次使用水池前，請先檢查水池是否存在破洞，裂縫，磨損，撕裂和其他的受損處。若水池有受損，請勿使用。
- 池水易受污染。請經常更換池水（特別是在天氣熱時或污染相當明顯時）。

如何排水及長期儲藏：

1. 儲藏水池前，請先排空水池。請查看當地有關處理游泳池水的具體規定。
2. 從水池上拿掉所有的配件，玩具，水管等。
3. 打開排水閥蓋子（依型號不同而異）。
4. 排氣時，請先小心打開充氣閥蓋子或排氣閥蓋子，再緩慢將水池圍片往內折且向下壓緊以便于快速排氣。提起水池的一邊排空殘餘的水。
5. 重新塞緊所有閥蓋。
6. 將水池及所有的配件在陽光下曬曬一個小時直至完全晾乾。
7. 將水池膠布及配件折疊好放置在乾燥潔淨的室內。原來的包裝箱可做保存水池之用。

修補片：

水池附帶修補片用於修補小裂縫和小孔。請參照修補片背面具體的操作說明。

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®TM Trademarks used in some countries of the world under license from Intex. Marques utilisées dans certains pays sous licence de Intex. Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de Intex. Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von Intex Marketing Ltd. to/al/aaan Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801. Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Vennevelde 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands www.intexcorp.com

INTEX®

保存此說明書

第 2 頁