親愛的客戶:

NSI International, Inc. 為本產品的製造商。誠摯希望本產品能帶給您十足的歡樂。若您發現 產品中有任何誤差,或是零件有遺漏或受損的情況,請通知我們以便修正缺失。請於通知時 備妥下列資料:

• 產品名稱

• 購買日期

• 購買價格(請附收據)

• 型號

• 購買地點

• 簡述遇到的問題

請將所有資料寄送至以下電郵地址或郵遞地址:

電子郵件地址:custserv@nsi-int.com

NSI International Inc., 30 W 22nd Street, 3rd Floor, New York, NY 10010 **Attn: Quality Control Department** 電話: 888-425-9113

電池安全事項

- 非充電電池不可充電。
- 可充電電池應在充電之前自雷射槍中取出。
- 唯有在成人的監督之下才可進行充電。
- 不同類型或新、舊電池不可混用。
- 只能使用相同的或是所建議的同等級電池。
- 電池應依正確的正負極位進行安裝。
- 耗用完的電池應自雷射槍中取出。
- 供電端子不得短路。
- 外包裝含有重要資訊,請保留以供日後參考。
- 請勿混用新、舊電池。
- 請勿混用鹼性、標準(碳鋅)或充電(鎳鎘)電池。

FCC:

本設備符合美國聯邦通訊委員會(FCC)規範的15部分之規定。操作時需遵守以下兩項條件限制:(1)本裝置不致造成 不良干擾,以及(2)本裝置必須能承受所接收之任何干擾,包括可能造成非預期的操作干擾。

注意:未經負責本產品之責任單位的核准而對產品逕自變更,使用者將喪失使用本產品權利。

注意:本產品設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會(FCC)規範的15部分所設定之B級(Class B)數位裝置之 限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護,以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能 如未依照說明手冊進行安裝與使用,將對無線電通訊產生不良干擾。然而,以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。 若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾,此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定;用戶可透過以 下一種或多種方法試著解除干擾:

調整接收天線的方向或位置。

拉長設備與接收器的間距。


將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。

請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

ITEM 1274400 六歲以上適用



雷射槍 4 人對戰組



遊戲前請先閱讀此內容

需由成人看顧。

六歲以上兒童適用


Laser X為娛樂運動用品,應與從事其他 所有的運動相同,保有同樣謹慎小心的 態度。


請勿在街道、停車場或是靠近進行中車輛 或其他交通工具的場所使用 Laser X。

© 2019 NSI International





重要事項!請勿在穿戴 Laser X 裝備時攀爬或是由 樹木、遊戲器材、柵欄、梯子或是任何高處跳下, 這樣會導致身體被纒住而有勒絞或是窒息的危險!











遊戲時:

- •雷射槍射程最遠可達約60公尺(200呎)。
- •被擊中時,接收裝置的指示燈會由綠色轉為紅色。
- •被擊中8次便出局。
- •一分鐘內未被擊中,便會自動「減去」一次被擊中的次數。
- •當出局後,必需將接收裝置關閉(OFF)並重新選擇自己的隊伍開始新的遊戲。

提示:

- •強烈的陽光會降低雷射槍的射程範圍。
- •於室內使用時,可將雷射槍對著牆面及 鏡子射擊而擊中對手。
- •可穿透窗戶進行射擊。
- •不使用時請將LaserX裝備關閉(OFF)。 裝備設定於任一隊時會消耗電池的電力。

運動家精神:

- •請勿將接收裝置遮住或藏起來。
- •遊戲時請勿重新設定接收裝置。

