

重要安全規則

300

請認真閱讀並保存以備將來不時之需。若不遵照這些警告及安全說明，可能導致使用者（特別是小孩）嚴重傷害或死亡。

包裝上或產品上列舉了型號名稱或號碼。請認真閱讀包裝上的說明，保存它作為日後參考。請參照產品上的其它警告。

警告



- 小心溺水！兒童須在成人監護下使用。
- 僅限於家庭使用。僅限於戶外使用。
- 再少量的水也可造成兒童溺水。水池不使用时，請把水清空。
- 請時刻保持小孩在你的視線範圍內，寸步不離；當小孩在水池中或靠近水池時或者水池正在灌水或排水時，請您時刻看護好小孩。當您尋找丟失的小孩，請先檢查是否在水池中，即使您認為小孩就在屋裡。
- 水池不使用时，請完全排乾水再儲藏水池。這樣的話可以避免水池收集雨水或其他水源。
- 州或者當地法律可能會要求水池搭建柵欄或其它認可的障礙物。在水池四周安裝柵欄或其它許可的障礙物，以防止兒童獨自進入水池。搭建水池前，請先確認當地法律法規。
- 嚴禁水池中潛水或跳水。若在淺水中潛水或跳水會導致小孩脖子摔傷，癱瘓或死亡。

安裝及使用該水池前，請仔細閱讀理解，並遵循說明書的所有指示。這些警語，指示以及安全指南強調了水上娛樂活動可能存在的一般性風險，但並未涉及到所有的危險警示。在享受水上娛樂活動的時，請務必謹慎使用，運用常識以及保持良好的判斷力。保存此說明書以便將來使用。

非救生設備

- 對游泳能力不強或者不會游泳的人需要一個成年人隨時隨地保持警惕的監護。（請注意：五歲以下的孩童有很高的溺水危險）。
- 每次使用時，請指派一位有能力的成年人看護。
- 使用本品時，游泳能力不強或者不會游泳的人應該穿戴個人救生設備。
- 當水池不使用时，請拿走水中及水池頂部的玩具和其他顯目物品，以免吸引兒童進入水池。某些小水池附帶有其他的充氣配件，例如籃球框、旗子或配環，應將其放氣及/ 或將其拿走，以免吸引兒童進入小水池玩耍。
- 當水池不使用时，請拿走水池周圍的所有玩具或其他物品，以防兒童借其進入水池，如椅子，大的玩具等。

安全設備

- 建議安裝障礙物，並關緊水池周圍的門窗，防止未經許可而進入水池。
- 個人保護裝備，柵欄，水池蓋，水池上的警語或者類似的安全設備只能起到提醒和幫助的作用，這些並不能替代成年人的全方位監護。

安全設施

在泳池邊放置一個可用的電話以及一系列緊急電話的號碼。

安全使用游泳池

鼓勵所有的使用者特別是孩童學游泳。

學習救生知識（如：心肺復甦術）並且及時更新此類知識。在緊急事件發生時將會產生巨大作用。

指導所有的泳池使用者包括孩童如何應對緊急事件。

不要頭朝下跳入淺水中。頭朝下跳入淺水中可能造成嚴重傷害甚至死亡。

保存此說明書

第 1 頁

- 不要在酒後或服藥後使用水池，否則會削弱你游泳的能力。
- 如果有使用泳池蓋，在進入泳池前，請確保將泳池蓋移開水池。
- 定期換水，以免感染疾病。
- 將未稀釋的化學藥品加入水池可能會導致人體直接接觸化學藥品，或藥品集中在某區域也會給人體帶來傷害。
- 如果偶爾使用化學藥品來減少換水的次數，請遵循化學藥品製造商的指示，確保適量的藥品混合，避免個人受傷，以及將化學藥品放在兒童觸摸不到的地方
 - 水池周圍所有電源設備的使用和安裝必須符合國家的規定
- 無論水池是否有使用，請拿走水池周圍所有可能借其進入泳池的物品，將其放置在兒童觸摸不到的地方。
- 如若使用非製造商提供的配件，如梯子，泳池蓋，過濾器，可能會因為不匹配而造成受傷或財產損失。
- 將所有電源線，收音機，揚聲器和其他電源設備放置在遠離水池的地方。嚴禁水池靠近或位於高空架起的電線下方。
- 閱讀並遵守印刷在泳池壁上的警語和安全標誌。

注意事項：

- 只能由成年人安裝和拆卸水池及其附件。安裝過程不需要使用工具。
- 請勿在傾斜，有坡度的地面架設水池。水池必須架設在絕對水平的地面上，且水池與任何建築物或障礙物之間至少保持 2 米的距離，如柵欄，車庫，房子，懸掛的樹枝，洗衣機線或電源線。
- 水池周圍必須有足夠寬敞的空間以便成人靈活走動以看護水池內外的兒童。
- 每次使用完泳池後或者準備長期儲藏前請將水清空。
- 禁止水池架在沼澤，沙地，疏鬆土壤，甲板，平臺，陽臺，混凝土，瀝青地，或其他堅硬的表面上。
- 請不要倚靠，跨騎或用力壓充氣圈及其邊緣，以免造成意外傷害或水溢出。不允許任何人坐，攀爬或跨騎在水池壁上。
- 保持池水清潔衛生，以免感染疾病。請勿吞口水，注意衛生。
- 進入水池前，請先拿掉身上所有堅硬，尖銳和易鬆散的物品如珠寶，手錶，扣子，鑰匙，鞋子，髮夾等。
- 水池會磨損老化。請適當保養好您的水池。若保養不當，會加快水池的磨損老化並造成垮塌，水池垮塌後大量水會沖出。
- 請勿改裝本產品或使用非製造商提供的附件。本產品沒有售後服務配件。

安裝說明：


架設一個水池建議由2個以上成人共同完成，依據水池的大小而定。架設好一個水池估計需要10-20分鐘，不包括水池注滿時間。

1. 尋找一個平坦的，沒有小石頭，樹枝或其他尖銳的物體的地面架設水池，避免水池被刺破或人員受傷。某些草例如聖奧古斯丁草和百慕大草，可能在水池下還能生存。草不斷生長並穿過水池膠布內，此現象不屬於產品本身工藝缺陷。
2. 將產品搬到挑選的地方 - 請勿充氣後再拖拽以免可能裂開或受損。
3. 輕輕攤開產品，檢查產品是否存在裂口，撕裂或刺破處。若產品有受損，請勿使用。
4. 水池盡可能平整安放在地面上，若水池含有排水塞或排氣閥，請全部旋緊。
5. 使用吹氣產品專用的手動充氣泵充氣水池底部的氣室。接著充下一個氣室或者按標註順序充氣。
6. 給水池主體及各構件如拱門或頂篷（若有包含）充氣時，不要充得太飽，太堅硬，只要充到產品表面摸上去是結實的即可。若膠布接縫處有任何變形，表明產品充氣過飽。若存在膠布變形，馬上停止充氣，為降低內部氣壓，請排放一些氣體直到變形區域恢復正常。嚴禁產品充氣過飽或使用高壓空氣壓縮機以免熔接線裂開。
7. 將氣塞蓋好並按壓使之內陷。

保存此說明書

第 2 頁


8. 根據充氣水池的不同類型/型號，緩慢注水：
- 低於水池內壁的指示線，或
 - 低於水池內壁溢流口，或
 - 低於頂部第一個氣圈



備註：部分水池的池壁設計有溢流孔。它的作用是當實際水量高於建議水量時，會自動排出多餘的水。產品沒有配備專用塞子，也不需要任何物品堵住溢流孔。

該插圖只做說明之用。可能不代表真實的產品。不按比例。

關於產品含噴水管和其他配件的說明（依產品型號不同而異）：



連接噴水管

- 尋找噴水管連接頭(A)。
- 將噴水管連接頭(A)連到家用水管(B)的一端且牢固旋緊。
- 緩慢打開水龍頭，讓水逐漸注入。若有需要，可以調整噴水流量。
- 若產品附帶一個轉接頭(根據型號不同而異)，先將轉接頭(C)的一端連到(A)噴水管，再將另一端連到水管(B)。

安裝拱門或頂篷

- 將充好氣的拱門或頂篷放置在已充好的水池上圈上面。
- 確保拱門或頂篷的底部與水池上圈連接完好。

水池保養

每次使用水池前，請先檢查水池是否存在破洞，裂縫，磨損，撕裂和其他的受損處。切勿使用破損的水池。

經常檢查插銷，螺栓和螺絲是否生鏽，檢查身體可接觸的表面有無尖銳的邊緣，避免受傷。

如何排水，冬季儲存及長期儲藏

- 儲藏水池前，請先排空水池。請查看當地有關處理游泳池水的具體規定。
- 從水池上拿掉所有的配件，玩具，水管等。
- 打開排水閥蓋子（依型號不同而異）。
- 排氣時，請先小心打開充氣閥蓋子或排氣閥蓋子，再緩慢將水池圖片往內折且向下壓緊便於快速排氣。提起水池的一邊排空殘餘的水。
- 重新塞緊所有閥蓋。
- 將水池及所有的配件在陽光下晾曬一個小時直至完全晾乾。
- 將水池膠布及配件折疊好放置在乾燥潔淨的室內。原來的包裝箱可做保存水池之用。

修補片：

水池附帶修補片用於修補小裂縫和小孔。請參照修補片背面具體的操作說明。

具體的水池型號如下：58431, 56441, 57482, 58480, 57471, 57489, 57181, 56495, 56493, 58485, 56483, 57495, 58484, 56475, 57192, 57190, 56490, 57494, 57478, 58469, 57191, 57182, 57199, 56494。

保存此說明書

第 3 頁