

Track Layout • Diseño de la pista • Configuration de la piste

The diagram illustrates a complex LEGO Technic train track layout. The main track is a large loop with various sections labeled with codes. The track is built using black and grey Technic beams and connectors. Several red and blue structures are attached to the track, including a red crane-like structure, a blue crane-like structure, and a blue and yellow structure. The diagram is surrounded by six inset boxes showing detailed views of specific track sections and connectors. The top row shows three red track sections (12, 13, 14) and one blue track section (15). The bottom row shows three blue track sections (16, 17, 18). The right side shows a blue track section (19). The left side shows a blue track section (20). The bottom right shows a blue track section (21).

Ready to Play! • ¿Listo para jugar? • Prêt à jouer?

**Place boulder here
Coloca el roca aquí
Placer le rocher ici**

**Place barrel here
Coloca el barril aquí
Placer le barillet ici**

**Lift - Lower
Levante / Baisse**

**Lift - Raise
Levante / Montee**

**Lift - Lower
Levante / Baisse**

**Lift - Raise
Levante / Montee**

**Turn power ON
Presione el botón de ENCENDIDO
Appuyez l'interrupteur « Marche »**

Mida your Cranky's boulder to inside the red slot.
+ Asegúrate de que la cabeza de Cranky está dentro del slot rojo. + Contrôle que le poteau de Cranky se trouve à l'intérieur du languetage rouge.

Let the Mad Dash Begin! • ¡Qué comienza la alocada carrera! • Que la course folle commence!

1 Use the remote control to move the engine forward, in reverse or stop the engine. • Usa el control remoto para mover la locomotora hacia adelante en marcha o para retroceder. • Utilise le télécommande pour faire rouler la locomotive vers l'avant, l'arrière ou l'arrêt.

Forward
Avanzar
Marche avant

Stop
Detener
Arrêt

Reverse
Retroceder
Marche arrière

2 Boulder drops in cargo car! • La roca cae en un vagón de carga: le rocher tombe dans le wagon!

3 Cargo car dumps boulder down chute. • El vagón de carga descarga la roca en la rampa. • Le wagon décharge le rocher dans le chute.

4 Boulder hits the gate.
+ The ball rolls down the other chute.
• La bola golpea el portillo y rueda por la otra rampa. • Le bille frappe le portail et descend par l'autre rampe.

5 Cranky picks up the barrel and places it on the platform.
+ Cranky recoge el barril y lo coloca en la plataforma.
• Cranky ramasse le baril et le place sur la plateforme.

6 Lift the gate to place the barrel on the cargo car!
+ Hebe el portel que te usas para cargar el vagón.
• Soulever le battent pour placer le baril sur le wagon!

Let's Back Up! • ¡Repasemos! • Retour en arrière!

1 Want the boulder to drop down the platform? Lower the gate and switch the track.
+ Quisiera que la roca baje por la plataforma? Baja la puerta y cambia la pista.
• Abaissez le battent et changez de voie.

2 Use the remote control to drive the engine in reverse. • Utiliza el control remoto para hacer retroceder la locomotora. • Utilisez la télécommande pour faire rouler la locomotive en marche arrière.

3 Watch the boulder drop into the cargo car!
+ Mira cómo la roca cae dentro del vagón de carga.
• Regardez le bille tomber dans le wagon!

Helpful Hints • Consejos útiles • Conseils pratiques

Look for codes on the bottom of each track.
Busca los códigos en la parte inferior de cada pista.
Se référer au code indiqué sous chaque section de piste.

This set includes tracks with a bend so that the engine can climb up and travel down!
Este set incluye pistas con rieles curvos para que la locomotora pueda subir y bajar.
Ce coffret contient des sections de piste incurvés pour permettre à la locomotive de monter et de descendre!

Some engines may not work on the track set.
Algunas locomotoras quizá no sean compatibles con este set de pistas.
Certains locos/moteurs peuvent ne pas être compatibles avec ce coffret.

Front

COVER	BACK	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Back

17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32

Fold

Item No : GP849-3A79
110(2421421-3LA
Size : 33.1" x 23.4"
Paper : 70gsm FSC mix woodfree paper
Color : 4C
Date : 3/6/2020 (Emma Wu)