

TOSHIBA

快速使用指南

55Z670NT

65Z670NT

75Z670NT

本手冊中的圖示與說明僅供參考，可能因產品升級而產生變更，恕不另行通知。

親愛的客戶：

我們非常感謝您購買液晶顯示器與對本產品的支持。

為了讓您完全享有產品的優點，請在調整任何設定前先閱讀下列指示，並保存相關指示以供日後參照。

我們希望在未來的日子，您能持續享用產品為您帶來的歡樂。

我們建議您為所購買的液晶顯示器進行註冊，或填妥保固卡後自行保存。

如有產品上的疑問請洽詢我們的經銷商或與服務電話 0800-555-019 聯絡。

獲取更多產品訊息

本顯示器配有快速使用指南和嵌入式電子手冊。在使用顯示器之前，請閱讀以下訊息。

快速使用指南

請閱讀快速使用指南，瞭解以下內容：

配件

安裝

規格



電子手冊

如欲獲得更多資訊，請參閱電子手冊。

電子手冊詳見 (設定 > 支援 > 電子手冊)。



電子使用說明書支持的功能



二維碼

使用智慧型電子設備掃描二維碼，打開電子手冊



搜索

搜索您想要的內容



現在試試

進入功能頁面體驗操作

重要安全事項

警告：

- 此顯示器的工程設計和製造遵循安全第一的方針；但是，處置或使用不當可能導致潛在的觸電或火災危險。若顯示器發生異常或發出異味，切勿嘗試自行拆解顯示器或修理，應立刻關閉電源並從顯示器上拔掉電源線，並請聯繫附近的授權維修中心或產品報修專線。
- 此顯示器內部沒有任何供使用者可修理的零件。請勿拆下任何螺絲或卸下任何機蓋。
- 顯示器內部存在危險電壓，因此請勿將任何物品插入顯示器的散熱孔中。
- 在移動顯示器前，應關閉電源並拔掉電源線。

► 安裝與操作顯示器

為避免潛在的損害發生並延長顯示器的使用壽命，請在安裝與操作顯示器時，遵守以下幾點：

- 請勿在靠近水的地方使用顯示器，例如浴池或游泳池邊，也不要將顯示器放置在容易被水噴濺的地方，例如窗戶旁。
- 請勿將顯示器放置在距離熱源太近的地方，例如散熱器、電暖器、暖爐及其它會產生熱氣的產品（包括音響擴大機）。
- 請勿將顯示器放置在陽光或強光直接照射到的地方，因為過熱的陽光可能會對顯示器產生損傷，而強光的直接照射則會影響顯示內容的觀賞。
- 若要將顯示器採嵌壁方式安裝，顯示器的四周請保留足夠的空間，以保持良好的通風狀態，避免高於正常之工作溫度。
- 請注意並遵守所有標示在顯示器上的警告與指示。
- 請勿將顯示器放置在通風不佳的環境中。
- 請勿將顯示器放置在不穩定、傾斜或不牢固的平台或推車上，因為可能會使顯示器掉落，造成顯示器及人員的嚴重損害。如果可能的話，建議您委託專業的施工人員將顯示器固定在置放處，如此可在萬一地震發生時，防止顯示器傾倒掉落。
- 液晶顯示器的螢幕上有一層很薄的玻璃膜，很容易因為敲擊或壓力而造成裂痕、劃傷，甚至破裂。同樣地，在過度的施力或極度的溫差變化下，特殊的液晶材質同樣也可能會損壞。因此，請在安裝或使用時都要特別地小心謹慎。
- 當顯示器電源開啟時，請勿覆蓋或阻塞機體的任何通風口或開口。建議您定期清理機身上的通風口，以保持散熱順暢。
- 請勿將手指或其他異物插入顯示器和底座之間以及相鄰的區域，以避免對人體或機體造成可能的傷害。
- 請勿重壓顯示器，以避免對機體造成可能的傷害。
- 請將蠟燭或其他可能會產生火焰的器具遠離顯示器，以避免可能的意外造成火災。

重要安全事項

- 本顯示器上沒有可切斷電源供應的電源開關。在安裝本顯示器時，請在顯示器與電源插座間加裝可以切斷電源的開關裝置，或讓電源插座位於顯示器附近可以方便接近的地方，以備萬一顯示器發生故障時，可以迅速切斷電源，或取下電源插頭。

▶ 維護和清潔顯示器

- 若要清潔顯示器，請務必先讓顯示器進入待機狀態，並中斷與電源插座的連接。
- 切勿使用任何乳狀、液狀、氣霧式或噴霧式的清潔劑清潔顯示器面板。如有必要，請先拿一塊乾淨、不會掉棉絮的軟布，沾上少許 pH 值為中性且已加水稀釋的清潔劑，輕輕地先將面板上的油漬或污垢擦掉。接著，再拿另外一塊不會掉棉絮的乾軟布將面板擦拭一遍。
- 本顯示器雖然經過嚴密和特殊環境的測試，您仍然有可能會發現在螢幕上有極少數失去活性的亮點或暗點會顯示固定的顏色或呈現黑色。請注意這並不會影響您所購買之產品的效能，因為通常這些亮點或暗點在正常的觀看距離下是很難看見的。
- 長時間不使用顯示器（例如您要出國度假的期間）時，請務必讓顯示器進入待機狀態，並中斷與電源插座的連接。
- 此顯示器不適合安裝於移動運輸工具中（例如：汽車、遊艇等等），以避免因路途震動造成機台的可能損壞。
- 液晶（LCD）螢幕，如同電漿（PDP）螢幕或傳統的映像管（CRT）螢幕一樣，都可能在螢幕上產生所謂的「烙印」或「螢幕燒傷」現象。此現象是指在螢幕上產生肉眼可見的陰影、線條或圖像殘留，而無法去除。若因下列事情導致螢幕損害時（如長期播放固定畫面產生之左右兩條直線、頻道的 logo 等），原廠將酌收維修費用。
 - （1）使用者長時間（2 小時以上）以液晶螢幕顯示固定不動的影像。
 - （2）使用者切換至 4:3 寬高比並長時間以此模式觀賞畫面（請以全畫面觀賞或經常改變螢幕圖像畫面比例，否則可能會在螢幕上形成兩條可見痕跡）。
 - （3）請勿將之使用在非家庭觀賞用途，例如公共場所等（本液晶顯示器係依照一般家庭環境規格所設計）。

注意事項：

- 顯示器使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。未滿兩歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 如果有需要長時間（2 小時以上）顯示靜止畫面，降低畫面的亮度與對比度可能降低烙印之發生機率。
- 液晶顯示器應注意工作溫度（本產品正常使用之操作溫度為攝氏 5 度到 45 度之間）與保持通風環境，避免因加裝設備使液晶面板處於散熱不佳環境，而影響液晶面板使用壽命。

重要安全事項

- 在此使用手冊中，我們將詳細地告訴您如何根據您的喜好和使用的環境需求自訂顯示器設定。此外，也提供本顯示器的產品規格和故障排除等資訊，以提供您未來使用時的幫助。
- 請務必使用本產品專用的電源線。切勿使用其它不明規格的電源線，或使用損壞及磨損的電源線，也不要自行變更電源線插頭的類型，否則將可能導致電擊與火災。
- 隨附的電源線僅適用於 100-240VAC 電源。在使用電源線時，請避免電源線受到踐踏、壓擠或大角度彎曲，以免電源線受損造成危險。
- 當使用延長線或多插孔電源時，請注意不要超過其總計負載。另外，插拔電源線時，應手持插頭並保持手的乾燥。
- 此顯示器沒有電源開關。安裝顯示器時，請在固定線纜中加入一個便於操作的電源控制設備，或者將電源線連接到位於顯示器旁邊且便於操作的一個插座。一旦在使用本機的過程中發生故障，應立即操作此電源控制設備以切斷電源，或者取下電源線。
- 顯示器使用的電子元件中都包含高壓線圈，在電流通過時會產生電感現象，此為正常物理現象，生活周遭的電器如電腦及日光燈管等等也會發生此現象，這並不會有任何使用及安全上的顧慮，請放心。

► 使用電池的注意事項

電池的使用方式或型號如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。因此請注意下列事項：

- 安裝電池時，請確認電池的正負極已依照電池插槽中所標示的方向正確安裝。
- 不同品牌與類型的電池（例如碳鋅電池與鹼性電池）具有不同的特性。請勿混合使用不同品牌與類型的電池。
- 當電池電量用盡時，請儘速更換新電池。換新電池時，請將全部電池一次換新。
- 長時間不使用遙控器時，請將電池從遙控器中取出。
- 請勿將新的和舊的電池混合使用。將新電池與舊電池混合使用會減短電池的使用壽命，或導致化學液體從不良的電池中洩漏出來。
- 電池中洩漏出來的化學液體可能會刺激皮膚並腐蝕機體的金屬端子。假使有任何化學物質從電池中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並更換電池。
- 耗盡的電池請依照相關之適用規章回收或丟棄。
詳細資訊，請聯繫當地廢料管理機關。
- 遙控器使用藍牙連線時，耗電量較舊款紅外線型式高，如有操作不順情形，請先更換遙控器電池。



廢電池請回收

重要安全事項

► 低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。

► 用電安全

- 電器插頭務必插牢，不使鬆動，以免發生火花引燃附近易燃物品。同時勿讓小孩接近玩弄，以免觸電引發危險。
- 用電量較大之電器（冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等）應避免共用同一組插座，以防高負載產生危險。
- 身體潮濕時，切忌碰觸電器設備，以防觸電。
- 插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱，應經常檢視，避免鬆動而產生危險，並注意插座、插頭是否有過電流所造成焦黑之現象。
- 應經常查看插頭是否有綠鏽現象，如有此情形，表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。
- 應經常檢視配線並清理插頭及插座間之塵埃，避免結合水份產生積污導電現象，致插頭分開之兩極產生電流，發生火花導致火災危險。
- 拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，如僅拉電線易造成電線內部銅線斷裂，致電流流過時造成負荷增加，導致高熱產生危險。
- 勿將電線及延長線置於地毯下方或壓在重物下面，致電線內部銅線斷裂產生半斷線，造成電流通過過度負載而產生高熱危險。
- 不可捆綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高熔解外覆塑膠，造成電線短路起火。
- 延長線及電線周遭應避免火源，以免外覆塑膠熔解，致使用時造成短路。
- 使用老舊、破損之延長線，容易造成短路、漏電或觸電等危險情形，應立即更新。
- 使用中之延長線如有異常發燙或異味產生，可能為過載現象，應立即停止使用該電器。
- 延長線應使用具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品。

目錄

目錄

配件	1
安裝	2
前視圖	4
後視圖	5
連接	6
遙控器	7
規格	9
其它訊息	10

配件

* 圖示及種類請以實物為準



快速使用指南 ×1



遙控器 ×1



電源線 ×1



底座 ×2



螺絲 ×4

安裝

⚠ 注意


- 為避免危險以及不正確的使用造成產品損毀，本設備的安裝請務必遵照指示。
- 開始安裝前，請拔下電源插頭或關閉電源。
- 若本設備上有保護膜，請在安裝及放置完成後將其撕除。

► 底座安裝

請按照以下圖示和文字說明完成底座安裝：

1. 在可以承受足夠重量及面積的平整台面上鋪上墊布，確保墊布上整潔無異物，避免損傷液晶面板。將液晶面板向下，顯示器背面向上平放在水平台面上。
2. 將底座垂直插入顯示器底部的孔中，使用附件袋中 4 顆螺絲將底座與顯示器固定。固定底座請使用附件袋中相應的配套螺絲，以免損壞整機。



55"/65"



75"

📌 注意事項

- 根據放置顯示器的臺面長度，您可選擇如圖所示兩個 A 螺釘孔或兩個 B 螺釘孔進行底座安裝。例如當臺面長度足夠時，可選擇 A 螺絲孔；當臺面長度不足時，可選擇 B 螺絲孔。注意 A 和 B 兩種方式不可混裝。




► 壁掛安裝


- 在安裝之前，請先確認欲壁掛之牆面是否可完全承受機身重量。
- 如果已經安裝底座，請先把底座拆除。
- 壁掛墊塊 (不提供) 安裝在顯示器與壁掛架之間。
- 如需更多資訊，請洽詢壁掛架生產廠商 / 經銷商 / 服務商 / 專業施工人員，以獲得安全妥善的安裝資訊。

安裝

壁掛托架 (寬 × 高)	400 × 200 (55")
	400 × 300 (65")
	400 × 400 (75")
壁掛螺絲類型	M6
壁掛螺絲數量	4



- 壁掛安裝時，建議垂直安裝。




注意事項


- 壁掛架非標配，請以實際為準。
- 螺絲規格可能會因壁掛架規格產生變化，請以實際為準。

防傾倒支架安裝

將顯示器放置在穩固平整的水平台面上，用防傾倒支架固定在能夠牢固支撐的牆壁或柱子上。(見下圖)



根據實際情況選擇合適的螺孔





1. 使用 M6×12 螺絲將防傾倒支架 **A** 端固定在顯示器背面。
2. 使用 ST4×25 螺絲將防傾倒支架 **B** 端固定在能夠牢固支撐的牆壁或柱子上。

注意事項

- 防傾倒支架並非標配，客戶可根據需求選購。
- 本機傾倒可能會造成人身事故，或引起產品故障。
- 建議採取固定措施。如用下述方式無法固定本機，請諮詢購買單位等。
- 圖示僅供參考。

前視圖




名稱 / 操作	功能說明
遙控接收窗	通過該窗口接收遙控器發射的指示訊號。
電源指示燈	開機時，無指示燈；待機時，指示燈為白色。
 本机控制键 (待機 / 訊號源)	在開機狀態下，按本机控制键選擇不同信號源，或者將顯示器置於待機狀態； 在待機狀態下，按本机控制键，顯示器開機。
 本机控制键 (音量 +/-)	將本机控制键向右 / 左撥動，調節音量。
 本机控制键 (頻道 +/-)	將本机控制键向前 / 後撥動，調節頻道。
內置麥克風開關	欲使用遠場語音功能，請先打開內置麥克風開關。 完成 Alexa 或 VIDAA Voice 設置，並打開遠場語音模式后，只需說 "Alexa" 或 "Hey VIDAA" 來喚醒語音助手，即可使用語音功能。

⚠ 注意事項

- 請不要連續快速進行開關機操作，否則可能導致顯示器故障。
- 使用遠場語音功能前，請先將顯示器接入網絡。遠場語音功能僅適用於部分國家 / 地區 / 語言。
- 圖示僅供參考。


後視圖



注意事項


- 在決定使用的連接方式前，請先熟悉認識顯示器上每個輸入端子孔的位置和類型。若連接方式錯誤，將影響到影像的畫質。
- 由於市面上各類視聽設備種類繁多，本顯示器無法保證能和市面上所有視聽設備相容。
- 為了安全起見，在連接任何外接裝置前，請務必先關閉顯示器與外接裝置的電源。
- 連接後請確認所有的接頭和訊號線都已牢牢地連接固定而沒有鬆脫的情況。
- 在插拔連接線時，請握持連接線上之插頭，不要僅抓住連接線本身，否則將有可能損壞連接線。
- 圖示僅供參考。

連接




注意事項

- 本顯示器支援 HDMI 聲音回傳功能（僅限 HDMI 3 埠），透過 HDMI 3 埠連接到擴大機的 HDMI OUT 埠（擴大機本身亦須支援聲音回傳功能），連接後揚聲器將自動切換至 eARC，則可將聲音從擴大機輸出。
- 當本顯示器連接到擴大機後，若將擴大機關機時，則聲音會從本顯示器輸出，在此同時串接於擴大機 HDMI 埠的其他設備將無法連接到本顯示器。
- 某些 HDMI 纜線可能不支援聲音回傳功能，因此建議您連接支援 HDMI 2.0 或以上的高速纜線，以使用此聲音回傳功能。
- 本顯示器無法保證能與所有支援聲音回傳的設備相容。



遙控器

▶ 遙控器按鍵功能說明



* 圖示僅供參考

- 1 電源 / 待機：可開 / 關顯示器。
- 2 麥克風 / 指示器。
- 3 訊號源：按此按鈕可選擇不同的輸入訊號來源。
- 4 數字鍵：輸入數字。
- 5 節目指南。（此按鍵不適用於顯示器機型）
- 6 Subtitle：顯示或關閉 Subtitle。（此按鍵不適用於顯示器機型）
- 7 四色按鍵：特殊功能按鍵。
- 8 菜單鍵：進入快捷菜單。
- 9 多媒體控制鍵。
- 10 語音鍵：開啟語音服務。
- 11 方向鍵：可上下左右移動焦點。
- 12 OK：確認選項。
- 13 返回：返回上一層選單。
- 14 主螢幕：進入主螢幕介面。
- 15 Exit：退出當前菜單或應用。
- 16 頻道：切換頻道。（此按鍵不適用於顯示器機型）
- 17 音量：提高或降低音量。
- 18 靜音：按此按鈕啟動靜音，再次按下此按鈕則可恢復聲音輸出。
- 19 Text：顯示或關閉 Text。長按此按鈕可作為 Info 鍵使用。
Info：展示當前節目信息。（此按鍵不適用於顯示器機型）
- 20 應用快捷鍵：可快速進入 NETFLIX、YouTube 等應用程式。
（VIDAA CHANNELS 按鍵不適用於顯示器機型）

▶ 遙控器型號 ERF3R98T NCC 警語


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

遙控器

► 安裝電池


在使用遙控器前，您必須在遙控器內裝上適用的電池，請依照如下說明進行。

1. 如圖所示，按壓並滑動將遙控器上的電池蓋打開。
2. 在電池室中裝入兩顆 AAA (四號) 電池。裝入時，請注意電池的正負極性方向是否與電池室中的標示相符。
3. 如圖所示，將電池蓋裝回遙控器。



► 使用遙控器的注意事項

- 將遙控器的頂端直接對準顯示器的遙控器接收窗，然後按下按鈕。
- 遙控器必須與顯示器的遙控器接收窗保持 30 度以內的角度，且距離應不超過 6 公尺，以便正常發揮功能。
- 遙控器語音控制接收距離不超過 6 公尺。
- 請勿覆蓋顯示器的遙控器接收窗，或將物體置於其前面，這樣會阻斷遙控器和接收窗之間的直接視線。
- 請勿讓遙控器受到撞擊或掉落，請勿讓遙控器接觸到水或把它放置在潮濕的環境中。請勿將遙控器放置在日光直接照射的地方。高熱可能會使遙控器損壞。
- 如果顯示器上的遙控器接收窗直接處於陽光或強光照射之下，可能會無法正常作用。在這種情況下，可以改變光源或調整顯示器的角度，或者在比較靠近遙控器接收窗的位置使用遙控器。



► 藍牙遙控器配對

- 打開顯示器電源後，將遙控器放在距顯示器 3 公尺範圍內。按遙控器任意鍵 (電源 / 待機鍵和語音鍵除外) 開始配對。
- 如遙控器配對成功，則螢幕上會顯示確認。如配對失敗，則會顯示不成功的信息，請重複配對步驟。

☒ 注意事項

- 特殊情況下，請嘗試長按 [≡] 鍵配對。
- 如遙控器發生未知錯誤，有可能是由於干擾引起，請嘗試消除干擾原因後再次配對。
- 如電池電量正常時遙控器發生未知錯誤，請取出電池，按任意鍵 1-2 秒後將電池裝回電池室。遙控器即可正常工作。
- 當本機處於待機模式時，遙控器無法與顯示器配對。

規格

產品型號		55Z670NT	65Z670NT	75Z670NT
顯示面板	背光	LED	LED	LED
	尺寸 (概略值)	55 型	65 型	75 型
	解析度	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
	靜態對比度	4,000:1	1,400:1	1,400:1
	色彩	8bits + FRC	8bits + FRC	8bits + FRC
	可視角度	Horiz/Vert 178 degrees		
機體尺寸 (mm)	不含底座 (W×H×D)	1231 × 715 × 79	1451 × 836 × 75	1673 × 961 × 77
	含底座 (W×H×D)	1231 × 765 × 313	1451 × 886 × 313	1673 × 1013 × 348
重量 (kg)	不含底座	13.1	19.7	28.0
	含底座	13.7	20.2	28.7
電源	最大消耗功率	200W	230W	320W
	電源供應	100-240V~ 50/60Hz		
	待機消耗功率	<0.5W		
訊號輸入	高解析度多媒體介面 (HDMI)	4		
	複合視訊 (AV 輸入)	1		
	通用序列匯流排 (USB)	USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1		
訊號輸出	光纖數位聲音輸出	1		
	耳機輸出	1		
區域網路連接埠	支援連接速率 10Mbps/100Mbps	1		
操作溫度		5°C ~40°C (於海平面)		
儲存溫度		-20°C ~60°C (於海平面)		
支援顯示		60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz (3840×2160) HDMI 3, 4 : 120Hz (1920×1080, 2560×1440, 3840×2160) 144Hz (1920×1080, 2560×1440, 3840×2160)		



上述規格如有變更，恕不另行通知。

其它訊息

► 聲明訊息

本公司不對於此使用手冊的相關內容、適銷性或適合於某特定目的保證，作出任何明示或暗示的陳述或擔保。此外，本公司保留修訂本出版品的權利，內容如有變更，恕不另行通知。

您對第三方所提供之內容或服務有疑問或糾紛時，應直接向提供服務之供應商查詢或主張。



交流電壓：此符號表示標有該符號的額定電壓為交流電壓。



I 類設備：此符號表示該產品需要保護接地的安全連接。(75")



II 類設備：此符號表示該產品不需要保護接地的安全連接。(55"/65")



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, AND THE DTS:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

其它訊息

► 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：東芝 QLED Full Array LED 液晶顯示器

型號（型式）：55Z670NT, 65Z670NT, 75Z670NT

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
整機電路板 / 電源板	—	○	○	○	○	○
液晶面板	○	○	○	○	○	○
液晶面板電路板	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
底座	—	○	○	○	○	○
配件（遙控器等）	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

進口商：建達國際股份有限公司
地址：244 新北市林口區粉寮路二段 5-2 號
電話：0800-555-019
製造產地：中國

總公司：建達國際股份有限公司
地址：新北市新店區中正路 531 號 5 樓