

DPS 電競椅

功能說明

1. 調整座椅高度：

坐在椅子上，側身可摸到椅子右側的底盤把手，向上拉把手並同時提高身體，椅子會自動向上升高。若要降低椅子，同樣向上拉把手並以身體向下施加壓力，椅子會自動下降直至鬆開把手或椅子已到達最低處。

2. 傾仰鎖定功能：

坐在椅子上，椅子左側的把手可用於傾仰鎖定，請將把手往上提至水平位置，身體重心往後靠，椅子即可前後傾仰。若要將椅子鎖定，只需將把手往下壓，即可在任一個所需傾仰角度鎖定。

3. 調整傾仰的鬆緊度：

坐在椅子上，椅子座墊下端中間部位有一個圓旋鈕，抓住此旋鈕，逆時針方向旋轉可使傾仰裝置變緊。順時針方向旋轉可使傾仰裝置變鬆，直至調至最適當之彈簧鬆緊度即可鬆開傾仰裝置旋鈕。

4. 360° 旋轉。

5. 調整扶手高度：


按住扶手上按鈕，扶手可向上向下移動，當扶手到達理想位置時，放開按鈕。

6. 3D 腰靠功能：

坐在椅子上，3D腰靠可通過身體的自然運動提供動態持續支撐。3D腰靠符合脊髓曲線，旨在緩解背部壓力。

7. 調整頭枕高度：

握住頭枕並向上拉，當停止移動時，頭枕將鎖定。將頭枕抬到最高位置，使其回落。當頭枕到達頂部時，不要用力拉扯。



注意：

1. 不要站在座墊上。
2. 請勿讓兒童在本產品上或附近玩耍。
3. 僅限於室內使用。請不要將其暴露在直射的陽光下，過熱的地方或在潮濕的環境中使用。
4. 用濕布清潔表面。對於永久性污漬和整體清潔，請聯繫專業的清潔公司。
5. 與此椅子一起出售的腳輪只能在地毯上使用，不建議在瓷磚或硬木地板上使用。在瓷磚或木地板上使用這些腳輪可能會損壞地板表面，因此請考慮購買椅墊以保護地板表面。
6. 請勿使用電動工具。僅使用提供的扳手。每隔90天檢查並重新擰緊螺絲。

產品編號: 52851


ITM./ART. 1861987 / 1782904 / 1861988



DPS 電競椅

配件清單

配件號碼	配件名稱	數量
A.	輪子	5
B.	五爪	1
C.	氣壓棒	1
D.	底盤	1
E.	左扶手	1
F.	右扶手	1
G.	座墊	1
H.	背墊	1
I.	頭枕	1
J.	32 mm 小螺絲	6
K.	25 mm 大螺絲	7
L.	扳手	1



禁止使用電鑽，
請使用原廠隨附在
座椅套件內的工具。




圖1




圖2




圖3

組立說明

1. 從紙箱內取出所有配件，並依照配件清單分類放置於地面上。
2. 選擇一個光滑的地方組裝以避免劃傷零件。將五爪 (B) 反面朝上放置，然後將輪子 (A) 插入五爪 (B) 中。
3. 將五爪 (B) 翻過來，正面朝上放於地面，並將氣壓棒 (C) 插入五爪 (B) 中心孔中。
4. 如圖 1 所示，使用 32 mm 小螺絲 (J) 將扶手 (E & F) 固定於座墊 (G) 底部 (扶手與座墊上向前標同指向椅子前方)。注意：鎖緊螺絲。
5. 如圖 2 所示，將底盤 (D) 放在座墊底部，底盤與座墊上的向前標同指向椅子前方。(參考，調整旋鈕位於底盤的前側。) 用 25 mm 大螺絲 (K) 插入底盤孔中，將底盤 (D) 固定在座墊上，並鎖緊螺絲。
6. 如圖 3 所示，將背鋼板插入底盤 (D) 後孔下方。然後用 25 mm 大螺絲 (K) 固定。注意：鎖緊螺絲。
7. 將組裝好的椅子移至平坦的地方。將氣壓棒 (C) 插入位於旋鈕後方的底盤 (D) 中心孔中。將組裝好的椅子直立，並用力向下壓在氣壓棒 (C) 上，直到其穩固連接到底盤 (D) 上。
8. 將頭枕 (I) 對準背墊 (H) 的頂部，小心地插入。用力向下壓頭枕。扣緊頭枕時會聽到咔嚓聲。安裝完成後，請勿拉出頭枕。
9. 請定期 (每隔 90 天) 檢查螺絲是否有鬆動情形，若有此情形，請以扳手將螺絲鎖緊。

注意事項：在使用椅子前，請先確定所有的螺絲都已鎖緊。

產品編號: 52851

ITM./ART. 1861987 / 1782904 / 1861988

